

AQUOS PHONE f SH-13C

取扱説明書 '11.9

はじめに

「AQUOS PHONE f SH-13C」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

FOMA端末のご使用にあたって

- SH-13CはW-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に 対応しています。
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところあよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見請らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ◆ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容 (電話帳、カレンダー、メモ帳、音声・伝言メモなど) は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ◆ 本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様のFOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMA ハイスピードエリアに対応しております。

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページ よりダウンロードできます。

- ●「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html
- ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品および主なオプ ション品

■本体付属品

SH-13C本体 (保証書・リアカバー SH55含む)



電池パック SH29



クイックスタート ガイド



microSDカード (2Gバイト)(試供品) (取扱説明書付き) PC用microUSBケーブ ル(試供品) (取扱説明書付き)







ワイヤレスチャージャー SH01(保証書付き) <ワイヤレスチャージャー> <専用ACアダプタ>





■主なオプション品

FOMA ACアダプタ 01 / 02 (保証書・取扱説明書付 き) FOMA 充電microUSB 変換アダプタ SH01 (取扱説明書付き)





- その他のオプション品については**愛**P.129
 - ◆本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
 - 本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。
- 本書の本文中においては、「SH-13C」を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あら かじめご了承ください。
- ◆本書ではmicroSDカードを、「microSDカード」 または「microSD」と記載しています。
- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載する ことは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更する ことがあります。

FOMA端末で操作方法を確認する

ホーム画面で[●] ▶ [取扱説明書]を選択すると、 取扱説明書に記載されている主な内容を確認す ることができます。また、目次、索引、検索を利用 して、使いたい機能の説明を探すことができま す。

● 取扱説明書について最新の情報が掲載されています。

目次

SH-13Cのご利用にあたっての注意 安全上のご注意(必ずお守りくだ。 取り扱い上のご注意	/品
ご使用前の確認と設定 P.28	各部の名称と機能、ドコモminiUIMカード、microSDカード、電池パック、充電、電源ON/OFF、基本操作、初期設定、画面表示/アイコン、ホーム画面、アプリケーション画面、マーケット、ドコモマーケット、文字入力
電話/ネットワークサービス P.64	電話、発信履歴/着信履歴、電話帳、利用できるネットワーク サービス
各種設定 P.75	設定メニュー、プロフィール、省エネ設定、無線とネットワーク、 通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュ リティ、暗証番号、アプリケーション、アカウントと同期、プライ バシー、microSDと端末容量、言語とキーボード、音声入出力、 ユーザー補助、歩数計設定、日付と時刻、端末情報
メール/インターネット P.88	メール、緊急速報「エリアメール」、ブラウザ

マルチメディア P.93	カメラ、読取カメラ、ギャラリー、ピクチャー、ミュージックプ レーヤー
ファイル管理 P.104	コンテンツマネージャー、赤外線通信、i C通信、Bluetooth®機能、外部機器接続、ブルーレイディスクレコーダー連携、ホームネットワーク設定
アプリケーション P.114	GPS/ナビ、方位計、おサイフケータイ、カレンダー、時計、メモ帳、ボイスレコーダー、電卓、microSDバックアップ、辞書、歩数計、iD設定アプリ
海外利用 P.125	国際ローミング(WORLD WING)の概要、海外で利用できるサービス、海外でご利用になる前の確認事項、海外で利用するための設定、滞在先で電話をかける/受ける
付録/索引 P.129	オプション・関連機器のご紹介、トラブルシューティング (FAQ)、保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、OSバージョンアップ、主な仕様、携帯電話機の比吸収率(SAR)について、CAUTION、Inquiries、輸出管理規制、知的財産権について、索引

SH-13Cのご利用にあたっ ての注意事項

- ◆本FOMA端末はiモード機能(iモードのサ イト(番組)への接続、i アプリなど)には対応 しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容 は、将来予告なく変更される場合があります。
- ◆本FOMA端末は、データの同期や最新のソフ トウェアバージョンをチェックするための通 信、サーバーとの接続を維持するための通信 など一部自動的に通信を行う仕様となってい ます。また、アプリケーションのダウンロード や動画の視聴などデータ量の大きい通信を行 うと、パケット通信料が高額になりますので、 パケット定額サービスのご利用を強くおすす めします。
- Wi-Fiテザリングのご利用には、spモードのご 契約が必要となります。
- ご利用の料金プランにより、Wi-Fiテザリング ご利用時のパケット通信料が異なります。パ ケット定額サービスのご利用を強くおすすめ します。

- パケット定額サービスをご利用の場合、Wi-Fi テザリングをご利用中のパケット通信は、外 部機器が接続されていない状能でも、すべて のパケット通信(ブラウザやメールなどを含 む)が「パソコンなどの外部機器を接続した通 信したなります。外部機器での通信が終了次 筆、必ずWi-Fiテザリングを無効にしてくださ
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdo.como.co.in/をご覧ください。
- ◆公共モード(ドライブモード)には対応してお りません。
- ▲FOMA端末では、マナーモードに設定中で も、着信音、操作音、各種通知音以外の動作音 声(カメラのシャッター音など)は消音されま thin
- ◆本FOMA端末のソフトウェアを最新の状態に 更新することができます(gg P.136)。
- ご利用のFOMA端末のソフトウェアバージョ ンについては**愛**P.87
- お客様の電話番号(白局番号)の確認について は**愛**P.76
- ◆本FOMA端末は、OSのバージョンアップによ り機能が追加されたり、機能の操作方法が変 更になったりすることがあります。この追加・ 変更に関する内容の最新情報は、ドコモの ホームページにてご確認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いOSバー ジョンで使用していたアプリケーションが使 えなくなる場合や、意図しない不具合が発生 する場合があります。

- microSDカードやFOMA端末の容量がいっぱいに近い状態のとき、起動中のアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存されているデータを削除してください。
- ●紛失に備え、画面ロックを設定しFOMA端末のセキュリティを確保してください
 (127 P.80)。
- ◆ Googleが提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。またその他のウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- ◆ 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、AndroidマーケットなどのGoogleサービスや、Twitter、mixiなどのサービスを他の人 に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモード以外のプロバイダ はサポートしておりません。
- microSDカードを挿入しなくても本FOMA端末をお使いいただくことはできますが、カメラで撮影した画像やボイスレコーダーで録音した音声など、microSDカードにしか保存できないデータがございます。また、microSDカードが挿入されていない場合、赤外線通信やBluetoothaleでデータの送受信ができない場合があります。

このため、本FOMA端末をご利用になるときは、microSDカードを挿入することをおすすめします。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤っ た使用をした場合に生じる危害や損害の程 度を説明しています。

この表示は、取り扱い を誤った場合、「死亡ま 八危険 たは重傷を負う危険が 切迫して生じることが 想定される」内容です。 この表示は、取り扱い を誤った場合、「死亡ま ⚠警告 たは重傷を負う可能性 が想定される」内容で す。 この表示は、取り扱い を誤った場合、「軽傷を 負う可能性が想定され ⚠注意 る場合、および、物的損 害の発生が想定され る」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて 説明しています。

FOMA端末・電池パック・アダプタ (充電microUSB変換アダプタを含む)・ワイヤレスチャージャー・ドコモminiUIMカードの取り扱いについて(共通)

● 医用電気機器近くでの取り扱いについて... P.15

危険



高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、こたつの中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で 使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

分解禁

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 で P.23「防水/防塵性能」



P.15

FOMA端末に使用する電池パック およびアダプタ(充電microUSB変 換アダプタを含む)は、NTTドコモ が指定したものを使用してくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでくだ さい。

火災、やけどの原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、使用し ないでください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因 となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、白動 ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医 用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気 機器メーカもしくは販売業者に電波による影響に ついてご確認ください。



ワイヤレスチャージャーの表面や FOMA端末のリアカバー、電池 パックに金属製のもの(金属を含 む材質のシールなど)を貼り付け ないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーと、 FOMA端末や雷池パックの間に、 金属製のもの(金属を含む材質の ストラップやクリップなど)を置 かないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーで充電す る場合は、FOMA端末に装着して いるカバーなどは取り外してくだ さい。

カバーの材質や厚み、FOMA端末とカバーの間に挟 まったゴミなどの異物によって、正常に充電ができ ず、火災、やけど、けがの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前にFOMA端末の電源を切 り、充電をしている場合は中止し てください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイを ご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で 使用してください(おサイフケータイ ロック設定 を行っている場合にはロックを解除した上で電源 をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発 熱、変色、変形など、いままでと異 なるときは、直ちに次の作業を 行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- ■電池パックをFOMA端末から取 り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないで ください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中にあいても、指示どありに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

恒刀

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



FOMA端末をアダプタ(充電 microUSB変換アダプタを含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらゲームなどを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

日に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポート を赤外線装置のついた家電製品な どに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。特に、乳幼児を撮影するときは、1 m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり 驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。 注意事項:

当製品に使用されているモバイルライト光源LED は、指定されていない調整などの操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する可能性がありますので分解しないでください。

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001



モバイルライト



CAUTION-CLASS 1M LED RADIATION WHEN OPEN DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS



FOMA端末内のドコモminiUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止 された区域では、FOMA端末の電 源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因と なります。

医療機関内における使用については各医療機関の 指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令 により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機 内で携帯電話が使用できる場合には、航空会社の指 示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する 際や、着信音が鳴っているときな どは、必ずFOMA端末を耳から離 してください。

また、イヤホンマイクなどを FOMA端末に装着し、ゲームや音 楽再生などをする場合は、適度な ボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因とな ります。

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2 is 24.0 mV



心臓の弱い方は、着信バイブレー タ(振動)や着信音量の設定に注意 してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している 場合は、医用電気機器メーカもし, くは販売業者に、電波による影響 についてご確認の上ご使用くださ 1,1,

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となりま d,



万が一、ディスプレイ部やカメラ のレンズを破損した際には、割れ たガラスや露出したFOMA端末の 内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラの レンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガ ラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤っ て割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因 となります。

注意



ストラップなどを持ってFOMA端 末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



FOMA端末が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーや地磁気センサーのご使用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液 晶が漏れた場合には、顔や手など の皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水 で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や 衝撃などにより破損した場合の安 全性確保(強化ガラスパネルの飛 散防止)を目的とする保護フィル ムがあります。このフィルムは無 理にはがしたり、傷つけたりしな いでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用する場合、自動車 メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご 使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及 ほす原因となりますので、その場合は直ちに使用を 中止してください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。異状が生じた場 合は、直ちに使用をやめ、医師の診 療を受けてください。

各箇所の材質について@P.16「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分明 るい場所で、画面からある程度の 距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管したりしないでくださ 1,1,

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パックをFOMA端末に取り付 けるときは、電池パックの向きを 確かめ、うまく取り付けできない 場合は、無理に取り付けないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま d,



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



釘を刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたりしないでくださ 1,1,

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パック内部の液体などが目の 中に入ったときは、こすらず、すぐ にきれいな水で洗った後、直ちに 医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠警告



落下による変形や傷などの異常が 見られた場合は、絶対に使用しな いでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パックが漏液したり、異臭が したりするときは、直ちに使用を やめて火気から遠ざけてくださ 1,1,

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となりま đ,



ペットが電池パックに噛みつかな いようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。

小注意



一般のゴミと一緒に捨てないでく ださい。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電 池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してか らドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回 収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充 電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れ た場合は、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の 診断を受けてください。

アダプタ(充電microUSB変換アダ プタを含む)・ワイヤレスチャー ジャーの取り扱いについて

魚警告



アダプタ(充電microUSB変換アダ プタを含む)やワイヤレスチャー ジャーのコードが傷んだら使用し ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタやワイヤレスチャージャーは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車 専用です。ブラスアース車には使 用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタ(充電 microUSB変換アダプタを含む)や ワイヤレスチャージャーには触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。 また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタ(充電microUSB変換アダ プタを含む)やワイヤレスチャー ジャーのコードの上に重いものを のせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタや電源 プラグを抜き差しするときは、金 属製ストラップなどの金属類を接 触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ワイヤレスチャージャーに海外旅 行用の変圧器(トラベルコンバー ター)を使用しないでください。

発熱や発火、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電 microUSB変換アダプタを含む)の コード、ワイヤレスチャージャー、 コンセントに触れないでくださ 1,1,

火災、やけど、感電の原因となります。



水で濡れたものをワイヤレス チャージャーで充電しないでくだ 水濡れ禁止さい。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してくだ さい。

また、海外で充電する場合は、海外 で使用可能なACアダプタで充電 してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因 となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース車専用) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一 切れた場合は、必ず指定のヒュー ズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズ に関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほごりは、拭 き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや電源プラグをコン セントに差し込むときは、確実に 差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガー ライターソケットから抜く場合 は、アダプタ(充電microUSB変換 アダプタを含む)やワイヤレス チャージャーのコードを無理に 引っ張らず、アダプタを持って抜 いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、ワイヤレスチャー ジャーのご使用にあたって医師と よく相談してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。



長時間使用しない場合は、電源プ ラグをコンセントやシガーライ ^{電源プラグを} ターソケットから抜いてくださ 1,1,

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場 合は、直ちにコンセントやシガー 電源プラグを ライターソケットから電源プラ グを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソ 電源プラグを ケットから抜いて行ってくださ

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱い について



ドコモminiUIMカードを取り外す 際は切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用雷気機器近くでの取り扱いに ついて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (電波環境協議会)に準ずる。

҈⊈告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病 室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでくだ さい。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってくださ 1,1
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器があ る場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止など の場所を定めている場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所で は、付近に植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器を 装着している方がいる可能性があ りますので、FOMA端末の電源を 切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器などの医用電気 機器を装着されている場合は、装 着部からFOMA端末は22cm以上 離して携行および使用してくださ い。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/表面飛 散防止シート付き
ディスプレイ面の周囲	PA樹脂/UV塗装
受話口の周囲	PMMA樹脂/表面 ハードコート
側面	PA樹脂/表面UV、不 連続蒸着
リアカバー	PC樹脂/表面塗装
リアカバーのパッキン	シリコンゴム
操作キー	PC樹脂/表面UV塗装
サイドキー	PC樹脂/表面UV塗装
イヤホンマイク端子	銅合金/金メッキ

使用箇所	材質/表面処理
外部接続端子	SUS/Niメッキ
外部接続端子カバー	PC樹脂/表面UV塗装
カメラ/赤外線ポートパ	PC樹脂/表面ハード
ネル	コート
モバイルライト	ABS樹脂
リアカバー内部	PA樹脂
スピーカ部	PE
スピーカ部の周囲	発泡PE
シート	PET樹脂
ドコモminiUIMカードス ロット	SUS
ドコモminiUIMカードレ バー	46ナイロン
microSDカードスロット	SUS
電池端子コネクタ本体	LCP
電池端子	快削黄銅/Ni下地、金 メッキ
電池収納面	PET/ガラスエポキシ 基板
ネジ	鋼/Niメッキ、三価ク ロメート
電池パック本体	PC樹脂/放電加工
電池パック端子部	銅合金/全面Ni下地 メッキ、金メッキ

取り扱い上のご注意

共通のお願い

● SH-13Cは防水/防塵性能を有しております が、FOMA端末内部に水や粉塵を侵入させた り、付属品、オプション品に水や粉塵を付着さ せたりしないでください。

電池パック、アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)、ワイヤレスチャージャー、ドコモ miniUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- ulletエアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
- 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい たりしないでください。
 - 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ●電池パック、アダプタ(充電microUSB変換ア ダプタを含む)に添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

● タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 タッチパネルが破損する原因となります。

- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 ほす原因となりますので、なるべく離れた場 所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうこ
- とがあっても、当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。 ●FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりし
- FOMALA木を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接 続機器を接続する際に斜めに差したり、差し た状態で引っ張ったりしないでください。
 故障、破損の原因となります。
- ●使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ●通常は外部接続端子カバーを閉じた状態でご使用ください。ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけない でください。
- 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。 ● シールなどでFOMA端末を装飾しないでくだ
- さい。 ワイヤレスチャージャーで充電ができないこと があります。

電池パックについてのお願い

- ●電池バックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所 で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づく につれて電池パックが膨れる場合があります が問題ありません。

- ●電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - ■フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保 管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない 程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタ(充電microUSB変換アダ プタを含む)・ワイヤレスチャー ジャーについてのお願い

- ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)やワイヤレスチャージャーが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となりま す。
- ・抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端 子を変形させないでください。
 故障の原因となります。
- ●毛布などを被せた状態でワイヤレスチャー ジャーを使用しないでください。
- ●指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレスチャージャーに使用しないでください。
- ●ワイヤレスチャージャーとFOMA端末の間 に、金属製ストラップなどの金属類を挟んで 充電しないでください。
- ●FOMA端末にアダプタ(充電microUSB変換ア ダプタを含む)やPC用microUSBケーブルを 接続している状態でワイヤレスチャージャー に置かないでください。
- 磁気カードなどをワイヤレスチャージャーに 近づけないでください。
 キャッシュカード、クレジットカード、テレホン カード、フロッピーディスクなどの磁気データが 消えてしまうことがあります。
- ワイヤレスチャージャーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

ドコモminiUIMカードについての お願い

●ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し には、必要以上に力を入れないでください。

- ●他のICカードリーダー/ライターなどにドコモminiUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモ miniUIMカードはドコモショップなど窓口に お持ちください。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ▶ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ▶ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いもの をのせたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ▶ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。
 故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信 時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格 に準拠したセキュリティ機能に対応しており ますが、設定内容などによってセキュリティが 十分でない場合があります。Bluetooth機能を 使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いか ねますので、あらかじめご3承ください。
- 周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波 数帯は次のとおりです。



- ① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下である ことを示します。

- ④ 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。
- Bluetooth機器使用上の注意事項
 - 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下)他の無線局」と略します)が運用されています。
 - 本製品を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認して ください。
 - 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に 電波干渉が発生した場合には、速やかに 使用場所を変えるか、「電源を切る」など 電波干渉を避けてください。
 - その他、ご不明な点につきましては、本書 裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い 合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

●無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報の やり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。そ の反面、セキュリティの設定を行っていない ときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見 られたり、不正に侵入されてしまう可能性が あります。お客様の判断と責任において、セ キュリティの設定を行い、使用することを推 奨します。

無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

●周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末 本体の電池パック挿入部に記載されていま す。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ 4:想定される与干渉距離が40m以下である ことを示します。
- ④ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- (5) 2400MHz~2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- 本製品の無線LANで設定できるチャンネルは 1~13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイントには接続できませんので、ご注意ください。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。

フランスなど、一部の国/地域では、無線LANの 使用が制限されます。海外で利用するときは、そ の国/地域の法規制など条件をご確認ください。

- 2.4GHz機器使用上の注意事項 WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子 レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用 機器のほか工場の製造ラインなどで使用さ れている移動体識別用の構内無線局(免許 を要する無線局)および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)ならびにアマチュ ア無線局(免許を要する無線局)が運用され ています。
 - 1. この機器を使用する前に、近くで移動体 識別用の構内無線局および特定小電力無 線局ならびにアマチュア無線局が運用さ れていないことを確認してください。
 - 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構 内無線局に対して有害な電波干渉の事例 が発生した場合には、速やかに使用周波 数を変更するかご利用を中断していただ いた上で、本書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせいただき、混信回避 のための処置など(例えば、パーティショ ンの設置など)についてご相談ください。
 - 3. その他、この機器から移動体識別用の特 定小電力無線局あるいはアマチュア無線 局に対して電波干渉の事例が発生した場 合など何かお困りのことが起きたとき は、本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま でお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについ 7

- FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能 は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用 しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に 離してお使いください。また、他の同一周波数 帯を使用の無線局が近くにないことを確認し てお使いください。

注意

●改造されたFOMA端末は絶対に使用しないで ください。改造した機器を使用した場合は電 波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技 術基準適合証明などを受けており、その証として 「技適マーク€」がFOMA端末の銘版シールに表 示されております。FOMA端末のネジを外して内 部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが 無効となります。技術基準適合証明などが無効と なった状態で使用すると、電波法に抵触しますの で、絶対に使用されないようにお願いいたします。

●自動車などを運転中の使用にはご注意くださ L/

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則 の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合は対象外となります。

● FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は 日本国内での無線規格に準拠しています。海外で ご使用になると罰せられることがあります。

- ●基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
 - ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断り する場合があります。
- ●FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でパソコンと接続する場合は使用を禁止された区域などでは行わないようご注意ください。

自動的に電源が入る場合があります。

防水/防塵性能

SH-13Cは、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、 リアカバーを取り付けた状態でIPX5^{*1}、IPX7^{*2} の防水性能、IP5X^{*3}の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から125リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m のところにSH-13Cを静かに沈め、約30分間 放置後に取り出したときに電話機としての機 能を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

SH-13Cが有する防水/防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます(1時間の 雨量が20mm程度)。
- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、や や弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm 離して洗います。リアカバーを取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。(*季P.26)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの 水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでく ださい。
- ■風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けないでください。

ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- 外部接続端子カバー、リアカバーをしっかりと閉じてください。開閉するときは、ゴムバッキンに 無理な力を加えないように注意してください。
- ●外部接続端子カバーやリアカバーが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。
- ●防水/防塵性能を維持するため、外部接続端子カ バー、リアカバーはしっかり閉じる構造となって あります。無理に開けようとすると爪や指などを 傷つける可能性がありますので、ご注意ください。
- ●イヤホンマイク端子の中に埃が入った場合は、取り除いてご使用ください。

■ 外部接続端子カバーの開きかた

ミゾに指をかけて、開けてください。




■ 外部接続端子カバーの閉じかた

FOMA端末と外部接続端子カバーにすき間が生じないように、矢印の方向にしっかりと押して閉じてください。




■リアカバーの取り外しかた

- 1 カメラの周辺をしっかりと持ち、リアカバーの中央部に指を添え、リアカバーの凹部に指先をかけて取り外す
 - 凹部にかけた指を矢印の方向に回しながら 力を入れてください。



■リアカバーの取り付けかた

- 1 リアカバーの向きを確認してFOMA端末に合わせるように装着し、リアカバーの周囲(斜線部)をしっかりと押して取り付ける
 - リアカバーとFOMA端末にすき間がないことを確認してください。



- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが 外に飛び出すおそれがあります。また、防水/ 防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因 となります。
- リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると破損するおそれがあります。無理な力を加えないようにしてください。
- 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

注意事項

- 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉はしないでください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ◆外部接続端子カバー、リアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池バックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。

- ●外部接続端子カバー、リアカバーのゴムバッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
 - 外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキン が傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指 定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- ◆外部接続端子カバー、リアカバーのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴム バッキンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因となります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- ●水中でFOMA端末を使用(ボタン操作を含む)しないでください。故障の原因となります。
- 規定(27P.23)以上の強い水流(6リットル/分を超える)を直接当てないでください。SH-13CはIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 常温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、 浸けたりしないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは FOMA端末が常温になってから持ち込んでください。
- ■風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間使用しないでください。
- ■温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- ●海水には浸けないでください。

- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結 するなど、故障の原因となります。
- ●FOMA端末は水に浮きません。
- ・落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- ●送話□、受話□、スピーカ、イヤホンマイク端子に 水滴を残さないでください。通話不良となるあそ れがあります。
- FOMA端末が水に濡れた状態でイヤホンを挿さないでください。故障の原因になります。
- ●付属品、オプション品は防水/防塵性能を有して ありません。付属のワイヤレスチャージャー SHO1にFOMA端末を置いを状態の場合、専用AC アダプタを接続していない状態でも、風呂場、 シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用 しないでください。





せっけん/ 洗剤/入浴剤

海水

プール





温泉

砂/泥

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて

FOMA端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった 水があとから漏れてくる場合がありますので、下記 の手順で水抜きを行ってください。

- 1 FOMA端末表面の水分を乾いた清潔な 布などでよく拭き取る
 - ストラップを付けている場合は、ストラップ も十分乾かしてください。



2 FOMA端末をしっかりと持ち、20回程 度水滴が飛ばなくなるまで振る



スピーカの水抜きのためにスピーカを上にして振る



- 登話ロ、受話ロ、スピーカ、ボタン、イヤホンマイク端子などのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を軽く押し当てて拭き取る
 - 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。



- FOMA端末から出てきた水分を乾いた 清潔な布などで十分に拭き取る
 - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ることがあり ます。


充電のとき


付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- FOMA端末が濡れていないか確認してください。 濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜き をして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、フ イヤレスチャージャーSH01に置いたり、外部接 続端子カバーを開いたりしてください。
- ●外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外 部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、フ イヤレスチャージャーSH01を使用して充電す ることをおすすめします。
- FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- 濡れた手で付属品、オプション品に触れないで ください。感電の原因となります。
- 付属品、オプション品は、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能





1 着信/充電ランプ

利用中の機能や状況によって、点灯/点滅するランプは異なります。

2 外部接続端子

3 ディスプレイ/タッチパネル

● FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

4 送話ロ/マイク

5 受話口

6 近接センサー/明るさセンサー

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、 バックライトの明るさを調整します。
- センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼ったりしないでください。センサーが正常 に動作しないことがあります。

7 (三):メニューキー

利用できる機能(メニュー)を表示します。

8 (4):ホームキー

ホーム画面のメインページを表示します。

9 🔄:戻るキー

1つ前の画面に戻します。

10 スピーカ

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

● I Cカードが搭載されています(取り外しはできません)。

12 :電源キー

● スリープモードの設定/解除や、電源を入れる/切るときなどに利用します。

13 []/[]:音量UP/DOWNキー

● 各種機能で音量を調節します。

14 @:検索キー

● クイック検索ボックスを表示します。

IFOMAアンテナ※

16 イヤホンマイク端子

 対応するイヤホンマイクについてはhttp:// k-tai.sharp.co.jp/peripherals/ earphone_support_sh-13c.htmlをご覧ください。

17 カメラ

18 モバイルライト

19 microSDカードスロット

20ストラップ取り付け口

ストラップを取り付ける場合は、リアカバーを取り外してから、ストラップ取り付け口にストラップを通し、中のフックにストラップを掛けてリアカバーを取り付けてください。

21 GPSアンテナ※

22 リアカバー

28 赤外線ポート

※アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場合があります。

メニューキー、ホームキー、戻るキーについて キーを押すときは、次の図の赤枠の部分を押して ください。キーの端を押すと操作できないことが あります。



ドコモminiUIMカード


ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの 情報が記憶されているICカードです。

- ドコモminiUIMカードを取り付けないと、FOMA 端末で電話、パケット通信などの機能を利用でき ません。
- ▶ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利 用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご 変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一 部がご利用いただけなくなる場合があります。
- ●日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付け ないと緊急通報番号(110番、119番、118番)に発 信できません。
- ◆本FOMA端末ではFOMAカード、ドコモUIMカー ドはご使用になれません。FOMAカード、ドコモ UIMカードをお持ちの場合には、ドコモショップ 窓口にてお取替えください。
- ▶ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、 電源を切ってから背面を上向きにし、電池パック を取り外してから行ってください。FOMA端末 は、両手でしっかり持ってください。

■取り付けかた

- リアカバーを取り外す(愛P.24)
- プドコモminiUIMカードのIC(金色)面 を下に向けて、ドコモminiUIMカード スロットにセットする(11)
 - 奥まで差し込んでください(2)。






引 リアカバーを取り付ける(© P.24)

■取り外しかた

- レバーを引いて、ドコモminiUIMカー ドを引き出し(¶)、ドコモminiUIM カードを上から押しながらまっすぐ引 き抜く(2)
 - 取り外す際は、ドコモminiUIMカードを落と さないようにご注意ください。



レバーを無理に引っぱったり、力を加えたりす ると、破損するおそれがありますのでご注意く ださい。

- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりするとドコモminiUIMカードが破損するおそれがありますので、ご注意ください。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモminiUIMカードの取扱説明書を参照してください。
- 取り外したドコモminiUIMカードは、なくさないようにご注意ください。

microSDカード

FOMA端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末に取り込んだりすることができます。

● SH-13Cでは市販の 2 GバイトまでのmicroSD カード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2011年9月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報についてはhttp://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/microsd_support_sh-13c.htmlをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご3承ください。

- 利用できるファイルのサイズは、1ファイル 2G バイトまでです。
- FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後 (FOMA端末で使用するための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に電源を切らないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。

- 初期化されていないmicroSDカードを使うとき は、FOMA端末で初期化する必要があります (1分P.85)。パソコンなどで初期化したmicroSD カードは、FOMA端末では正常に使用できないこ とがあります。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できないことがあります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- microSDカードに保存されたデータはバック アップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご、3承ください。
- microSDカードの取り付け/取り外し(マウント解除後を含む)は、電源を切って、背面を上向きにしてから行ってください。FOMA端末は、両手でしっかり持ってください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。

■取り付けかた

microSDカードの金属端子面を下に向けてゆっくりと挿入する

 microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。





「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し 込んでください。




■取り外しかた

microSDカードを軽く押し込む(111)

「カチッ」と音がするまで押し込んでくださ い。microSDカードが手前に飛び出します。無 理に引き抜くと、FOMA端末やmicroSDカー ドを破損させるおそれがあります。

microSDカードを取り外す(2)

ゆっくりとまっすぐに取り外してください。



電池パック

- 電池パックは、本FOMA端末専用の電池パック SH29をご利用ください。
- ■電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切っ てから背面を上向きにし、両手でしっかり持って 行ってください。

■取り付けかた

電池パックを取り付ける

• 電池パックのリサイクルマークのある面を 上に向けて、FOMA端末の接続端子と電池 パックの接続端子を合わせて取り付けてく ださい。



■取り外しかた

雷池パックを取り外す

• 電池パックには取り外し用のツメが付いて います。ツメの部分に無理な力を加えないよ う指をかけて上方向に取り外してください。



無理に取り付けたり、取り外したりすると、 FOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端 子)が破損することがあります。

充電

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。

- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の侵入を防ぐため、付属のワイヤレスチャージャーSH01を使用して充電することをおすすめします(167P.35)。
- ACアダプタ(別売)やDCアダプタ(別売)で充電するには、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/T01(別売)が必要です。

■充電時のご注意

- ●電源を入れたまま長時間充電しないでください。 充電完了後、FOMA端末の電源が入っていると電 池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタ、ワ イヤレスチャージャーは再び充電を行います。た だし、ACアダプタやDCアダプタ、ワイヤレス チャージャーからFOMA端末を取り外す時期に より、電池パックの充電量が少ない、短時間しか 使えない、などの現象が起こることがあります。
- 充電完了後でも、FOMA端末を長時間放置している場合は電池残量が減少している場合があります。
- ●電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプが すぐに点灯しない場合がありますが、充電は始 まっています。
- ■電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- ・充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。

●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。

■ 充電時間の目安とランプ表示

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

FOMA ACアダプタ01/02	約220分
FOMA DCアダプタ01/02	約220分
ワイヤレスチャージャー SH01	約220分

- 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了 すると消えます。
- ワイヤレスチャージャー利用時にFOMA端末の 電源が切れている場合は、充電開始時/充電完3 時に充電ランプが赤色で点滅します。
- ◆ACアダプタやDCアダプタ利用時に充電ランプ が赤色で点滅したときは、電池バックが正しく取 り付けられているか確認してください。また、電 池バックが寿命のときも赤色で点滅します。
- ワイヤレスチャージャー利用時にチャージイン フォメーションが青色で早く点滅したときは、ワ イヤレスチャージャーとFOMA端末の間に異物 がないか確認してFOMA端末を正しく置き直し たり、電源プラグをコンセントに差し込み直した りしてください。
- FOMA端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池マークに[4]が重なって表示されます)。

- ●電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。その場合、チャージインフォメーションは青色でゆっくり点滅(約2秒点滅)します。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。
- チャージインフォメーションの見かたは次のと おりです。

表示状態	色	FOMA端末/電池 パックの充電状態
点灯	青	充電中
消灯	_	充電完了※
1秒点滅(約1秒間隔)	青	FOMA端末/電池 パックを認識中
早い点滅(約0.25秒 間隔)	青	充電異常または故障
2秒点滅(約2秒点 灯→約1秒消灯)	青	充電温度待機中

※ ワイヤレスチャージャーの上にFOMA端末/ 電池パックがない場合、あるいは認識されていない場合も消灯します。

■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

連続通話時間	FOMA/3G 約280分 GSM 約310分
時間	FOMA/3G 移動時:約420時間(ネットワーク モード:3G) 移動時:約330時間(ネットワーク モード:3G/GSM(自動)) 静止時:約500時間(ネットワーク モード:3G/GSM(自動)) GSM 静止時:約400時間(ネットワーク モード:3G/GSM(自動))

利用可能時間について詳しくはで P.144

■電池パックの寿命

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池バックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池バックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池バックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらゲームなどを長時間行うと電池 パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池バックはNTT ドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお 持ちください。



Li-ion00

■ACアダプタ、DCアダプタ

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、 FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧 ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA 海外兼用ACアダプタ01は、AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

ワイヤレスチャージャーで充電

●マークがあるドコモ提供の対応機器をワイヤレスチャージャーで充電することができます。ご使用になる対応機器の取扱説明書をご覧ください。




♥マークがある製品は、ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)による無接点充電規格に適合しています。

●各部の名称は次のとおりです。



- ・ 充電アシストボタンは、充電が開始されない場合に、送電コイルを充電エリアの中央に移動し、充電開始させるためのボタンです。
- 1 専用ACアダプタのコネクタをワイヤレスチャージャーに差し込む(配)
 - 奥まで確実に差し込んでください。
 - 専用ACアダプタ以外は差し込まないでください。
- ② 専用ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む(図)
- FOMA端末をワイヤレスチャージャー に置くと、充電ランプとチャージイン フォメーションが点灯して、充電が開 始する

- ダマークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーのダマークと電池パックの位置が重なるようにFOMA端末をゆっくりと 置いてください。
- チャージインフォメーションは、ゆっくり点滅(約1秒間隔)したあと、充電が始まります。



- 4 充電ランプとチャージインフォメーションが消灯すると、充電が完了する
 - FOMA端末をワイヤレスチャージャーから 取り除いてください。

電池パックの充電

ワイヤレスチャージャーに電池パックを置いて、電 池パックのみ充電することもできます。

● ♥マークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーに置いてください。



- 安定した水平な場所にワイヤレスチャー ジャーを置いて充電してください。
- 長時間使用しないときは、専用ACアダプタをコ ンセントから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ際や、 FOMA端末/電池パックをワイヤレスチャー ジャーに置いたり、取り除いたりした際は、フ イヤレスチャージャーから音がする場合があ りますが異常ではありません。
- 一度に複数のFOMA端末/電池パックを充電す ることはできません。
- 充電が開始されない場合は、充電エリアから取 り外し、約2秒後に充電アシストボタンを押し た後、対応機器を充電エリアの中央に置き直し てください(取り外さず、中央に滑らせた場合 は、充電アシストボタンは機能しませんのでご 注意ください)。
- FOMA端末にカバーなどを装着していると、カ バーなどの材質、厚みなどによっては充電でき ない場合があります。確実に充電するには、カ バーなどから取り出してください。


- 使用中にテレビやラジオなどに雑音が入る場 合は、ワイヤレスチャージャーをテレビやラジ オなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使 用ください。
- ワイヤレスチャージャーの周辺で電子機器を 使用すると充電できない場合があります。電子 機器を使用する場合はワイヤレスチャー ジャーから30cm以上離してご使用ください。
- 充電中は、ワイヤレスチャージャーとFOMA端 末/電池パックを動かさないでください。
- FOMA端末を充電するときはバイブレータを動 作させないでください。振動によりFOMA端末 の位置が動いたり、落下したりするおそれがあ ります。
- 市販の♥マークがある製品でFOMA端末を充電 すると、充電中に着信しない場合があります。 付属のワイヤレスチャージャー SH01で充電し てください。

ACアダプタ/DCアダプタで充電


「必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参昭 してください]

- ACアダプタまたはDCアダプタを FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/T01の外部接続端子に水平に 差し込む(■)
 - コネクタの向き(表裏)をよく確かめ、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/T01に 水平になるようにして、「カチッ」と音がする までしっかりと差し込んでください。

- POMA端末の外部接続端子カバーを開き、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/T01のmicroUSBプラグを外部接続端子に水平に差し込む(2)
 - microUSBプラグの向き(表裏)をよく確か め、水平に差し込んでください。
 - 次の図はFOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01の取り付け例です。



ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む、またはDCアダプタの電源プラグを車のシガーライターソケットに差し込むと、充電ランプが点灯して、充電が開始する





ACアダプタの場合

DCアダプタの場合

4 充電ランプが消灯すると、充電が完了 する

- ・充電が終わったら、microUSBプラグを FOMA端末から水平に抜いてください(■)。
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/ T01からコネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押したまま(2)、コネクタを水平に抜いてください(3)。



無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やmicroUSBプラグ、コネクタが破損や故障 する場合がありますので、ご注意ください。

- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損することがあります。
- 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないで ください。FOMA端末に傷を付けるあそれがあ ります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です (DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでく ださい。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説明書をご覧ください。

PC用microUSBケーブルで充電

FOMA端末の電源が入っているときに、FOMA端末とパソコンをPC用microUSBケーブル(試供品)で接続すると、FOMA端末を充電することができます。

- あらかじめ、パソコンにUSBドライバをインストールしておいてください。また、USB充電 (電子P.80)を有効にしておいてください。
 - ・USBドライバのインストールについては、 http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-13c/ download/usb/index.htmlのPDF版「USBドラ イバインストールマニュアル」をご覧くださ い。
- パソコンとの接続方法については**愛**P.110

電源ON/OFF

■ 電源ON

1 0(2秒以上)

■電源OFF

1 ③(1秒以上) ▶ [電源を切る] ▶ [OK]

■スリープモード

№ 押したときやFOMA端末を一定時間使用しなかったときは、ディスプレイの表示が消えてスリープモードになります。

スリープモード中に0を押すと、スリープモードが解除されます。

■タッチパネルのロック

電源を入れたときやスリープモードを解除したときはタッチパネルがロックされています。
[﴿』]をタッチしたまま上にスライドして[♠]に差し込むと、ロックが解除されます。



タッチパネルのロック解除画面のキー操作

- マナーモード設定/解除: ①(1秒以上)
- 電源を切る: 图(2秒以上)

未確認の不在着信などがあった場合、ロック解除画面にアイコンが表示されます。アイコンをタッチしてからタッチパネルのロックを解除すると対応した画面が表示されます。

基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作を行うことができます。

利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- ●次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ■手袋をしたままでの操作
 - ■爪の先での操作
 - ■異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ■保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - ■指が汗や水などで濡れた状態での操作

■タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・決定を行います。

1 タッチパネルに触れて、指を離す



■ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッチするとメニューが表示されることがあります。

1 タッチパネルに触れたままにする

■スライド

メニュー表示中など、上下にスライドすると画面が スクロールします。また、メニューや項目に間違っ て触れたときは、メニューや項目から離れるように スライドすると選択を中止できます。

1 タッチパネルに触れたまま、指を動かす



■すばやくスライド

ホーム画面などで左右にすばやくスライドすると、 ページの切り替えができます。

1 すばやくスライドし、指を離す



■ 2本の指の間隔を広げる/狭める

画像表示中などに2本の指の間隔を広げる/狭め ると、画像の拡大/縮小ができます。

2本の指でタッチパネルに触れ、2本 の指の間を広げる/狭めるようにスラ イドする



機能利用中の操作

■設定の切り替え

設定項目の横にチェックボックスが表示されてい るときは、チェックボックスをタッチすることで設 定の有効/無効や[ON]/[OFF]を切り替えること ができます。

例: 省エネ設定画面、アラーム設定内容画面

● [☑]は有効、[☑]は無効の状態です。





■メニューを呼び出す

(■)を押したり画面をロングタッチしたりすると、 その画面で利用できる機能(メニュー)が表示され ます。

例: 以干帳画面



■ TapFlow UI

TapFlow Ulは、電話帳、カメラ、ピクチャー利用中に [型]をタッチすると表示されるメニューです。 メニューの使用頻度に応じて表示されるメニュー の種類や位置、大きさが変化していきます。

例: 電話帳一覧画面の場合



■ 縦/横表示

FOMA端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- FOMA端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 利用中のアプリケーションによっては切り替わらない場合があります。
- ●音やバイブレータが動作しているときは、切り替えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横が正しく表示されない場合があります。
- ●自動的に切り替わらないように設定することもできます(20ア.79)。
- 縦表示から横表示にした場合、アプリケーション によっては全画面表示されることがあります。

■ マルチアシスタント(マルチタスク)

機能を利用中に ② を押すなどして利用を中断した場合、機能は終了せずにバックグラウンドで起動している状態となります。

マルチアシスタント(マルチタスク)を利用して、起動中の機能を一覧表示し、利用する機能を切り替えることができます。

- 1 📤 (1秒以上)
- 7 利用する機能を選ぶ
 - ・機能を終了:[❸]
 - 機能をすべて終了: [すべて終了] ▶ [はい]
- メモリの使用状況やアプリケーションによっては、バックグラウンドで起動中の機能が終了する場合があります。また、メモリの使用状況によってマルチアシスタント(マルチタスク)画面の起動中機能の表示が変わる場合があります。

■スクリーンショットを撮影

◎+ ○ を押すと、表示中の画面をmicroSDカード に保存できます。

- ホームネットワークや電子書籍の表示中など は保存できません。また、YouTubeなど動画再 生中は映像部分が保存できません。
- アプリケーションによっては全部または一部 が保存できない場合があります。

FOMA端末内やサイトの情報の検索

- ホーム画面で[⑤] ▶ [検索] でも操作できます。
- クイック検索ボックスが表示されます。

🤈 キーワードを入力

- 入力した文字から始まるアプリケーション やデータなどを検索し、一覧表示します。
- 🧣 検索結果を選ぶ
 - 検索結果がアプリケーションの場合は対応 するアプリケーションが起動します。

■音声検索を利用してサイトを検索

1 クイック検索ボックスで[♣]

- ホーム画面で®(1秒以上)でも操作できます。
- ホーム画面で[⑤] ▶ [音声検索]でも操作できます。
- 🤈 キーワードを音声入力
- 🧣 キーワードを選ぶ

初期設定

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ 「初期設 定]
- 日付·時刻を設定(☞P.86) ▶ [次へ]
- 位置情報について設定(☞P.80) [次へ]

▲ 各項目を設定

- Wi-Fi設定: Wi-Fi設定については@F.43
- Googleアカウント:Googleアカウントについ ては**23**P.45
- ■プロフィール設定:プロフィールについては
- 5 [完了]

アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイン ト(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されて あり、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモード が設定されています。

■ 利用中のアクセスポイントを確認

1 ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク**]** トーバイルネット ワーク] [アクセスポイント名]

■アクセスポイントを追加で設定

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくだ さい。画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] [アクセスポイント名] ■ ► [新しいAPN]
- **?** [名前] ▶ 作成するネットワークプロ ファイルの名前を入力 [OK]
- 【APN】 ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ [OK]
- ₫ その他、通信事業者によって要求され ている項目を入力 ▶ (展存)
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示され なくなった場合は、初期設定にリセットする か、手動でアクセスポイントの設定を行ってく ださい。

アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] [アクセスポイント名]
 - [初期設定にリセット]
- spモードにご契約いただいていない場合や、圏 外など電波状況の都合によりアクセスポイン トの自動設定に失敗した場合は、再度手動でア クセスポイントを設定する必要があります。

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはあ申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

■ mopera Uの設定

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [mopera U(スマートフォン定額)] / [mopera U 設定]
- mopera U設定はmopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

mopera U(スマートフォン定額)をご利用の場合、パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U(スマートフォン定額)の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

Wi-Fi設定

FOMA端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内 ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用 できます。

Bluetooth機器との電波干渉について

- ●無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器は同一周波数帯(24GHz)を使用するため、Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、Bluetooth機器の電源を切るか、FOMA端末や接続相手の無線LAN機器をBluetooth機器から約10m以上離してください。
- Wi-Fi機能を有効にしている場合もパケット通信を利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先されますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。そのままご利用になる場合は、パケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、無線LAN親器の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポイントの近くで操作してください。
- あらかじめWi-Fi機能を有効にしてください (電P.76)。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定]

9 項目を選ぶ

- Wi-Fi: Wi-Fi機能を有効にします。
- ■ネットワークの通知: Wi-Fiのオープンネット ワークを検出したときに、お知らせアイコン で通知します。
- Wi-Fiのスリープ設定: Wi-Fiをスリープに切り替えるタイミングを設定します。
- Wi-Fi簡単登録: AOSS/WPSに対応している アクセスポイントをそれぞれの方式で登録 します。
- ■公衆無線LAN自動ログイン:docomo Wi-Fiエ リアに入ったときに、自動でログインするよ うに設定できます。
- Wi-Fiネットワークを追加: AOSS/WPSに対応していないアクセスポイントを手動で登録します。
- 「Wi-Fiネットワーク」の項目に接続可能なアクセスポイントが表示されます。利用するアクセスポイントを選ぶ▶[接続]で接続できます。
 - セキュリティで保護されたアクセスポイントを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力してください。

[Wi-Fi簡単登録] について

登録処理には、数分かかります。アクセスポイントの登録処理後、アクセスポイントに適切に接続されていることをご確認ください。

[公衆無線LAN自動ログイン]について

- docomo Wi-Fiをご利用になるには別途ご契約 が必要です。
- サービスエリアによっては、一部、自動ログイン機能をご利用になれない場合があります。

- ●自動ログインを[ON]に設定すると、サービスエリアに入ったときに自動でログインします。 Mzone日額ブランをご契約のお客様は、自動ログインを[ON]に設定すると高額請求が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 将来、docomo Wi-Fiの拡張変更が行われた場合、その内容によっては本機能がお使いになれない場合があります。この場合は、ブラウザでログインルでください。

[Wi-Fiネットワークを追加]について

セキュリティ設定としてWEP、WPA/WPA2 PSK、802.1xEAPに対応しています。

■切断

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定]
- 2 接続しているアクセスポイントを選ぶ▶ [切断]
 - パスワードを保持したまま切断します。
- Wi-Fi機能を無効にして切断した場合、接続していたアクセスポイントに接続可能なときはWi-Fi機能を有効にすると自動的に接続されます。

▲ ご使用前の確認と設定

メールのアカウントの設定

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]

アカウントが設定されていない場合のみ、アカウント設定画面が表示されます。

2 メールアドレス、パスワードを入力▶ [次へ]

- いくつかのメールアカウントについてプロ バイダ情報がプリセットされており、受信 メールサーバーと送信メールサーバーの設 定が自動で行われます。
- プロバイダ情報がプリセットされていない アカウントの場合は、受信メールサーバーと 送信メールサーバーの設定を手動で行う必要があります。設定については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- 最初に登録したアカウントが、自動的に優先して使用するアカウントとして登録されます。変更する場合は優先したいアカウントの優先アカウントにするを有効にしてください。
- アカウントを削除すると、削除したアカウント に届いたメールがすべて削除されます。保護されているメールがあるときは、アカウントを削除することはできません。
- アカウントのタイプがExchangeのときに受信 メールサーバーの設定を手動で行う場合、利用 するプロバイダによっては「ドメインギュー ザー名」の項目に「¥ユーザー名ドメイン」と入 力する必要があります。詳しくはサーバー管理 者にお問い合わせください。

Googleなどのアカウントの設定

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期] ▶ [アカウントを追加]
- 🤰 アカウントの種類を選ぶ
- 🔒 アカウントを設定する
- アカウントが必要となるアプリケーションを 起動したときにアカウントが未設定の場合は、 アカウント設定画面が表示されます。
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。

■ Googleアカウントのパスワードの再取得 Googleアカウントのバスワードをお忘れになった場合は、バスワードを再取得してください。

- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [ブラウザ]
- 2 URL入力欄に「http:// www.google.co.jp/」を入力 ▶ [→] ▶ [ログイン] ▶ [アカウントにアクセス できない場合] ▶ 画面に従って操作

画面表示/アイコン

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、FOMA端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

表示されるアイコンには、次の2種類があります。

お知らせア	ステータスバーの左側に表示され、不在着信や新着メールなど
イコン	をお知らせします。
	ステータスバーの右側に表示され、現在の時刻や電池残量など FOMA端末の状態を表します。



■主なお知らせアイコン一覧

● 同じ種類のお知らせが複数ある場合は、お知らせ アイコンに件数が重なって表示されます。

アイコンに件数が里なって表示されます。 		
アイコン	内 容	
×	不在着信あり	
Ç	新着SMSあり	
\subseteq	新着メールあり	
M	新着Gmailあり	
talk	新着インスタントメッセージあり	
Δ	エラー表示 ● 何らかのエラーが発生したとき に表示されます。	
C)	アラーム終了 ● アラーム終了操作を行わずにア ラームが終了したときに表示されます。	
30	カレンダーの予定通知あり	
\triangleright	音楽再生中	
Ö	USBデバッグ接続中	
(緑色) (青色) 八	通話表示 【緑色):発信中/着信中/通話中 【情色):Bluetooth機器で通話中 【:保留中	
00	伝言メモあり	
[留守番電話の伝言メッセージあり	
<u> </u>	microSDカード表示 ③:スキャン中 回:マウントを解除したとき	

アイコン	内容	
9	FOMA端末のメモリの空き容量が 少ないとき	
^求 物全 生金 ◆	Bluetooth表示 \$:Bluetooth機器からの登録要 求/接続要求あり \$:データ受信要求あり \$:Bluetooth送信中 \$:Bluetooth受信中 \$:送信履歴あり \$:受信履歴あり	
₹ \$€\$4	USB接続表示 ***: USB接続(カードリーダー モード接続時) ***: カードリーダーモード ***: 高速転送モード	
金金金金	データアップロード/ダウンロード表示 盒:アップロード中 盒:アップロード完了 量:ダウンロード中 量:ダウンロード完了	
アプリケーションのインスト- 完了		
૾૽ૼૺૺૺૺૺૺ ૾૽ૺ૽૽ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ	Wi-Fi表示 物: オープンネットワークあり 物: Wi-Fi情報通知あり 勉: Wi-Fi接続制限あり	
\$	Wi-Fiテザリングが有効	
c − c−	VPN表示 ■:接続中 ■:未接続	
アプリケーションのアップデー あり		

アイコン	内容	
₽ A	OSバージョンアップあり	
@ I	ソフトウェア更新表示 ② :ソフトウェア更新あり ☑ :ソフトウェア更新完了	
+	表示されていないお知らせアイコ ンあり	

■主なステータスアイコン一覧

アイコン	内 容	
Ö	アラーム設定中	
~_	電池残量表示 (■~(□):約100%~約5% (□):約0% (□):残量不明 ● 充電中は電池マークに[多]が重なって表示されます。	
acili acili acili anti	はつ C 表示されます。 電波状態表示 □ : レベル 4 □ : レベル 3 □ : レベル 2 □ : レベル 1 □ : レベル 0 □ : 脚の - ミング中は電波マーク の た ト に [R] が表示されます。	
T	電波OFFモード設定中	
3G 3G 3G ↑↓ ↑↓ 3G ↑↓	3Gデータ通信状態表示 製:3G使用可能 製:3Gデータ受信中 製:3Gデータ送信中 製:3Gデータ送受信中	

アイコン	内 容	
6 6 6 11 ty 61 6 6	GSMデータ通信状態表示 いいでは に いいでは いいでは いいでは いいでは に いいでは に に に に に に に に に に に に に	
=	ドコモminiUIMカードが未挿入	
وس	おサイフケータイ ロック設定中	
あ力か A AB 1 12区	文字入力モード表示 圏:ひらがな漢字 D:全角カタカナ D:半角カタカナ M:半角英字 圏:半角英字 I:半角数字 I:半角数字 I:半角数字 I:ビニード	
® €30 <\×	マナーモード表示 〒:通常マナー (本):ドライブマナー (*):サイレントマナー	
G	スピーカで通話中	
N.	マイクOFFに設定中	
	Wi-Fi電波状態表示 令:レベル 4 令:レベル 3 令:レベル 2 令:レベル 1 令:レベル 0	
\$ 63	Bluetooth表示 \$:待機中 \$:接続中	
•	GPS測位中	

アイコン	内 容		
€	データ同期中		
F	伝言メモ表示 図: 伝言メモ設定中で伝言メモ が 0 件 図: 伝言メモ設定中で伝言メモ が 1 ~ 9 件 図: 伝言メモ設定中で伝言メモ が 10件		
MS O (緑色) MS O (青色)	7 で(核巴)・準備中		

ステータスパネルの利用

1 ステータスバーをタッチ

ステータスバーをタッチしたまま下にスライドしても操作できます。



1 設定パネル

Wi-Fi、Bluetooth、GPS機能を使用、自動同期、 画面の明るさを設定できます。

2 お知らせアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、詳細 情報をタッチしてアプリケーションを起動で きます。

3 ステータスアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、詳細 情報をタッチしてアプリケーションを起動で きます。

4 閉じるバー

タッチするか、タッチしたまま上にスライドすると、ステータスパネルを閉じることができます。

5 マナーモード

●マナーモードを設定できます。

6 ベールビュー

ベールビューを設定できます。

7 自動画面回転

● FOMA端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを設定します。

8 microSD設定

microSDカードの空き容量の確認や、バックアップの管理などができます。

9 起動中アプリ

● 起動中の機能を一覧表示します。

ホーム画面

ホーム画面の見かた

FOMA端末の電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ウィジェットを貼り付けたり、ショートカットやクイックメニューを選択してアプリケーションを記動したりすることができます。

●各ページにそれぞれショートカット、ウィジェットなどを貼り付けることができます。



11 インジケータ

表示しているページを表します。

2フォルダ

● フォルダを貼り付けると、フォルダ内のデータをすばやく表示したり、ショートカットをフォルダに格納したりできます。

3 アプリケーション画面表示

タッチすると、アプリケーション画面を表示 します。

4 ウィジェット

- ・ウィジェットを貼り付けると、カレンダーや 方位計など、簡単な機能を利用できます。
- Webページウィジェットを貼り付けると、よく使うサイトにすばやく接続できます。
- FOMA端末では、Android標準のウィジェット に対応しています。

5 ショートカット

● ショートカットを貼り付けると、よく使うアプリケーションをすばやく起動できます。

6 クイックメニュー

- ショートカットを貼り付けると、すばやくアプリケーションを起動できます。
- ★ーム画面で2本の指の間隔を広げる/狭めると、ホーム画面一覧を表示します。

ページの管理

■ページの追加

- ページは最大12ページまで追加できます。

■ページの並べ替え

- 2 サムネイルをタッチしたまま移動先までスライド

■ページの削除

- 2 [削除]
 - サムネイルをタッチしたまま[音]までスライドでも削除できます。

クイックメニューの管理

- ■クイックメニューの作成
- クイックメニューは3個まで作成できます。
- 1 ホーム画面でショートカットをロング タッチ
- 2 ショートカットをタッチしたままクイックメニューの位置までスライド
- ■クイックメニューの移動
- 1 クイックメニューをロングタッチ

- 2 クイックメニューをタッチしたまま移動先までスライド
- ■クイックメニューの削除
- 1 クイックメニューをロングタッチ
- 2 [削除]
 - クイックメニューをタッチしたまま[台]までスライドでも削除できます。

ホーム画面の管理

- 【 ホーム画面で 🔳 ▶ [追加]
- 🤈 追加する項目を選ぶ
 - ショートカット: アプリケーションへの ショートカットを貼り付けます。
 - ウィジェット: ウィジェットを貼り付けます。
 - ■フォルダ:フォルダを貼り付けます。
 - 壁紙:ホーム画面の画像を設定します。
 - **グループ**: グループへのショートカットを貼り付けます。
 - Webページ: Webページウィジェットを貼り 付けます。
- microSDカードに保存されたウィジェットは、 貼り付けられない場合があります。

■ショートカットなどの移動

ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ

2 ショートカットなどをタッチしたまま 移動先までスライド

ページの端までスライドして停止すると、 前/次のページが表示され、前/次のページ に移動できます。

■ショートカットなどの削除

1 ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ

9 [削除]

ショートカットなどをタッチしたまま[台] までスライドでも削除できます。

■フォルダ名の変更

- **1** ホーム画面でフォルダをロングタッチ
- **9** [名称変更]
- **3** フォルダ名を入力 ▶ [OK]

アプリケーション画面

アプリケーション画面の見かた

アプリケーション画面には、搭載されているアプリケーションがグループごとにアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動することができます。

- 新しいアプリケーションをインストールすると、 アプリケーション画面にアイコンが追加されます。
- アプリケーションをアンインストールするとアイコンが削除されます。



1 グループ名

2 アプリケーションアイコン

3 アプリケーション数

グループをタッチすると、グループ内のアプリケーションアイコンを表示/非表示します。また、アプリケーション画面で2本の指の間隔を広げる/狭めると一括してグループ内のアプリケーションアイコンを表示/非表示します。

アプリケーション一覧

アプリケーションは機能や種類ごとにグループで 分類されています。

ドコモサービス

アイコン	アプリケー ション	概要
*	ドコモマー ケット	アプリケーションも動画も 探せるドコモマーケットに アクセスすることができま す(19 7P.60)。

アイコン	アプリケー ション	概要
s.ch.	i チャネル	天気やニュースなどさまざまな情報を配信します。自動的に受信した最新の情報が待受画面のウィジェット上に表示されます。 ・ チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。
715 216	メロディ コール	電話をかけてきた相手にお好みのメロディを聴かせるサービスです。メロディコールの楽曲試聴、購入、設定ができます。メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。

基本機能

アイコン	アプリケー ション	概要
1	電話	電話を利用します (2 P.64)。
9	電話帳	電話帳を利用します (27 P.67)。

アイ	アプリケー	概要
コン	ション	11% &
	電話帳バックアップ※	電話帳データを電話帳バックアップセンターに自動で定期的にバックアップすることができ、FOMA端末の紛失時や誤って削除した際などにリストアできるサービスです。 ●電話帳バックアップの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編》』をご覧ください。
2	電話帳コピーツール	microSDカードを利用して、 他のFOMA端末との間で電 話帳データをコピーできま す。また、Googleアカウント に登録された電話帳データ をdocomoアカウントにコ ピーできます(1979-169)。
(B)	声の宅配便**	声の宅配便は、音声電話でメッセージを録音し、録音されたことを相手にSMSで通知するサービスです。 本アプリケーションを利用することで、簡単に声のメッセージを録音、再生することができます。
~	spモード メール※	i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用し て、メールの送受信ができ ます(23 °P.89)。
	メール	メールを利用します (愛 P.88)。

アイコン	アプリケー ション	概要
2	Gmail	Gmailを利用します (愛 P.89)。
(S. 10)	エリアメー ル	気象庁から配信される緊急 地震速報などを受信するこ とができます(187P.90)。
	メッセージ	SMSを利用します (愛 P.89)。
	ト −ク	Googleトークを利用します。GoogleトークはGoogle のインスタントメッセージサービスです。Googleトークを利用するとFOMA端末やサイト上で、他の利用者とリアルタイムでコミュニケーションをとることができます。
no-yes	取扱説明書※	本FOMA端末の取扱説明書 です。説明から使いたい機 能を直接起動することもで きます(☞P.1)。
	ブラウザ	パケット通信やWi-Fiによる 接続でサイトを表示します (☞ P.91)。
8	検索	クイック検索ボックスを利 用します(23 P.41)。
9	音声検索	音声検索を利用してサイト の情報を検索します (2 7.41)。
1	ダウンロー ド	サイトからダウンロードし た画像などのデータを管理 することができます。

アイコン	アプリケー ション	概要
2	マーケット	Androidマーケットを利用 します(愛 P.59)。
	VirusScan (ドコモ あ んしんス キャン)※	インストールしたアプリ ケーションやmicroSDカー ドなどに潜むウイルスを検 出し、スマートフォンをウ イルス被害から守ります。

エンターテイメント

アイコン	アプリケー ション	概要
***	BOOKストア 2Dfacto*	本格的な文芸書、人気のコミック、話題のビジネス書など、数多くのジャンルの電子書籍を購入、閲覧できる電子書籍ストアです。
	書籍・コミック E★エブリス タ※	プロ作家・有名人のオリジナル作品から一般ユーザーの人気投稿作品まで、話題の電子書籍・コミックが閲覧できます。 プロ作家・有名人の作品閲覧は有料です。
	GALAPAGOS App for Smartphone	新聞・雑誌・書籍などの電子 書籍を購入、閲覧できるア プリケーションです。
веету	BeeTV*	BeeTVは、ケータイ専用の 放送局です。有料会員登録 を行うと、BeeTV内の全番 組を視聴できます。

アイコン	アプリケー ション	概要
Yeo	YouTube	YouTubeを利用します。 YouTubeは無料オンライン 動画ストリーミングサービ スで、動画の再生、検索、 アップロードを行うことが できます。
SEC 2U	SH m2U	millmo Media Player for SH を利用します。FOMA端末内 の音楽や動画を管理・再生 したり、サイト上の動画コ ンテンツなどを再生したり できます。
H	Gガイド番組 表 [※]	地上波テレビやBSデジタル 放送の番組表が閲覧できる アプリケーションです。 キーワードやジャンルによ る番組検索も可能です。
	Twitter	Twitterのクライアントアプリケーションです。 サイト上に短いメッセージ を公開して、他の人とコ ミュニケーションをとるこ とができます。
(*** 12.0)	mixiSH	mixi(ミクシィ)を利用します。mixiを利用すると、日記の投稿、写真のアップロード、ボイスの投稿など、さまざまなサービスで友人・知人とのコミュニケーションをとることができます。

アイコン	アプリケー ション	概要
7	Twonky Mobile Special [®]	FOMA端末内やインターネット上の動画・写真・音楽を、ホームネットワーク対応のテレビやオーディオにワイヤレス再生することができます。インターネット上のコンテンツをご利用になる場合には、インターネットへ接続可能なアクセスポイントが必要です。
	Smart Familink	FOMA端末とホームネットフーク機能対応テレビ「AQUOSJをWi-Fiネットフークにつなぐことで、FOMA端末内の動画・静止画・音楽などを「AQUOSJで視聴したり、FOMA端末の着信や新着メールの情報を「AQUOSJに表示したりすることができます(「愛ア・112)。また、ホームネットフーク機能対応の「AQUOSブルーレイ」をWi-Fiネットフークにつなぐことで、「AQUOSブルーレイ」をWi-Fiネットフークにつなぐことで、「AQUOSブルーレイ」で録画したテレビ番組をFOMA端末で視聴することができます。 ●「AQUOSブルーレイ」の録画とできます。

アイコン	アプリケー ション	概要
9	ミュージッ クプレー ヤー	音楽を再生します (26 P.102)。
MANUEL ETICHE	レコチョク**	音楽データをダウンロード できます。
	mora touch ^{**}	音楽データをダウンロード できます。
	music.jp for SH	音楽データをダウンロード できます。
8	オリ★スタ※	オリ★スタを閲覧できるア プリケーションです。
II TO THE PARTY OF	ピクチャー	画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます((愛ア.101)。
*	ギャラリー	画像を表示します (23 P.101)。
32	UkiUkiView	UkiUkiViewを利用します。 カメラモードで撮影した場所や地図モードで表示された場所の位置情報と登録されているUki以は玉(コメント)や店舗情報が表示されたの場所に関する情報を見ることができます。また、自分でUkiUki玉を投稿し、位置情報に情報を登録することもできます。

アイ コン	アプリケー ション	概要
0	モシモカメ ラ	さまざまなエフェクトを付けて静止画/動画を撮影します。
	Mobage [*]	大人気ゲームを楽しめる Mobage(モバゲー)のアプ リケーションです。
	バトステZ*	AR機能で怪獣を探して、怪 獣退治を行うゲームです。

便利ツール

アイコン	アプリケー ション	概要
101	カメラ	静止画を撮影します (愛 P.96)。
579	ビデオカメ ラ	動画を撮影します (27 P.97)。
	地図アプリ※	ドコモ地図ナビが提供する 地図・ナビ・乗換などの機能 で、お出かけをサポートす るアプリケーションです。 トライアル期間は無料で利 用可能です(ほア・1.115)。
	マップ	Googleマップを利用します。Googleマップを利用すると、現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます(25円・114)。

アイコン	アプリケー ション	概要
A	ナビ	Googleマップナビを利用します。Googleマップナビを利用すると、現在地から目的地までのルートを検索することができます(127円・1.115)。
	方位計	現在地や方位を確認します (愛 P.116)。
7	プレイス	Googleプレイスを利用します。Googleプレイスを利用すると、現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます。
!	Latitude	Google Latitudeを利用します。Google Latitudeを利用すると、地図上で友人と位置を確認しあったり、ステータスメッセージを共有したりできます。
	Evernote**	EvernoteはWebサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、さまざまな情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧できるサービスです。 情報の保存や閲覧はFOMA端末だけでなく、パソコンやその他デバイスからも行えます。 ◆本アプリケーションのご利用には、Evernoteアカウントの作成が必要です。

アイコン	アプリケー ション	概要
	電卓	電卓を利用します (図 P.121)。
15	撮る家計簿 Photoマネー	レシートをカメラで撮影するだけで、日付や店舗、金額、品目など、レシートに記載されている内容を簡単に入力できる家計簿アプリケーションです。
8	時計	世界時計(@P.119)、ア ラーム(@P.119)、ストッ プウォッチ(@P.120)、タ イマー(@P.120)を利用し ます。
	読取カメラ	バーコードリーダー (1分下,98)、名刺リーダー (1分下,99)、ラクラク瞬漢/ 瞬英ルーベ(1分下,99)、テキ ストリーダー(1分下,100)、 お店情報リーダー (1分下,100)を利用できま す。
30	カレンダー	予定を管理します (25 P.119)。
	メモ帳	メモを登録します (27 P.121)。
**	赤外線送受 信	赤外線通信でデータを送受信します(愛 P.105)。
1122	歩数計	歩数計を利用します (愛 P.123)。

アイコン	アプリケー ション	概要
=	辞書	辞書を利用します (愛 P.123)。
	ニュースと 天気	ニュースと天気を利用します。現在地の天気予報やカテゴリごとのニュースを確認することができます。 ● 位置情報を手動で設定する場合、日本国内の都市名はローマ字で入力してください。郵便番号を入力するときは、郵便番号のあとにスペースと「p」または「Japan」を入力してください。
<u></u>	ボイスレ コーダー	ボイスレコーダーを利用します(愛 P.121)。
	Documents To Go	Microsoft Wordファイル、 Microsoft Excelファイルや Microsoft PowerPointファ イルなどを表示することが できます。
人	Adobe Reader	PDFファイルを表示するこ とができます。
	コンテンツマ ネージャー	microSDカードに保存され たデータを管理します (愛 P.104)。
(3)	メーカーア プリ	シャープのサイトに接続し ます。

あサイフケータイ/ショッピング

アイコン	アプリケー	概要
	ション おサイフ ケータイ	おサイフケータイを利用で きます(愛 P.117)。
αï	iD設定アプリ	iDは、お店の読み取り機にか ざすだけでお支払いができ る電子マネーです。 簡単な設定ですぐにiDが使 えます(2mg)P.124)。
	トルカ*	店舗情報やクーポン券など のトルカを表示、検索、更新 ができます(197 P.118)。
*0X	楽天オーク ション [※]	楽天オークションに出品されている、人気のファッションアイテムなどが簡単に検索できます。
来0天 (2) 100 (1) (2) 20 (1)	楽天 gateway	楽天市場などの各種サービ スを利用することができま す。
<u></u>	イネスシー クレット※	イネス・リグロン監修、女性の外見と内面を輝かせるためのアプリケーションです。 しッスン映像、ワークブック、食事日記、体重管理機能で「美」を応援します。
W	マクドナルド*	マクドナルドの会員向け クーポンや店舗検索機能が 使えるアブリケーションで す。

アイコン	アプリケー ション	概要
	Amazon JP	Amazonのサイトに接続して、書籍や家電などさまざまな商品を購入することができます。

設定

アイコン	アプリケー ション	概要
X	設定	FOMA端末の各種設定をします。 ● ホーム画面で〔三〕▶[本 体設定]と同様の設定操 作ができます。
Ø y	ドコモ海外 利用 [※]	海外でのパケット通信の利用や海外パケット定額サービスの設定・確認をサポートします。
	ホーム切替	ホームアプリをdocomo Palette UIやホーム、ラウン ドホームに切り替えます。

※はじめてご利用される際にはアプリケーションをダウンロードする必要があります。アプリケーションのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

グループの管理

■グループの追加

- グループは最大50個まで追加できます。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ ▶ [グループ 追加]
- **9** グループ名を入力 ▶ [OK]
- ■グループの並べ替え
 - 1 ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
 - グループをタッチしたまま移動先まで スライド
- ■グループ名の編集
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- 2 [名称変更] ▶ グループ名を入力 ▶ [OK]
- ■グループ色の変更
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- 7 [色変更] ▶ 色を選ぶ
- ■グループの貼付
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- 🤈 [ホームへ追加]

■グループの削除

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- **2** [削除] ▶ [OK]

アプリケーションアイコンの管理

- ■アプリケーションアイコンの移動
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ アプリケーションアイコンをロングタッチ
- 🤈 [移動] ▶ グループを選ぶ
 - アプリケーションアイコンをタッチしたまま移動先までスライドでも移動できます。
- ■ショートカットの貼付
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ アプリケーションアイコンをロングタッチ
- 🤈 [ホームへ追加]
- ■アプリケーションのアンインストール
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ アプリケーションアイコンをロングタッチ
- プ [アンインストール] ▶ [OK]

アプリケーション画面の表示切替

1 ホーム画面で[⑤] ▶ ■ ▶ [リスト表示] / [タイル表示]

マーケット

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームに直接アクセスして FOMA端末にダウンロード、インストールすることができます。

あらかじめバックグラウンドデータ(167 P.84)を 有効にしてください。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [マーケット]

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場合があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アプリケーションのインストール

- 1 Androidマーケット画面でダウンロードするアプリケーションを選ぶ▶[無料]▶[OK]
- アプリケーションのインストールに承諾すると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。

アプリケーションの購入

- 有料のアプリケーションをダウンロードする場 合は、Google Checkoutアカウントを作成してア プリケーションを購入する必要があります。
- Androidマーケット画面で購入するア プリケーションを選ぶ▶価格をタッ チ [OK]
 - アプリケーションの初回購入時は、Google Checkout支払い請求サービスにログインす る必要があります。
 - アプリケーションの購入後規定の時間以内 であれば仮金を要求することができます。ア プリケーションは削除され、料金は請求され ません。なお、仮金要求は、各アプリケーショ ンに対して最初の一度のみ有効です。過去に 一度購入したアプリケーションに対して返 金要求をし、同じアプリケーションを再度購 入した場合には、仮金要求はできません。ア プリケーション購入時の支払い方法や返金 要求の規定などについて詳しくは、Android マーケット画面で(■) ▶ [ヘルプ] ▶ [アプリ ケーションの購入1の各項目をご覧くださ 11
- アプリケーションに対する支払いは一度だけ です。一度ダウンロードしたあとにアンインス トールしたアプリケーションの再ダウンロー ドには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid デバイスが複数ある場合、購入したアプリケー ションは他のデバイスすべてに無料でダウン ロードすることができます。

- Androidマーケットからのアプリケーションの 購入および返金などについては、当社では一切 対応できかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- アプリケーションのアンインストール
- Androidマーケット画面で[マイアプ リ]
- 🤈 アンインストールするアプリケーショ ンを選ぶ▶[アンインストール]▶ [OK]
- **☆ 質問フォームに回答する ▶ [OK]**

ドコモマーケット

ドコモマーケットでは、ドコモのおすすめするサイ トや便利なアプリケーションに簡単にアクセスす ることができます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [ドコモマーケッ **F**]
- ドコモマーケットのご利用には、パケット通信 (3G/GPRS)もしくはWi-Fiによるインター ネット接続が必要です。
- ドコモマーケットへの接続およびドコモマー ケットで紹介しているアプリケーションのダ ウンロードには、別途パケット通信料がかかり ます。なお、ダウンロードしたアプリケーショ ンによっては自動的にパケット通信を行うも のがあります。
- ドコモマーケットで紹介しているアプリケー ションには、一部有料のアプリケーションが含 まれます。

- ドコモマーケットで紹介しているサイト、また は、そこから取得された情報によって生じたい かなる損害についても、ドコモは責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- ドコモマーケットで紹介しているアプリケー ションの動作内容、使用目的への適合性、信頼 性に関してドコモは責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行うアプリケーショ ンによっては、お客様のFOMA端末の動作が不 安定になったり、お客様の位置情報やFOMA端 末に登録された個人情報などが、インターネッ トを経由して外部に発信され不正に利用され る可能性があります。このため、ご利用される アプリケーションなどの提供元および動作の 状況について十分にご確認の上ご利用くださ 11
- 本サイトトに掲載されている著作物(文書・写 直・イラスト・動画・音声・ソフトウェアなど)の 著作権は、ドコモまたは第三者が保有してお り、著作権法その他の法律ならびに条約により 保護されております。私的使用目的の複製、引 用など著作権法上認められている範囲を除き、 著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複 製、翻案、公衆送信などすることはできません。

文字入力

キーボードの切替

次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示されている文字を入力できます。ローマ字で文字を入力します。
12キーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーを押すたびに文字が切り替わります。 ●文字入力キーをタッチしたまま上下左右にスライドして、すばやく文字を入力することもできます。

文字入力画面で[▲] ▶ [キーボード切 替(縦画面)]/[キーボード切替(横画 面)]

キーボードの見かた





12キーボード

※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わります。

1 文字入力キー

- 文字や数字を入力します。
 - ◆ 文字入力キーは入力モードや大文字/小文字 の設定に応じて表示が切り替わります。

2 英字/シフトキー

- ●ひらがな漢字入力モードのときは、タッチすると半角英字を入力できます。
- 大文字/小文字を切り替えるときなどにタッチします。大文字/小文字を切り替えると、入力できる記号も変わります。

4 削除キー

- カーソル左側の文字を消します。カーソルが 先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文 字にカーソルがあたっている場合はカーソル 位置の文字を消します。
- 5 エンターキー
- 入力した文字を確定または改行します。

6 記号キー ● 絵文字/記

● 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。

7 設定/変換キー

- 設定メニューを表示します。
- ◆ 入力した文字を変換します。

8 カーソルキー

- カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したりできます。
- 9 逆トグル/Undoキー
 - ●同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。

● 直前に行った操作を取り消します。

文字入力のしかた

例:「文字」と入力するとき

1 文字入力画面で「もじ」と入力

- 表示された変換候補を入力:候補をタッチ
- ひらがなのまま確定: [確定]

7 [変換]

● 変換候補欄を広げる/元に戻す:[\$]/[\$]



🧣 「文字」を選ぶ

■ ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示します。

- あらかじめ、iWnn IME SH editionのワイルドカード予測を有効にしてください(電子.85)。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードの とき利用できます。

例:「アナウンス」と入力するとき

- 1 文字入力画面で「あな」と入力
- 2 (⊕) ▶ (⊕) ▶ (⊕)
 - [日]をタッチするたびに[*]が入力され、文字 数に合わせた予測変換候補が表示されます。

🔒 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

■入力モードの切替

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り 替えます。

- 文字入力画面で文字キーをロングタッチ
 - 文字キーをタッチすると、ひらがな漢字→半 角英字→半角数字の順に、入力モードが切り 替わります。
- **?** 入力モードを選ぶ

■ 絵文字/記号/顔文字の入力

- アプリケーションによって、利用できない文字は 入力できません。
- 1 文字入力画面で記号キー
- 7 絵文字/記号/顔文字を選ぶ

■区点コードで入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点 コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記 号、英数字などを入力できます。

- 1 文字入力画面で文字キーをロングタッチ ▶ [区点コード]
- 9 区点コードを入力
 - 4桁目を入力すると、コード入力した文字が表示されます。
 - 4桁目を入力すると区点コード入力モード にする前の入力モードに戻ります。

■音声で入力

音声で文字を入力することができます。

- あらかじめ、iWnn IME SH editionの音声入力を 有効にしてください(*愛P.85)。
- 1 文字入力画面で[ペ] ▶ [音声入力] ▶ [OK]
- 🤰 送話口に向かって話す
- 次の場合は正しく認識できないことがあります。
 - ■声が大きすぎる場合
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合
 - 発声速度が速すぎる場合
 - ■キーを押したり、送話口を触ったりした場合

■手書き入力

手書きで文字を入力することができます。

- \dagger 文字入力画面で[戈] ▶ [手書き入力]
- 2 文字入力部分に文字・記号を手書き入力
 - 表示された候補を入力:候補をタッチ
- 手書き入力する場合は、ゆっくりと明瞭に入力 してください。

■文字入力時の便利な機能

入力した文字の切り取りやコピー、貼り付けなどが できます。

- 1 文字入力欄をロングタッチ
- 🤰 利用する機能を選ぶ

電話/ネットワークサー ビス

電話

雷話をかける

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話]
- 9 電話番号を入力
 - 同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。
 - 電話番号の前に「186」/「184」を付けると、 その発信に限り番号通知/番号非通知に設 定して発信できます。
- 3 [発信]
- ▲ 通話が終わったら[通話終了]

緊急诵報

١	緊急通報	電話番号
ı	警察への通報	110
ı	消防・救急への通報	119
ı	海上での通報	118

本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警 察機関などの緊急通報受理機関に通知されま す。お客様の発信場所や電波の受信状況によ り、緊急通報受理機関が正確な位置を確認でき ないごとがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。 「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 日本国内では、PINコードの入力画面やPINロック解除コードの入力画面、またドコモminiUIMカードが完全にロックされた状態では、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。

また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモのFOMA端末からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●世界約240の国・地域にかけられます。海外の一般電話や携帯電話と電話がご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報 については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービスの 通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、本書裏面の「総合わけ合わせ先」までお問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときには、各国際電話サービス会社にお問い合わせください。
- ●海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

[通話方法]

- ●一般電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶ [発信]
- 携帯電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 相手先 携帯電話番号 ▶ [発信]
- ・相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が 「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤル してください(イタリアなど一部の国・地域を 除く)。
- 「010」のかわりに「+」や従来どおりの 「009130-010」でもかけられます。

電話を受ける

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
 - 着信中に①/①を押すと、着信音やバイブレー タを止めることができます。
- ? [L]をタッチしたまま右にスライド
 - バックライト点灯中(タッチパネルのロック 解除画面表示中を除く)に着信があった場合 は、[応答]をタッチします。
 - 保留:[~]をタッチしたまま左にスライド
- ┨ 通話が終わったら[通話終了]
- ■着信拒否
- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する

通話中の操作

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や 通話音量の調節などの操作ができます。



- 1 消音/消音解除
 - 通話中の電話をミュート/ミュート解除 にします。
- 2 メモ起動
- 3 音声メモ起動
- 4 数字キー呼出し
- 5 電話帳表示
- 6 スピーカー/スピーカーOFF
 - ハンズフリーで通話ができます。
- ハンズフリーで通話する際には、次の内容にご 注意ください。
 - 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい 距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所で は、音声が途切れるなど良好な通話ができな いことがあります。
 - 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所で通話を行うときは、イヤホンをご利用 ください。
 - ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりに くいときは、通話音量を下げてください。

■通話音量調節

1 通話中に『/ □

発信履歴/着信履歴

最新の履歴からそれぞれ100件までFOMA端末に記憶されます。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ [発信履 歴] / [着信履歴]

- 電話帳に登録:履歴をロングタッチ ▶ [電話帳に登録] ▶ [新規] / [追加] ▶ 電話番号種別を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ [保存] ▶ [はい]
 - ・[新規]を選択した場合は、登録するアカウントを選んでください。
 - ・[追加]を選択した場合は、追加する電話帳を選んでください。
- 発信履歴/着信履歴の全件削除: □ ▶ [全件削除] ▶ロックNo.を入力 ▶ [OK] ▶ [OK]
 - ・[電話帳の発信履歴も削除]または[電話帳 の着信履歴も削除]を有効にすると、電話 帳の発信履歴/着信履歴も削除されます。
- 発信履歴/着信履歴の1件削除:履歴をロングタッチ▶[削除]▶[OK]



1 画像

● 発着信相手の画像を電話帳に登録していると表示されます。

- 2 発着信日時
- 3 相手の名前/電話番号
- 4 発信アイコン
 - タッチすると発信します。
- 5 グループアイコン
 - タッチするとまとめられた履歴が表示されます。「186」や「184」を付けて電話をかけたときも同じグループとしてまとめられます。
- 6 着信ステータスアイコン

❷ (緑色)	電話に応答したもの	
8	着信鳴動時間が3秒以内で電 話に応答しなかったもの	
②	着信を拒否したもの	
(赤色)	電話に応答しなかったもの、転送したもの、伝言メモ機能で用件を録音したもの	

7 诵話時間/着信鳴動時間

7 履歴を選ぶ

電話帳

電話帳の登録

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳] ▶
 - ▶ [新規登録]
 - mixi、Twitter連携の確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 🤈 登録するアカウントを選ぶ



3 各項目を設定 ▶ [保存] ▶ [はい]

- **画像**(顔)、**画像**(全身):発着信時や電話帳確 認時に表示する画像を登録します。
- ■姓、名:名前を入力します。ふりがなも編集できます。
- ■電話番号:電話番号を登録できます。
- メール:メールアドレスを登録できます。
- mixi:mixiのマイミクシィ情報を登録します。
- Twitter: Twitterでフォローしている相手の 情報を登録します。
- チャット:チャットアドレスを登録できます。
- グループ設定: グループに分けて登録できます。
- その他:その他の情報を登録します。登録できる情報はアカウントの種類によって異なります。
- [徽]を選択すると、優先的に表示する電話番 号/メールアドレスを指定します。

雷話帳の確認

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メー ルを送信したりできます。

ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳]

- アカウントの切替: (記) [設定] (アカウ ント切替]▶アカウントを選ぶ
- 電話帳の削除:電話帳をロングタッチ▶「削 除] | [はい]



電話帳一覧画面

1 アカウント

呼び出している電話帳のアカウントを表 示します。

2 検索アイコン

話帳を順次表示できます。

3 タブ

● 50音の行と英字とその他のタブが表示さ れます。

4 統合アイコン

複数の電話帳を統合した電話帳に表示さ わます。

5 画像(額)

6 吹き出しアイコン

相手から24時間以内に着信やmixi/ Twitterなどのメッセージがある場合に 表示します。タッチすると通知の内容を 吹き出しで表示します。吹き出しをタッ チすると相手とのやりとりを確認できま đ,

7 TapFlow起動

● TapFlow UI(@PP.40)を表示します。

7 名前を選ぶ



電話帳詳細画面

1 画像(全身)

2 ピクチャー欄

● ピクチャーの人物カテゴリに分類された データが表示されます。

3 登録内容

● 登録内容を確認/利用できます。

4 吹き出し

相手からの着信やmixi/Twitterなどの メッセージを表示します。タッチすると 相手とのやりとりを確認できます。

5 優先表示アイコン

● 優先的に表示する電話番号/メールアド レスに表示されます。

6 アクションアイコン

相手に電話をかけたり、メールを作成したりできます。

7 TapFlow起動

● TapFlow UI(**愛** P.40)を表示します。

統合アイコンについて

インポートする連絡先と同じ名前やメールアドレスなどが電話帳に登録されている場合、自動的に連絡先が統合されることがあります。

吹き出しについて

発信履歴/着信履歴は「電話」アプリケーションから削除できます(でア.66)。

電話帳コピーツール

microSDカードを利用して、他のFOMA端末との間で電話帳データをコピーできます。また、Googleアカウントに登録された電話帳データをdocomoアカウントにコピーできます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳コピーツール]
 - はじめてご利用される際には、「使用許諾契 約書」に同意いただく必要があります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポート
- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。
- 1 電話帳コピーツール画面で[エクスポート] ▶ 「開始] ▶ 「OK]
 - docomoアカウントに保存されている電話帳 データがmicroSDカードに保存されます。
- 電話帳をmicroSDカードからインポート
- あらかじめ電話帳データが保存されたmicroSD カードを挿入しておいてください。

- | 電話帳コピーツール画面で[インポー ト]
- 2 インポートする電話帳を選ぶ▶[上書き]/[追加]▶[OK]
 - インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。
- Googleアカウントの連絡先をdocomoア カウントにコピー
- ¶ 電話帳コピーツール画面で[docomo アカウントへコピー]
- 2 コピーするGoogleアカウントを選ぶ▶ [上書き] / [追加] ▶ [OK]
 - コピーした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。
 - 本体に登録した電話帳データもGoogleアカウントと同様にdocomoアカウントへコピーできます。
- ●他のFOMA端末の電話帳項目名(電話番号など) が本FOMA端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先に登録可能な文字はFOMA端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示されないことがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていない電話帳はコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、一括バックアップで作成したファイルは 読み込むことができませか。

利用できるネットワーク サービス

● FOMA端末では、次のようなドコモのネットワー クサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料
キャッチホン	要	有料
転送でんわサー ビス	要	無料
迷惑電話ストッ プサービス	不要	無料
発信者番号通知 サービス	不要	無料
公共モード(電 源OFF)	不要	無料

- 「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送 でんわサービスなどの契約そのものを解約する ものではありません。
- サービスエリア外や電波の届かない場所では ネットワークサービスはご利用できません。
- ◆本書では、各ネットワークサービスの概要を、 FOMA端末のメニューを使って操作する方法で 説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- あ申し込み、お問い合わせについては、本書裏面 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせくだ さい。

留守番雷話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切ってい るとき、電話に出られないときなどに、電話をかけ てきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に 代わって伝言メッセージをお預かりするサービス です。

- 本FOMA端末は、テレビ電話の留守番電話サービ スに対応しておりません。「1412 |へ発信し、非対 応に設定してください。
- 伝言メモ(図FP.77)を同時に設定しているとき、 留守番電話サービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼 出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、 かかってきた電話に応答しなかったときは、「着 信履歴 には「不在着信 として記憶され、お知ら せアイコン[翼]が表示されます。

基本的な流れ

STEP1 留守番電話サービスを開始する。

STEP 2 お客様のFOMA端末に電話がかかる。

STEP3 電話に出られないときは、留守番電話 サービスセンターに接続される。

STEP 4 相手が用件を伝言メッセージに録音す る。

> 急いでいるときなど、留守番電話の応 答メッヤージを省略してメッヤージを 録音したい場合は、応答メッセージが 流れているときに「# |を押すと、すぐ に伝言メッセージを録音することがで きます。

STEP5 伝言メッセージを再生する。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話サービス]

🤈 サービスを選ぶ

- ■開始:留守番電話サービスを開始します。
- ■呼出時間:留守番電話サービスに接続するまでの時間を設定します。
- ■停止:留守番電話サービスを停止します。
- ■設定確認:現在の設定内容を確認します。
- メッセージ再生:新しい伝言メッセージを再生します。
- ■設定:留守番電話サービスについて設定します。
- ■メッセージ問合せ:新しい伝言メッセージがあるかを確認します。
- ■件数お知らせ設定:伝言メッセージが増えたときのお知らせについて設定します。
- 着信通知: 圏外や電源が入っていない場合などに着信があったとき、再び電源を入れたときや圏内になったときにSMSでお知らせできます。
- 伝言メッセージは1件あたり最長約3分、20件まで録音でき、最長約72時間保存されます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定すると、留 守番電話サービスは、自動的に停止します。

[呼出時間]について

 呼出時間を「0秒」に設定したときは、着信履歴 に記憶されず、直接留守番電話サービスセン ターに接続されます。

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音であ知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

- 通話中に電話がかかってきた場合、「ププ…ププ …」という音が聞こえます。
- 1 ホーム画面で[⑨] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン]

7 サービスを選ぶ

- ■開始:キャッチホンを開始します。
- ■停止:キャッチホンを停止します。
- 設定確認:現在の設定内容を確認します。
- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されます。
- キャッチホンを停止しても、通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかけることはできます。
- 通話中の電話を保留にして、かかってきた 電話に応答
- 1 通話中に「ププ・・・・ププ・・・」という音が聞 こえたら[┗]をタッチしたまま右に スライド
 - (果留にして応答)でも操作できます。
 - 最初の方との通話は自動的に保留になり、新 しくかかってきた電話を受けることができ ます。
 - 通話相手の切替: [相手切替]

- ■通話中の電話を終了して、かかってきた電話に応答
- 通話中に「ププ・・・・ププ・・・・」という音が聞 こえたら[へ]をタッチしたまま左に スライド▶「応答]
 - [通話終了して応答]でも操作できます。
 - 最初の方との通話が終了し、新しくかかって きた電話を受けることができます。
- 通話中の電話を保留にして、別の相手に発信
- 1 通話中に **■ ▶** [通話を追加] **▶** 電話 番号を入力 **▶** [発信]
 - 最初の方との通話は自動的に保留されます。
 - 通話相手の切替: [相手切替]
- ■通話中にかかってきた電話を拒否
- 1 通話中に「ププ・・・・ププ・・・」という音が聞こえたら [三] ▶ [着信拒否]

転送でんわサービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話を転送するサービスです。

- ◆伝言メモ(27.77)を同時に設定しているとき、 転送でんわサービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼 出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、 かかってきた電話に応答しなかったときは、「着 信履歴」には「不在着信」として記憶され、お知ら せアイコン[※]が表示されます。

基本的な流れ

STEP1 転送先の電話番号を登録する。

STEP2 転送でんわサービスを開始する。

STEP3 お客様のFOMA端末に電話がかかる。

STEP 4 電話に出られないときは、あらかじめ登録した転送先に自動的に転送される。

転送でんわサービスの通話料

発信者

発信者の負担です。

転送でんわサービスのご契約者

 転送でんわサービスのご契 約者の負担です。

転送先

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [NWサービス] ▶ [転送でんわ]
- 7 サービスを選ぶ
 - ■開始:転送でんわサービスを開始します。また、呼出秒数の設定や転送先電話番号の入力ができます。
 - 停止: 転送でんわサービスを停止します。
 - 転送先変更: 転送先電話番号を変更します。
 - ■転送先通話中時設定:転送先が通話中の場合 に、留守番電話サービスセンターに接続する か設定します。
 - 設定確認:現在の設定内容を確認します。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。
- 呼出秒数設定を「0秒」に設定したときは、着信履歴に記憶されず、直接転送先に自動的に転送されます。

■転送ガイダンス有・無を設定

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ 「1429」 を入力 ▶ 「発信]
 - 音声ガイダンスに従って設定してください。

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないよう に登録することができます。着信拒否登録すると、 以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンス で応答します。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかって きても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも 記憶されません。
- 相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒否登録できます。
- ■国際電話は拒否登録できないことがあります。
- 1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ]

7 サービスを選ぶ

- 迷惑電話着信拒否登録: 最後に着信応答した 相手を登録します。
- 電話番号指定拒否登録: 電話番号を指定して 登録します。
- 全<mark>登録削除</mark>:登録した電話番号をすべて削除 します。
- 1 件登録削除: 最後に登録した電話番号を 1 件削除します。
- <u>拒否登録件数確認</u>:登録した電話番号の件数 を確認します。

発信者番号通知

電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ) に自分の電話番号(発信者番号)を表示させること ができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する かしないかの設定については、十分にご注意<だ さい。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合に利用できます。
- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが 聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にす るか「186」を付けてからおかけ直しください。
- 1 ホーム画面で[⊕] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [NWサービス] ▶ [発信者番号通知]

🤈 サービスを選ぶ

- 設定確認:現在の設定内容を確認します。
- ■設定:通知/非通知を設定します。

追加サービス

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービス のコマンドを登録できます。コマンドが提供され るときは、FOMA端末には「USSD」として登録さ れます。
- サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」を入力します。「特番」はサービスセンターに接続するための番号です。「サービスコード」(USSD)はサービスセンターに通知するためのコード番号です。

1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [NWサービス] ▶ [追加サービス]

🤈 サービスを選ぶ

- USSD登録: 追加サービスを登録します。
 - ・新しいネットワークワービスは10件まで登 録できます。
- ■応答メッセージ登録:応答メッセージを登録 します。
 - ・応答メッセージは10件まで登録できます。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

- 公共モード(電源OFF)とネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス※¹、転送でんわサービス※¹、番号通知お願いサービス^{※2}は、公共モード(電源OFF)に優先して動作します。
 - ※1 呼出時間が0秒以外での電話に対しては、 公共モード(電源OFF)のガイダンスのあと にサービスが動作します。
 - ※2 相手が電話番号を通知している場合は、公 共モード(電源OFF)が動作します。
- ●迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手 からの電話に対しては、公共モード(電源OFF)は 動作しません。

 ●番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非 通知設定」の着信をした場合、番号通知お願いガ イダンスが流れます(公共モード(電源OFF)のガ イダンスは流れません)。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話]

9 「★25251」を入力 ▶ [発信]

公共モード(電源OFF)が設定されます(ホーム画面上の変化はありません)。

公共モード(電源OFF)を解除する

ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ 「★25250」を 入力 ▶ [発信]

公共モード(電源OFF)の設定を確認する

ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ 「★25259」を 入力 ▶ [発信]

■公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが添わます。

各種設定

設定メニュー

ホーム画面で[⑤] ▶ [設定]で表示されるメニュー から、FOMA端末の各種設定を行うことができま す。

設定	内 容
プロフィール	ドコモminiUIMカードに登録されて いるお客様の電話番号を表示でき ます。名前やメールアドレスなどを 登録することもできます。
省エネ設定	電池の消費を抑えるための設定を 行います。
無線とネッ トワーク	Wi-FiやBluetooth機能、Wi-Fiテザリングなど、通信について設定します。
通話設定	留守番電話や着信拒否など、通話に ついて設定します。
サウンド設 定	マナーモードや着信音などについて設定します。
画面設定	画面表示などについて設定します。
USB接続	FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供品) でパソコンに接続して利用するときの設定を変更します。
位置情報と セキュリ ティ	セキュリティロックや位置情報の 取得方法について設定します。
アプリケー ション	アプリケーションを管理します。

設定	内 容
アカウント と同期	FOMA端末とオンラインサービス との間でデータを同期させること ができます。データを同期させる と、FOMA端末やパソコンからオン ラインサービス上の同じ個人情報 にアクセスし、データを利用・更新 することができます。
プライバ シー	FOMA端末内のすべてのデータを 消去します。
microSDと 端末容量	microSDカードの空き容量の確認 や、バックアップの管理などができ ます。
言語とキー ボード	画面に表示される言語や、文字入力 について設定します。
音声入出力	音声入力やテキスト読み上げにつ いて設定します。
ユーザー補 助	ユーザー補助オプションについて 設定します。
歩数計設定	ユーザー情報の登録など歩数計に ついて設定します。
日付と時刻	日時の設定や日時の表示形式について設定します。
端末情報	端末情報の確認ができます。
初期設定	初期設定を変更できます。

プロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [プロフィール]
- - 設定できる各項目の詳細についてはできる各項目の詳細についてはできる各項目の詳細については

省エネ設定

電池の消費を抑えるための設定を行います。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [省エネ設定]
- 🤰 項目を選ぶ
 - とにかく省エネ:省エネ設定で表示されている設定項目について、一括して電池の消費を抑えるように設定します。
 - あやすみ省エネ: 時間とレベルを設定して電池の消費を抑えることができます。
 - Wi-Fi、Bluetooth: これらの設定については で P.76
 - タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロック の音、光を点滅させて通知:これらの設定に ついては★〒P.78
 - 画面の自動回転、画面の明るさ、バックライト点灯時間: これらの設定については を看P79
 - GPS機能を使用: GPS機能を使用については © P.80

■ バックグラウンドデータ:バックグラウンド データについては「愛P.84

無線とネットワーク

Wi-FiやBluetooth機能、Wi-Fiテザリングなど、通信 について設定します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク]

🤈 項目を選ぶ

- ■電波OFFモード:電話やメールなど、通信を 利用する機能をすべて使用できないように します。
- Wi-Fi: Wi-Fi機能を有効にします。
- Wi-Fi設定: Wi-Fi設定については P.43ホームネットワーク設定: ホームネットワーク設定については P.112
- Bluetooth: Bluetooth機能を有効にします。
- Bluetooth設定: Bluetooth設定については 愛 P.108
- ポータブルアクセスポイント:ポータブルア クセスポイント(Wi-Fiテザリング)について はほプP.77
- VPN設定: VPNの設定と管理をします。
- モバイルネットワーク: モバイルネットワークについては67P.127

[電波OFFモード] について

● SIMカードロック設定が有効の場合は、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。SIMカードロック設定が無効の場合は、電波OFFモード中でも緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できます。緊急通報番号をダイヤルすると、電波OFFモードが無効になり、発信を行います。

[VPN設定] について

- VPN(Virtual Private Network)とは、外出先な どから自宅のパソコンや社内のネットワーク に仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセス できる接続方法です。
 - ISPをspモードに設定している場合は、PPTP はご利用いただけません。

Wi-Fiテザリング

本FOMA端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器を携帯電話回線を介してインターネットに接続するテザリング機能を利用することができます。

- 同時に接続できるWi-Fi対応機器は5台までです。
- ●FOMAサービスの圏内で利用できます。ただし、 通信環境やネットワークの混雑状況によっては 利用できない場合があります。
- ▶ドコモminiUIMカードを挿入していない場合や、 FOMAサービスの解約や利用を休止している場合は利用できません。
- 1 ホーム画面で[⊕] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [ポータブルアクセ スポイント]

7 項目を選ぶ

- ポータブルWi-Fiアクセスポイント: Wi-Fiテザリングを有効にします。
 - ・ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認く ださい。

- ポータブルWi-Fiアクセスポイントの設定: ネットワークSSIDやセキュリティなどWi-Fi テザリングについて設定します。
 - ・ [Wi-Fiアクセスポイントを設定] ▶ 各項目 を設定 ▶ [保存] でWi-Fiアクセスポイント を設定できます。必要に応じて、セキュリ ティを設定してください。セキュリティは WPA2 PSKに対応しています。
- ■ヘルプ:ヘルプを表示します。

通話設定

留守番電話や着信拒否など、通話について設定します。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [通話設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 着信時キー動作設定: 着信時に ② を押した ときの動作を設定します。
 - ■オートアンサー:イヤホンを接続していると きに、かかってきた電話を自動的に受けるよ うに設定します。
 - 通話中表示設定:通話中に表示する内容を設定します。
 - ■音声・伝言メモ:音声・伝言メモの再生や設定ができます。伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。
 - 国際発信設定: 国番号を確認できます。
 - 着信拒否: 着信拒否について設定します。
 - ・[指定番号] ▶ 🖃 ▶ [編集] で指定番号を 登録できます。
 - NWサービス: NWサービスについては **愛** P.70

- アカウント: インターネット通話のアカウントについて設定します。
- ■インターネット通話使用:インターネット通話を使用するかを設定します。

[着信時キー動作設定]について

- 設定できる項目は次のとおりです。
 - ■応答:着信時に ◆ を押すと電話に出ること ができます。
 - クイックサイレント: 着信時に ② を押すと 一時的に着信音やバイブレータを停止できます。
 - OFF: 着信時に を押しても操作できません。

サウンド設定

マナーモードや着信音などについて設定します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [サウンド設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■マナーモード:公共の場所などで、FOMA端 末の音を周囲に出さないように設定します。
- バイブ: 着信時にバイブレータを動作させる か設定します。
- 音量: 着信音やメディア再生音などの音量を 設定します。
 - ・①/0を押しても音量を変更できます。
- ■イヤホンの種類:接続するイヤホンの種類を 設定します。
- 着信音: 着信音を設定します。
- バイブのパターン:バイブレータの動作を設定します。
- 着信ランプ: 着信時のランプの動作を設定します。

- <mark>通知音</mark>: お知らせ受信時の通知音を設定します。
- ■鳴動時間:鳴動時間を設定します。
- 光を点滅させて通知: お知らせ受信時にランプを点滅させるか設定します。
- タッチ操作音:ダイヤル音の有無を設定します。
- 選択時の操作音:選択時の操作音の有無を設定します。
- <u>画面□ックの音</u>: タッチパネルの□ック/ □ック解除時の音の有無を設定します。
- 入力時バイブ:特定のキー操作時などにバイブレータを動作させるか設定します。
- バイブレータが動作するように設定したとき、 机の上などにFOMA端末を置いておくと、振動 によって落下するおそれがありますので、ご注 意ください。

[マナーモード] について

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
- カメラのシャッター音
- ■ビデオカメラの撮影開始音/停止音
- ボイスレコーダーの録音開始音/停止音

- 設定できるマナーモードは次のとおりです。
 - 通常マナー: 着信音や操作音は鳴らず、着信 時などはバイブレータが動作します。伝言メ モ設定が[マナーモード連動]に設定されて いるときは、伝言メモガ有効になり、伝言メ モの設定に従って動作します。
 - ■ドライブマナー: 着信音や操作音は鳴らず、 着信時などはバイブレータも動作しません。 伝言メモガ有効になり、応答メッセージ設定 が[ドライブ]で動作します。
 - サイレントマナー: 着信音や操作音は鳴ら ず、着信時などはバイブレータも動作しませ ん。伝言メモ設定が[マナーモード連動]に設 定されているときは、伝言メモが有効にな り、伝言メモの設定に従って動作します。
- マナーモード設定中は、¶/¶を押しても着信音 量を変更できません。

[光を点滅させて通知]について

● お知らせランプが点滅し始めてから約24時間 何も操作しなかったときは、お知らせランプが 消灯します。

画面設定

画面表示などについて設定します。

ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [画面設 定]

7 項目を選ぶ

- 画面の明るさ: バックライトの明るさを設定 します。
- 画面の自動回転:FOMA端末を左右に90度回 転させたとき、画面の縦/横表示を切り替え るかを設定します。
- アニメーション表示: 画面の切り替えをアニ メーションで表現します。
- バックライト点灯時間: バックライトの点灯 時間を設定します。
- ベールビュー: 周りの人からディスプレイを 見えにくくします。
- 文字フォント切替:文字のフォントを設定し ます。
- ■壁紙:ホーム画面の画像を設定します。

「画面の明るさ]、「バックライト点灯時間]に ついて

画面の明るさを上げたり点灯時間を長くした りすると、連続待受時間が短くなりますので、 ご注意ください。

[ベールビュー] について

- 周りの人から見えにくくする効果は、選択した パターンによってそれぞれ異なります。
- 濃度は「濃い」、「善通」、「薄い」の順で周りの人 から見えにくくする効果があります。
- 電源を切るとベールビューが無効になります。

[文字フォント切替]について

選択したフォントによっては、Androidマー ケットなどでダウンロードレたアプリケー ションを起動したときに、正しく表示されない 場合があります。

USB接続

FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供品)で パソコンに接続して利用するときの設定を変更し ます。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [USB接 続]

9 項目を選ぶ

- USB充電: PC用microUSBケーブルでパソコ ンと接続中にFOMA端末を充電します。
- ■USB接続モード:FOMA端末をパソコンに接 続したときに設定されるモードを変更しま đ,
 - ・あらかじめFOMA端末をPC用microUSB ケーブルでパソコンと接続してください。

[USB充電]について

USB充電の設定は次回接続時やUSB接続モード 変更時に反映されます。

[USB接続モード] について

- 設定できるモードは次のとおりです。
 - カードリーダーモード:FOMA端末に插入し たmicroSDカードを、パソコンの外部メモリ として使用するときのモードです。
 - ■高速転送モード:OSをバージョンアップする ときのモードです。
 - MTPモード: Windows Media® Player 11/ 12を利用してmicroSDカードに音楽/動 画/静止画データを転送するときのモード です。
- データ転送中は電波OFFモードが有効になる場 合があります。

位置情報とセキュリティ

ヤキュリティロックや位置情報の取得方法につい て設定します。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [位置情 報とセキュリティ]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■無線ネットワークを使用:無線ネットワーク を使用して位置情報を測位します。
 - GPS機能を使用:より精度の高い位置情報を 測位します。
 - □ック設定: 画面□ック、音声発信制限、電話 帳制限を設定/解除します。
 - □ック解除方法: □ック解除方法を変更しま す。指リスト、ロックNo、パスワードの3種 類の解除方法が利用できます。
 - □ック解除パターン変更:設定している□ッ ク解除方法の指リストパターンやロック No、パスワードを変更します。

- 指の軌跡を線で表示:指リストパターン入力 時の軌跡を線で表示します。
- <mark>入力時バイブ</mark>:ロックNo.指リストパターン、パスワードの入力時にバイブレータを動作させます。
- SIMカードロック設定:PINコードについて設定します。
- パスワードを表示: PINコードなどを入力する際. [・] が表示される前に入力した文字を表示させることができます。
- デバイス管理者を選択: デバイス管理者が認証済みのときに、デバイス管理者を設定します。
- 安全な認証情報の使用:安全な証明書とその 他の認証情報へのアクセスを許可します。
 - あらかじめ認証情報ストレージパスワード を設定しておいてください。
- microSDからインストール:暗号化された証明書をmicroSDカードからインストールします。
- ■パスワードの設定:認証情報ストレージパスワードを設定します。
- ■ストレージの消去:すべての認証情報を削除して、認証情報ストレージパスワードをリセットします。
- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります。

[GPS機能を使用]について

FOMA端末の消費電力が増加しますので、あら かじめご3承<ださい。

[ロック設定]について

- 設定できるロックの詳細については次のとありです。各ロックを一時解除するには、ロック解除方法で設定した解除方法の入力が必要になります。
 - 画面ロック: タッチパネルのロック時に画面 ロックが設定されます。
 - 音声発信制限:電話発信できないようにします。
 - ■電話帳制限:電話帳の閲覧や、電話帳の登録 など、電話帳に関する操作ができないように します。
- Googleアカウントを設定している場合、画面 □ックー時解除時に指リストパターンの入力 に5回失敗すると、「忘れた場合」が表示されま す。Googleアカウントでログインして□ックを 一時解除し、新しい指リストパターンを入力し 直してください。
- 音声発信制限を設定中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)へは発信できます。

[SIMカードロック設定]について

- ●日本国内では、PINコードの入力画面やPINロック解除コードの入力画面、またドコモminiUIMカードが完全にロックされた状態では、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 設定はドコモminiUIMカードに保存されます。

暗証番号

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種 機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端 末操作用のロックNo.のほかに、ネットワークサー ビスでお使いになるネットワーク暗証番号などが あります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端 末を活用してください。

● □ックNo.(各種機能用の暗証番号)、PINコード入 力時は、[・]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の 一部 |、「所在地番号や部屋番号 |、「1111 |、 「1234 はどの他人にわかりやすい番号はお避 けください。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお気をつ けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注 意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ、 悪用された場合、その損害については、当社は 一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)やFOMA端末、ドコモminiUIMカードを ドコモショップ窓口までご持参いただく必要 があります。 詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま
- でご相談ください。 ● PINロック解除コードは、ドコモショップでご 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、契約者ご本人であること が確認できる書類(運転免許証など)とドコモ miniUIMカードをドコモショップ窓口までご持 参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ 先ほでご相談ください。

■ ロックNo.(各種機能用の暗証番号)

ロックNo.は、お買い上げ時は[0000]に設定されて いますが、お客様ご自身で番号を変更できます (PFP80).

■ロックNo.の入力を、5回連続して間違えると30 秒間入力ができません。

■ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション センターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認 させていただく際や各種ネットワークサービスご 利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時 に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身 で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo lの 「docomo ID/パスワード Iをお持ちの方は、パソコ ンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続 きができます。

●「My docomo ICついては、本書の裏表紙の裏面 をご覧ください。

■PIN⊐ - ド

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番 号があります。この暗証番号は、ご契約時は[0000] に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更 できます(**愛**P.80)。

PINコードは、第三者によるFOMA端末の無断使用 を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、ま たはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を認 識するために入力する4~8桁の暗証番号です。 PINコードを入力することにより、発着信および端 未操作が可能となります。

- ●別のFOMA端末で利用していたドコモminiUIM カードを差し替えてお使いになる場合は、以前に お客様が設定されたPINコードをご利用くださ い。設定を変更されていない場合は[0000]とな ります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードがロックされて使えなくなります。この場 合は、「PINロック解除コード Iでロックを解除し てください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客 様ご自身では変更できません。

● PIN□ック解除コードの入力を、10回連続して間 違えるとドコモminiUIMカードが完全にロックさ れます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問 い合わせください。

PINロックの解除

- PINロック中画面でPINロック解除 コードを入力 ▶ [OK]
- 新しいPINコードを入力 ▶ [OK]
- もう一度、新しいPINコードを入力▶ [OK]

アプリケーション

アプリケーションを管理します。

- あ買い上げ時にインストールされているアプリ ケーションやウィジェットをアンインストール した場合は、メーカーサイト(http:// galapagossquare.com/)からダウンロードできま đ,
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [アプリ ケーション]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 提供元不明のアプリ: Androidマーケット以 外のサイトやメールなどから入手したアプ リケーションのインストールを許可します。
 - ■優先インストール先:アプリケーションの優 先インストール先を設定します。

- ■ファイル送信メールソフト:他のアプリケーションからメール添付操作を行った際に起動するメールソフトを設定します。
- ホーム切替:利用するホームアプリを切り替えます。
- アプリケーションの管理: アプリケーション の名前やバージョン、メモリの使用状況などを確認します。
- 実行中のサービス:現在実行中のサービスを表示して制御します。
- ストレージ使用状況: アプリケーションごと のストレージの使用状況を確認できます。
- ■電池使用量:アプリケーションごとの電池の 使用量を確認できます。
- 開発: アプリケーションの開発機能を利用します。

[提供元不明のアプリ]について

サイトからダウンロードするアプリケーションは情報源が不明な場合もあります。FOMA端末と個人データを保護するため、Androidマケットなど信頼できる情報源からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

[開発]について

開発機能の詳細については、http:// developer.android.com/をご覧ください。

アカウントと同期

FOMA端末とオンラインサービスとの間でデータを同期させることができます。データを同期させると、FOMA端末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個人情報にアクセスし、データを利用・更新することができます。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]

🤈 項目を選ぶ

- バックグラウンドデータ:すべてのアプリケーションが自動的にデータ通信を行うことを許可します。
- ■自動同期:すべてのアプリケーションが自動 的にデータの同期を行うことを許可します。
- 「アカウントを管理」の項目に同期するアカウントが表示されます。
- アカウントの追加についてはでP.45
- FOMA端末の電話帳とオンラインサービス上の 連絡先を同期する場合、Googleアカウント以外 と同期する場合でも、最初にGoogleアカウント を登録してください。

プライバシー

FOMA端末内のすべてのデータを消去します。

- 1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [プライバシー] ▶ [オールリセット] ▶ [携帯電話をリセット]
- **2** ロックNo.を入力 ▶ [OK] ▶ [すべて消去]

microSDと端末容量

microSDカードの空き容量の確認や、バックアップ の管理などができます。

ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量]

7 項目を選ぶ

- ■合計容量:microSDカードの容量を確認しま d,
- ■空き容量:microSDカードの空き容量を確認 します。
- microSDバックアップ:microSDバックアッ プについては**愛**P.122
- microSDをマウント/microSDのマウント解 除:microSDカードをマウント/マウント解 除します。
- microSD内データを消去: microSDカードを 初期化します。
 - あらかじめ、microSDカードのマウントを 解除しておいてください。
- 空き容量:FOMA端末のメモリの空き容量を 確認します。

[microSDをマウント]/[microSDのマウン ト解除]について

microSDカードの取り付け/取り外しは、電源 を切ってから行ってください。

[microSD内データを消去] について

初期化を行うと、microSDカードの内容がすべ て消去されますのでご注意ください。

言語とキーボード

画面に表示される言語や、文字入力について設定し ます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [言語と キーボード]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■言語(Language)を選択:日本語表示/英語 表示を選択します。
 - 単語リスト:任意の単語を辞書に登録し、 Androidキーボードでの文字入力時に、変換 候補として表示させます。
 - Androidキーボード: Androidキーボードにつ いて設定します。
 - iWnn IME SH edition: iWnn IME SH editionについて設定します。

音声入出力

音声入力やテキスト読み上げについて設定します。

- ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [音声入 出力]
- 9 項目を選ぶ
 - 音声認識装置の設定: 音声検索利用時の音声 入力について設定します。
 - テキスト読み上げの設定:FOMA端末に表示 される文字を読み上げる音声について設定 します。
- テキスト読み上げは、音声データやユーザー補 助オプションなどをダウンロードすることで 利用できるようになります。

ユーザー補助

- ユーザー補助オプションについて設定します。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [ユーザー補助]

🤈 項目を選ぶ

- ユーザー補助: ユーザーの操作に音や振動で 反応するユーザー補助オプションを設定し ます。
- ■電源キーで通話を終了: ®を押して通話を終 了するか設定します。

[ユーザー補助]について

● お買い上げ時はユーザー補助オプションが登録されておりません。Androidマーケットから「SoundBack」、「KickBack」、「TalkBack」などのユーザー補助オプションをダウンロードすることで、設定ができるようになります。

步数計設定

ユーザー情報の登録など歩数計について設定しま す。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [歩数計 設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 歩数計ON:歩数計を有効にします。
 - ■ユーザー情報:身長や体重、歩幅を登録します。
 - 歩数計リセット 時刻設定: 歩数計をリセット する時刻を設定します。
 - 歩行感度:歩数計の感度を設定します。

- ユーザー情報を入力しないと、歩数計ONを有効 にすることができません。
- 歩数計ONを有効にすると、電源がONになって いる間は常に歩数がカウントされます。
- 歩数計の表示は、1日に一度歩数計リセット時刻設定で設定した時刻にリセットされます。

日付と時刻

日時の設定や日時の表示形式について設定します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [日付と 時刻]

🤈 項目を選ぶ

- 自動: 日時を自動的に補正するか設定します。
- ■日付設定:日付を手動で設定します。
- タイムゾーンの選択: タイムゾーンを手動で 設定します。
- 時刻設定: 時刻を手動で設定します。
- 24時間表示: 12時間制/24時間制を切り替えます。
- ■日付形式:日付の表示形式を設定します。

[自動]を有効にしたとき

- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない 場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないとき があります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

端末情報

端末情報の確認ができます。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [端末情報]

🤈 項目を選ぶ

- ■端末の状態:電池残量や利用中のネットワークなどを確認できます。
- 電池使用量: アプリケーションごとの電池の 使用量を確認できます。
- センサー感度補正: モーションセンサー、地 磁気センサーの取得精度を補正します。
- ソフトウェア更新: ソフトウェア更新につい ては**愛** P.136
- メジャーアップデート: パソコンとFOMA端末を接続して、FOMA端末のOSバージョンアップを行うことができます。
 - ・アップデート実行については**愛**P.143
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認 できます。
- 技術基準適合証明:技術基準適合証明書を確認できます。
- 干デル番号: 干デル番号を確認できます。
- Androidバージョン: Androidバージョンを確認できます。
- ベースバンドバージョン:ベースバンドバー ジョンを確認できます。
- ■カーネルバージョン:カーネルバージョンを 確認できます。
- ■ビルド番号:ビルド番号を確認できます。

[センサー感度補正]について

補正画面が表示され、約10秒経過してから補正を行ってください。

補正を行う環境や同時に起動しているアプリケーションによっては、補正に失敗することがあります。補正を行う場所を変えるか、起動中のアプリケーションを終了させるなどしてください。

メール/インターネット

メール

mopera Uなどのサービスプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(愛 P.45)。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]

- 登録されているアカウントが1つの場合、受信トレイ画面が表示されます。
 - ・メールメイン画面の表示: □ ▶ [アカウント]
 - ・メールボックス画面の表示: □ ▶ [フォルダ]
- 登録されているアカウントが複数の場合、 メールメイン画面が表示されます。

9 ■ ▶ [作成]

🧣 宛先、件名、本文を入力 ▶ [送信]

- ファイルの添付: ▶ [添付ファイルを追加] ▶ ファイルを選ぶ
- 受信側の機種によっては件名をすべて受信できないことがあります。
- Gmailのアカウントで送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信側の機種がパソコンからのメール受信拒否を設定している場合、メールを送信できません。
- 何らかの原因で送信できなかったメールは、未 送信メールとして保存されます。

電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。

ファイルの添付について

- データは1つあたり最大5Mバイト添付できます。添付できる個数に制限はありません。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できなかったりすることがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりすることがあります。

■メールの表示

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]

- 受信トレイの更新:受信トレイ画面で □ ▶[更新]
 - 新着メールがある場合は受信し、受信トレイ画面に表示されます。

🤈 メールを選ぶ

■メールの返信

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]
- 🤈 メールを選ぶ
- 3 [返信] / [全員に返信] ▶メールを作成・送信

■メールの転送

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]
- 2 メールを選ぶ
- **3** ▶ [転送] ▶ 宛先を入力·送信

■メールの削除

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]

🤈 メールを選ぶ

- メール一覧画面でチェックボックスをタッチし、[削除]をタッチすると、複数のメールを削除できます。
- 3 [削除]

spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。

絵文字、デコメール 8 の使用が可能で、自動受信にも 対応しております。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [spモードメール]
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。

- Gmailの詳細については、Gmailサイトをご覧ください。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]
- **?** (新規作成)
- 3 宛先、件名、本文を入力 ▶ [二]
- ■メールの表示
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]
 - 受信トレイの更新: (更新)
 - 新着メールがある場合は受信し、受信トレイ画面に表示されます。

- 7 メールを選ぶ
- ■メールの返信
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]
- 7 メールを選ぶ
- 🧣 [←] ▶ メールを作成・送信
 - ・全員に返信:メール作成画面で[▼] ▶ [全員 に返信] ▶メールを作成・送信

■メールの転送

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]
- 🤈 メールを選ぶ
- **3** [◆] ▶ [▼] ▶ [転送] ▶ 宛先を入力・
 送信
- ■メールの削除
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]
- 7 メールを選ぶ
 - メール一覧画面でチェックボックスをタッチし、[削除]をタッチすると、複数のメールを削除できます。
- 3 [削除]

SMS

電話番号を利用して、他の端末へ全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は160文字)までのテキストメッセージが送受信できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
 - スレッド一覧画面が表示されます。
- [新規作成] ▶ 宛先、本文を入力 ▶ [送信]
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者のときは、 「十」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力 します。携帯電話番号が「0」で始まるときは 「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、 相手先携帯電話番号の順に入力しても送信でき ます。受信した海外からのSMSに返信するとき は、「010」を入力してください。
- SMSの本文に半角カタカナや特殊記号を使うと、 受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」/「184」を付けての送信はできません。
- ■メッセージの表示
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
- ■メッセージの削除
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 7 スレッドを選ぶ
- 引 メッセージをロングタッチ ▶ [メッセージを削除] ▶ [削除]
- ■スレッドの削除
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]

2 スレッドをロングタッチ ▶ [スレッドを削除] ▶ [削除]

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- エリアメールが送られてきたときは自動的に受信し、スリープモード中や画面ロック設定中にかかわらず内容を表示します。
- FOMA端末の状態によっては、受信できないこと や自動表示しないことがあります。
 - 次の場合は、受信できません。
 - 電源OFF時
- 圏外時
- ■国際ローミング中
- ■電波OFFモード設定中
- 次の場合は、受信しないことがあります。
 - パケット通信中(データ通信中)
 - Wi-Fiテザリング中
 - ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
- 次の場合は、受信しても自動表示しないことがあります。
 - ■電話中
 - ■パケット通信中(ストリーミング再生中、 データ通信中)
 - ■ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービ スです。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- **2** 受信すると、専用着信音が鳴り、着信ランプが点滅する

■受信したエリアメールをあとで確認する

- ¶ ステータスバーをタッチ ▶ 受信した エリアメールを選ぶ
 - ホーム画面で[⑤] ▶ [エリアメール] でも確認できます。
- mopera リ、ビジネスmoperaインターネット (URL制限) およびspモードを契約しなくても、 エリアメールの受信ができます。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- エリアメールは50件まで保存できます。
- FOMA端末に保存したエリアメールが最大保存件数を超えた場合は、受信日時が古いメールから順に削除されます。

緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [エリアメール]
- - ■受信設定:エリアメールを受信するかどうか 設定します。
 - 鳴動時間設定:鳴動時間を設定します。
 - ■マナーモード時設定:マナーモード中の動作 について設定します。
 - 受信画面および着信音確認: 受信画面および 着信音を確認できます。
- 緊急地震速報のブザー音や災害・避難情報の専用着信音、着信音量、バイブレータの設定は変更できません。

ブラウザ

サイトの表示

本FOMA端末では、パケット通信やWi-Fiによる接続でサイトを表示できます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ブラウザ]
- サイトによっては、正しく表示されない場合があります。
- ■サイトの検索
- 1 ブラウザ画面で検索ボックスをタッチ
- 9 URL/キーワードを入力
 - 入力した文字から始まるURLや、入力した文字を含むサイトを一覧表示します。
- 🧣 検索結果を選ぶ
 - URL/キーワードを最後まで入力して[→] でも検索できます。
- ■新しいウィンドウを開く
- 1 ブラウザ画面で ▶ [新しいウィンドウ]
 - 複数のウィンドウを開いているとき: □ ト[ウィンドウリスト] ト [新しいウィンドウを開く]
- ■ウィンドウの切替
- 1 ブラウザ画面で □ ▶ [ウィンドウリスト]
- 🤈 ウィンドウを選ぶ

■ページ内の文字の検索

- **1** ブラウザ画面で **□ ▶** [ページ内検索]
- 🤰 キーワードを入力
- **3** [**1**]/[**▶**]
 - 検索の終了:[x]

■文字のコピー

- 2 始点をタッチしたまま終点までスライド
 - コピー範囲の変更: [△] / [Ь] をタッチした ままスライド
- 🧣 コピー範囲をタッチ

■ 便利な機能

リンクを新しいウィンドウで表示したり、画像など をダウンロードしたりできます。

- 1 ブラウザ画面でリンク/画像をロング タッチ
- 🤈 利用する機能を選ぶ
- ■ホームページの設定
- **1** ブラウザ画面で **(三)** ▶ [その他] ▶ [設定] ▶ [ホームページ設定]
- **り** URLを入力

 - 表示しているサイトのURLを入力: [現在のページを使用]
- [OK]

ブックマークや履歴の利用

■ブックマークの登録

- **1** ブラウザ画面で **□ ▶** [ブックマーク]
- 9 [追加] ▶ [OK]
 - リスト表示のとき: [現在のページをブックマーク] ▶ [OK]

■ブックマークからのサイト表示

- 🤈 ブックマークを選ぶ
- ■よく使うサイト/履歴からのサイト表示
- **1** ブラウザ画面で **■)** [ブックマーク] **)** [よく使用] / [履歴]
- 2 よく使うサイト/履歴を選ぶ

マルチメディア

カメラ

カメラをご利用になる前に

- ●レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引いたりすることなどがあります。 撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ●電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがあります。充電中であっても電池残量が少ないときは撮影しないでください。
- ◆ カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える 画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- ◆FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあ とで撮影または保存したときは、画質が劣化する ことがあります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、ご注意ください。

- 次の場合、FOMA端末が温かくなり、カメラを終 了することがありますが、異常ではありません。
 - 静止画を連続撮影する
 - ■動画を長時間撮影する
 - ■長時間カメラを起動する
 - しばらくたってからカメラをご利用ください。
- ●フォーカス設定を切り替えたとき、カメラのレンズ が動作する音が聞こえますが、異常ではありません。
- 撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画撮影時は手ぶれ補正撮影機能を使ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップ などがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、FOMA端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- ●室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、すじ状の濃淡が発生したりするときがあります。室内の照明条件や明るさを変更したり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整したりすることにより、画面のちらつきや濃淡を軽減できるときがあります。
- 撮影した静止画は、DCF 1.0準拠(ExifVer.2.3、 JPEG準拠)の形式で保存されます。
 - ・「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)で主として、デジタルカメラなどの画 像ファイルなどを、関連機器間で便宜に利用し あえる環境を整えることを目的に標準化され た規格「Design rule for Camera File system」の 略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全 な互換性を保証するものではありません。

 「Exif」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA) にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加 できる静止画用のファイルフォーマットです。

著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく 迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条 例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることが あります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどにご 配慮ください。

■カメラを使用中の動作について

- 各カメラモード起動中は撮影ランプが点滅しま す。
- ●各カメラモード起動中に約3分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了します。未保存のデータは保存され、読み取り結果は削除されます。ただし、静止画撮影の場合、未保存のデータがあるときはカメラモードは終了しません。

- ●各カメラモード起動中にモバイルライトを計3 分間点灯すると、点灯できなくなります。再度点 灯する場合は、各カメラモードを終了して、もう 一度起動してください。
- ●シャッター音の音量は変更できません。

■カメラの撮影サイズとズーム倍率 縦表示

● 設定できる撮影サイズとズームできる範囲(倍率)は次のとおりです。

挙)は次のこのりです。		
	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画	QVGA:	約1.9倍(7段階)
撮影	240×320	
	VGA: 480×640	約1.9倍(7段階)
		#b 4 E / E CD (HK)
	QHD: 540×960	約1.5倍(5段階)
	2M:	約1.9倍(7段階)
	1200×1600	
	フルHD: 1080×1920	約1.7倍(6段階)
	3 M: 1536×2048	約1.5倍(5段階)
	5 M: 1944×2592	約1.2倍(3段階)
	8 M: 2448×3264*	約1.9倍(7段階)

※ ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自動で変更します。

構表示

● 設定できる撮影サイズとズームできる範囲(倍 率)は次のとおりです。

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画撮影	QVGA: 320×240	約1.9倍(7段階)
1取示2	VGA: 640×480	約1.9倍(7段階)
	QHD: 960×540	約1.5倍(5段階)
	2 M: 1600 × 1200	約1.9倍(7段階)
	フルHD: 1920×1080	約1.7倍(6段階)
	3 M: 2048 × 1536	約1.5倍(5段階)
	5 M: 2592×1944	約1.2倍(3段階)
	8 M: 3264×2448*	約1.9倍(7段階)
動画 撮影	HD: 1280×720	等倍(-)
	QHD: 960×544	約1.5倍(5段階)
	VGA: 640×480	約5.1倍(14段階)
	QVGA: 320×240	約6.4倍(15段階)

※ ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自 動で変更します。

■撮影画面の見かた

静止画撮影画面



動画撮影画面



1 撮影可能枚数/時間表示

- 撮影をしても、撮影可能枚数/時間の表示が 変わらない場合があります。
- 2 フォーカス設定
- 3 ブログモード
 - ブログモード設定のアップロード先設定を [mixiSH]または[Twitter]に設定していると きは、タッチするとアプリケーションを起動 します。

4 TapFlow記動

- TapFlow UI(@PP.40)を表示します。
- 5 ISO感度

6 サムネイル

- 自動保存設定が[ON]のときに撮影すると表示されます。タッチすると、撮影した静止画/動画を表示することができます。
- 7 ホワイトバランス
- 8 撮影サイズ
- 9 保存設定 10 シーン設定
- 11 画質
- 12 カメラモード
- 13 手ぶれ補正
- セルフタイマー
- 15 シャッター
- IIG モバイルライト

 モバイルライトのON/OFFを切り替えます。

17 自動保存設定

アイコン表示領域をタッチすると、表示範囲を切り替えられます。

カメラ

静止画を撮影します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [カメラ]

- 位置情報についての確認画面が表示された 場合は内容を確認し、[同意する]/[同意しない]を選択してください。
- 明るさの調整:上下にスライド
- ズーム: 左右にスライド
- フォーカスロック:被写体をタッチ
 - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。
- All Menuの表示: 国
 - カメラ切り替え: カメラモードを切り替えます。

- ブログモード設定: ブログモードについて 設定します。
- ■個人検出:個人検出について設定します。
- ■セルフタイマー:セルフタイマーの利用について設定します。
- ■撮影サイズ:撮影サイズを設定します。
- ■フォーカス設定:フォーカスの種類を設定します。
- シャッター設定: シャッターについて設定 します。
- ■ISO感度:ISO感度を設定します。
- ■各種設定:撮影時の各種設定を行います。
- ■ピクチャー:ピクチャーを起動します。
- ■ダイナミックレンジ補正:ダイナミックレンジ補正を利用するか設定します。
- ■保存設定:保存方法について設定します。
- ■シーン設定:撮影モードを設定します。
- モバイルライト: モバイルライトの利用に ついて設定します。
- ■ヘルプ:ヘルプを表示します。
- ■使用履歴リセット: TapFlow UIの履歴をリセットします。

9 [🖭]

- シャッター音が鳴ります。
- 保存設定の自動保存設定が[ON]のときは、 操作完了となります。

3 [保存]

ビデオカメラ

動画を撮影します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ビデオカメラ]

- 明るさの調整:上下にスライド
- ズーム:左右にスライド
- All Menuの表示: (国)
 - カメラ切り替え: カメラモードを切り替えます。
 - ■セルフタイマー:セルフタイマーの利用に ついて設定します。
 - 撮影サイズ設定: 撮影サイズを設定します。
 - ■フォーカス設定:フォーカスの種類を設定 します。
 - 各種設定:撮影時の各種設定を行います。
 - ■ピクチャー:ピクチャーを起動します。
 - <u>自動保存設定</u>:自動保存設定については **愛**P.97
 - シーン設定:撮影モードを設定します。
 - モバイルライト: モバイルライトの利用に ついて設定します。
 - ヘルプ:ヘルプを表示します。
 - 使用履歴リセット: TapFlow UIの履歴をリセットします。
- **9** [[]]
 - 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。
- 3 撮影を止めるときは[□]
 - 撮影停止音が鳴り、撮影が停止されます。
 - 自動保存設定が[ON]のときは、操作完了と なります。
- 【 [保存]

- 撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、残時間があっても撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影残時間表示は、microSDカードの空き容量 や電池残量によって変わります。

自動保存設定

撮影した静止画や動画を自動的に保存するかどう かを設定します。

- 1 静止画撮影画面で □ ▶ [保存設定]▶ [自動保存設定]
 - ビデオカメラのとき:動画撮影画面で [三]「白動保存設定」
- 9 設定を選ぶ

読取カメラ

バーコードリーダー

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ると、読み取った文字の内容に応じて、さまざまな操作を行うことができます。

JANコードとは

- ●幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。
- 次のJANコードを読み取ると[4942857119022] と表示されます。



● JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元コード の1つです。
- 次のQRコードを読み取ると[株式会社NTTドコ モ]と表示されます。



- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶ [切替] ▶ [バーコード]
 - 明るさの調整:上下にスライド
- 🤈 バーコードを読み取る

- バーコードリーダー画面が表示されると、読み取りを開始します。ディスプレイの中央に読み取るバーコードを表示させてください。
- バーコードの真正面からカメラまでを約 10cm離して、バーコードやFOMA端末をで きるだけ固定すると認識されやすくなりま す。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み取り結果画面が表示されます。

分割されたデータについて

QRコードには、分割されたデータ(最大16個)を読み取って1つのデータとなるものがあります。分割されたデータを読み取ったときはメッセージが表示されます。[はい]を選ぶと次のQRコードの読み取り画面に進みます。次のQRコードをディスプレイの中央に表示させると、自動的に次のQRコードを読み取ります。操作を繰り返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結果が表示されます。

🧣 読み取り結果を利用する

- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- ●傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては読み取れないときが あります。

名刺リーダー

カメラを使って名刺(日本語、英語)から名前や電話 番号などの情報を読み取り、電話帳に登録できま す。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶[切替] ▶ [名刺]
 - 明るさの調整:上下にスライド
- 2 ディスプレイの中央に名刺を表示▶[読取]
 - シャッター音が鳴ります。
 - 名刺全体がディスプレイに表示されている 枠に納まるようにFOMA端末を固定してく ださい。名刺以外のもの、特に文字を含むも のがディスプレイ内に入らないようにして ください。
 - 名刺からカメラまでの距離は約10cm離して ください。
 - 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横 向きどちらでも読み取ることができますが、 斜めにはしないでください。
- 🧣 [認識]
- ▲ [登録]
 - 撮影した名刺画像が自動的に保存されます。
- **5** 登録するアカウントを選ぶ
- 6 画像の登録範囲を指定 ▶ [保存]
 - 指定した範囲の画像が、電話帳に画像として 登録されます。
- 7 電話帳に登録
 - 電話帳編集画面には、読み取った項目が入力 されています。

名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

カメラを使って漢字や英単語を読み取り、読みかた や意味をディスプレイに表示します。読み取った文字を辞書で検索することもできます。

- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペで表示される読みか たや意味は「明鏡国語辞典MX」©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009「ジーニアス英和辞典 MX」©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009をもとに表示しています。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶ [切替] ▶ [瞬漢/瞬英]
- ? ディスプレイのルーペ枠内に読み取る 文字を表示
 - 読み取り結果と読みかたや意味が吹き出しで表示されます。
 - 読みかたや意味は2個まで表示されます。3個以上ある場合は「圏」が表示されます。
 - 読み取った文字を辞書で検索:読み取り結果表示中に「選択」 ト「辞書」 辞書で検索する
- 読み取り結果は保存されません。
- 傷、汚れ、光の反射、文字サイズなどによっては 読み取れないときがあります。

テキストリーダー

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取り、メールやメモ帳を作成できます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶ [切替] ▶ [テキスト]
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- 2 ディスプレイに読み取る文字を表示▶ [撮影]
 - シャッター音が鳴ります。
- **3** [▲] / [▼] で読み取る行にカーソル を合わせる ▶ [読取]
 - 縦書きの文字を認識した場合: [◀] / [▶]
 - カーソルを合わせている行に水色の枠が表示されます。
- 4 [決定]
 - 読み取りモードの変更: トモードを選ぶ
- 読み取り結果を利用する
 - メモ帳に登録: 「メモ帳登録] ▶ 「登録]
 - 電話番号やURL、メールアドレスを読み取ったときは読み取り結果をタッチすると利用できます。
 - メニューの表示:
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正しく読み取れないときがあります。

お店情報リーダー

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、電話帳に登録できます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶[切替] ▶ [お店情報]
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- 2 ディスプレイの中央に情報を表示▶ 「読取」
 - シャッター音が鳴ります。
 - 読み取りたい情報がディスプレイに納まるようにFOMA端末を固定してください。ただし、ディスプレイに表示される文字が小さくなる場合は、電話番号や住所などを表示して読み取れる大きさにしてください。
 - 読み取りたい情報からカメラまでの距離は 約10cm離してください。
- ፟ 【認識】
- [登録]
- 撮影した画像が自動的に保存されます。
- 5 登録するアカウントを選ぶ
- **⋒** 画像の登録範囲を指定 ▶ [保存]
 - 指定した範囲の画像が、電話帳に画像として 登録されます。
- 】 電話帳に登録
 - 電話帳編集画面には、読み取った項目が入力 されています。
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れない ものや、正しく認識されないものがあります。

ギャラリー

静止画や動画を表示できます。

表示できる静止画のファイル形式は次のとおりです。

JPEG(.jpeg、.jpg)、PNG(.png)、GIF(.gif)、
AnimeGIF(.gif)、BMP(.bmp)

●表示できる動画のファイル形式は次のとおりです。 MP4(.3gp,.3g2,.3gpp,.3gpp2,.m4v)、WMV (.wmv)、WEBM,3GPP、PIFF、H.263、H.264

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ギャラリー]

7 データを選ぶ

- カメラの起動:アルバム一覧画面で[6]]
- 一覧表示/日付別表示の切替:データ一覧画面で[無ご]
- スライドショー開始:画像表示画面で[スライドショー]
- メニューの表示:画像表示画面で[メニュー]データの送信や削除、編集などができます。
- データを再生できるプレーヤーが複数存在 する場合、プレーヤー選択画面が表示される ことがあります。プレーヤーを選択すると再 生します。

ピクチャー

画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに 振り分けて整理し、利用することができます。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ピクチャー]

 画面上部のカテゴリ区分を選択すると、選択 したカテゴリ区分ごとに振り分けられて表 示されます。

7 カテゴリ/データを選ぶ

- フォルダ別表示/一覧表示の切替:ピクチャー画面で[すべて] ▶ [♥♥]/[■♥]
- スライドショー開始:データー覧画面で[❷]
- ●ファイルが表示されない場合は、ピクチャーの データベースファイルを削除することで正常 に動作する可能性があります。microSDカード を挿入したFOMA端末とパソコンをPC用 microUSBケーブル(試供品)で接続して、 microSDカードの

¥PRIVATE¥SHARP¥PM¥DATABASEフォルダを削除してから使用してください。データベースファイルを削除した場合、作成された人物などの情報も削除されます。十分にご確認の上、操作してください。

以前に作成したピクチャーのデータベースファイルがある場合、データベースファイルを変換する旨の確認画面が表示されます。データベースファイルを変換すると、SH-13Cで作成したデータベースファイルは削除されます。

データの振り分け

画像や動画を作成したカテゴリごとに整理できます。

■人物ごとに振り分け

- **1** ピクチャー画面で[人物]
- **2** [新規作成] ▶ カテゴリにするデータ を選択
- 引切り取り部分を選ぶ ▶ [決定]
 - オレンジ色の枠線をスライドすると、枠を拡大/縮小できます。

【 [人物名を入力する] ▶ 人物名を入力▶ [OK]

- [電話帳から名前を設定する]を選択すると、 電話帳から選択して人物名を入力できます。
- 5 分類するデータをロングタッチ♪ データをタッチしたままカテゴリまで スライド
- ⑥ [人物登録を終了する]
- ■イベントごとに振り分け
- 1 ピクチャー画面で[イベント]
- 2 ▶ [イベント新規作成] ▶ カテゴ リにするデータを選択
- 【イベント名を入力する】 イベント 名を入力 ▶ [OK]
 - [日付を入力する]を選択すると、日付をイベント名に入力できます。
- ↓ 分類するデータをロングタッチ ▶
 データをタッチしたままカテゴリまで
 スライド
- **5** [イベント登録の設定を終了する]
- ■場所ごとに振り分け

位置情報の付加されているデータは、自動的に地図 上に振り分けられます。

- 1 ピクチャー画面で[地図]
- 🤈 🔳 ▶ [場所未設定一覧]

- 4 分類するデータをロングタッチト データをタッチしたまま登録する位置 までスライドト [OK]
- 5 [場所の設定を終了する]

ミュージックプレーヤー

microSDカードに保存された音楽データやプレイ リストを再生します。また、メールやブラウザなど を利用しながらバックグラウンドで音楽を再生す ることができます。

● 再生できる音楽データのファイル形式は次のと ありです。 AAC LC/LTP(.3gp,.mp4,.m4a,.isma)、 HE-AACv1(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+)、AMR-NB(.3gp)、AMR-WB(.3gp)、MP3 (.mp3)、MIDI(.mid,.imy,.rtttl,.rtx,.ota)、Ogg Vorbis(.ogg)、PCM/WAVE(.wav)、WMA (.wma..pva)

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ミュージックプレーヤー]

画面下部のカテゴリを選択すると、選択した カテゴリのデータが表示されます。

アイコン	表示されるデータ
F	全曲一覧を表示
Q	アルバム別に曲を表示
8	アーティスト別に曲を表示
编	ジャンル別に曲を表示
@	プレイリストを表示

7 データを選ぶ

- 再生音量調節: 1/ 1
- 着信音に設定:音楽データをロングタッチ「着信音に設定する]
- ■ミュージック再生画面の見かた



- アルバム名/曲名/アーティスト名/ジャンル
- 2 ジャケット画像
- 3 再生時間/総再生時間
- 4シークバー
- 5 音量バー
- ミュージック再生画面の主なタッチパネル操作
- 表示されるキーで次の操作ができます。

[N]*/[N]	前/次のデータを再生
[D]/[00]	再生/一時停止
[88]	ミュージック一覧画面の表示
[餘]	リピート
[三]	シャッフル

※ 再生経過時間が約1秒以上のときは頭出しに なります。 ●次のタッチ操作ができます。

表示切替	上下にすばやくスライド
再生位置変更	シークバーをタッチ

■プレイリストの作成

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ミュージックプレーヤー]
- 9 [彎] ▶ [新規プレイリスト]
- プレイリスト名を入力 ▶ [はい]
- ◢ 作成したプレイリストを選ぶ
- 「追加」▶音楽データを選ぶ▶[適用]

ファイル管理

コンテンツマネージャー

microSDカードに保存されたデータを管理し、種類ごとに分類して表示します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [コンテンツマ ネージャー]

- 画面下部のカテゴリを選択すると、選択した カテゴリのデータが表示されます。対応する アプリケーションがインストールされてい る場合、データを選択すると表示することが できます。
- 対応するアプリケーションが複数存在する場合、アプリケーション選択画面が表示されることがあります。アプリケーションを選択すると表示します。

カテゴリ	表示されるデータ
Photo	FOMA端末で撮影した静止画や ダウンロードした画像
Movie	FOMA端末で撮影した動画やダ ウンロードした動画
Music	FOMA端末で録音したデータや メロディ、WMAファイル
TV/ SD-Video	レコーダー連携のデータ
Doc.	Office系データ(.doc、.xls、.ppt、 .docx、.xlsx、.pptx、.csv)、PDFデー タ、Textファイル
Others	その他のデータ

データの検索

コンテンツマネージャー画面で[□]検索条件を選ぶ


赤外線通信

赤外線通信の利用

赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、 データを送受信することができます。

- 電話帳、プロフィール、メモ帳、ブックマーク、カメラで撮影したデータ、ギャラリーのデータ、ボイスレコーダーで録音したデータなどを送受信できます。
- FOMA端末の赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格 に準拠しています。ただし、相手側の機器が IrMC™ 1.1規格に準拠していても、データの種類 によっては送受信できない場合があります。
- FOMA端末の赤外線送受信機能はIrSimple™規格 に対応しています。
- 電波OFFモード中は赤外線通信できません。
- ●全件データの送受信には、ロックNo.と認証コードの入力が必要になります。認証コードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

■赤外線通信のご利用にあたって



- ●図のように受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線 ポートを向き合わせたままにして、動かさないで ください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤 外線装置の近くでは、これらの影響によって正常 に通信できないことがあります。
- 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。

赤外線送受信

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送受信の場合は、microSD カードが挿入されていなくても利用できること があります。
- メモ帳やブックマークなどを送信する場合は、それぞれの機能(メニュー)から操作してください。
- 1 ホーム画面で[②] ▶ [赤外線送受信]
- 🤰 項目を選ぶ
 - 受信: 1件受信します。

- 全件受信:全件受信します。
 - ・送信側で入力した認証コードと一致する と、受信が開始されます。
- ■送信:データを選んで送信します。
 - ・受信側のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- 受信操作と同時に、送信側のFOMA端末を送信状態にします。
- 受信操作が終わると、受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。
- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 了します。
- IrSS™通信は、片方向通信のため、受信側からの 応答を確認せずに送信します。このため、受信 側が受け取れないときでも送信側は正常に終 了します。


i C通信

i C通信の利用

i C通信機能を搭載した他のFOMA端末と、データを送受信することができます。

- あらかじめ、おサイフケータイの初期設定をして おいてください(☞P.117)。
- 次の場合は i C通信ができません。
 - ■電波OFFモード中
 - おサイフケータイ ロック設定中
- ●次の場合はi C通信によるデータの送信ができないことがあります。
 - ■通話中 充電中 イヤホン接続中
 - ■USB接続中
- これ以外の送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信(1967 P.104)と同様です。

■ i C通信のご利用にあたって



- ●図のように受信側と送信側のFOMA端末の マークを重ね合わせてご利用ください。
- ・データの送受信が終わるまでは、FOMA端末を動 かさないでください。

 相手のFOMA端末によっては、データを送受信し にくいことやFOMA端末を近づけた際にディスプ レイの表示が消えてしまうことがあります。その ときは、2マークどうしの間隔を近づけたり遠 ざけたりするか、上下左右にずらしてください。

i C通信送受信

全件データの送受信には、認証コードの入力が必要になります。認証コードは、i C通信のための専用バスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。また、全件データの送信には、ロックNoの入力が必要になります。

 あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送信の場合は、microSDカー ドが挿入されていなくても利用できることがあ ります。

■データを送信

例:電話帳のとき

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳]
- 2 電話帳をロングタッチ ▶ [I C送信]▶ [はい]
- **3** 相手のFOMA端末と

 √
 マークを重ね合わせる
- 4 [OK]
- ■データを受信
- 1 相手のFOMA端末と分マークを重ね合わせる
- 2 [OK]

106 ファイル管理

3 ステータスバーをタッチ ▶ 受信した データを選ぶ

Bluetooth機能

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ■電波OFFモード中はBluetooth機能を利用できません。

■対応バージョンと対応プロファイル

■対応バージョン

Bluetooth標準規格 Ver.3.0+EDR※ 1

■対応プロファイル^{※2}(対応サービス)

HSP:Headset Profile (ヘッドセットプロファイル) *3

HFP:Hands Free Profile(ハンズフリープロファイル)※4

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile (アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)※5

AVRCP: Audio / Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) ** 5

HID: Human Interface Device Profile (ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル) ** 6 OPP: Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル) ** 7

SPP: Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)*8

PBAP: Phone Book Access Profile (フォンブックアクセスプロファイル)*9

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認起を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごと に標準化したものです。
- ※3 FOMA端末に市販のBluetooth対応ヘッド セットをBluetooth接続すると、ワイヤレスで 通話できます。
- ※4 FOMA端末にカーナビなど市販のBluetooth 対応ハンズフリー機器をBluetooth接続する と、カーナビなどを利用してハンズフリー通 話できます。
- ※5 FOMA端末にワイヤレスイヤホンセット 02 (別売)や市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽を再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、データの種類によっては対応する機器が制限されます。
- ※6 FOMA端末に市販のBluetooth対応キーボードをBluetooth接続すると、キーボードから文字入力できます。
- ※7 FOMA端末にBluetooth機器をファイル転送 サービスで接続すると、Bluetooth機器との間 でデータの送受信を行うことができます。
- ※8 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器間を相互接続することができます。
- ※9 Bluetooth機器にFOMA端末の電話帳データを転送することができます。電話帳データの内容によっては、相手のBluetooth機器で正しく表示されない場合があります。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。
- ワイヤレスイヤホンセット 02を接続するときは、FOMA端末から接続してください。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意く ださい。
 - FOMA端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んて設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご 3承ください。
 - ■電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときは、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定チャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
 - ■放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - ■電車内 航空機内 病院内
 - ■自動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

Wi-Fi対応機器との電波干渉について

● Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、無線LANの電源を切るか、FOMA端末や接続相手のBluetooth機器を無線LANから約10m以上離してください。

Bluetooth設定

- あらかじめBluetooth機能を有効にしてください (を)P.76)。
- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパス キーの入力が必要な場合があります。登録を始め る前にお好きな1~16桁の数字を決めておき、 FOMA端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を 入力してください。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Bluetooth設定]

🤈 項目を選ぶ

- Bluetooth: Bluetooth機能を有効にします。
- ■端末名:FOMA端末の名称を変更します。
- 検出可能:他のBluetooth機器からの検索要求を受けるかどうか設定します。
- Bluetooth詳細設定: Bluetooth機能について 設定します。
- ■デバイスのスキャン:FOMA端末周辺にある Bluetooth機器を検索し、接続相手として FOMA端末に登録できます。
 - ・あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。
- 複数のBluetooth機器と同時に接続できます。ただし、ハンズフリー(ヘッドセット)とオーディオが接続している場合、ハンズフリー通話中はオーディオの音声は流れません。
- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。

[Bluetooth] について

- Bluetooth機能を有効にすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態になります。他のBluetooth機器から検索できるようにするには、あらかじめ検出可能を有効にしてください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。

[検出可能]について

有効にしてから一定時間経過すると、自動的に 無効になります。

[デバイスのスキャン]について

- 相手Bluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用 になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みく ださい(ご覧になる取扱説明書によっては、「ス キャン」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機 器登録」の代わりに「ベアリング」と表記されて います)。
- Bluetooth機器からの登録要求や未登録 のBluetooth機器からの接続要求を受け た場合
- 1 Bluetooth機器からの登録要求/接続 要求
- 🤈 [ペア設定する]
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーの入力をする場合もあります。

Bluetooth通信送受信

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送信の場合は、microSDカー ドが挿入されていなくても利用できることがあ ります。
- ■データを送信

例: 静止画のとき

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [コンテンツマ ネージャー]
- **2** 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶ [Bluetooth]
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 🧣 接続するBluetooth機器を選ぶ

■データを受信

- 送信側のBluetooth機器からデータ送信
- 2 ステータスバーをタッチ ▶ 受信する データを選ぶ ▶ [承諾]
- 3 ステータスバーをタッチ ▶ 受信した データを選ぶ
- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 ろします。

外部機器接続

FOMA端末とパソコンの接続方法

- PC用microUSBケーブル(試供品)の FOMA端末側コネクタをFOMA端末の 外部接続端子に水平に差し込む(■)
- 2 PC用microUSBケーブルのパソコン 側コネクタをパソコンのUSBコネク タに水平に差し込む(2)
 - USB接続モードの設定については**愛**P.80



- 外部接続端子 カバーを開ける
- USBケーブルは「PC用microUSBケーブル」をご 利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコ ネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合 があります。
- パソコンとデータのやりとりをしているときは、PC用microUSBケーブルを取り外さないでください。データが壊れることがあります。
- 接続可能なOSは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7(いずれも日本語版)です。

microSDリーダーライター

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。
- FOMA端末をPC用microUSBケーブルでパソコンに接続する
- 2 ステータスバーをタッチ ▶ [USB接続]
- **③** [USBストレージをONにする] ▶
 [OK]
- MicroSDリーダーライターとして利用する
- 利用が終わったら、パソコンでハード ウェアの安全な取り外しを行う
- 🔓 [USBストレージをOFFにする]
- FOMA端末からPC用microUSBケーブルを取り外す
- microSDリーダーライターとして利用中は、電 波OFFモードが有効になります。
- microSDリーダーライターとして利用中は、他のアプリケーションからmicroSDカードを利用できません。また、他のアプリケーションからmicroSDカードを利用中は、microSDリーダーライターとして利用できない場合があります。

データ転送

音楽データ、動画データ、静止画データをパソコン からmicroSDカードに転送します。

- 著作権のあるデータは、パソコンからの転送時に 使用したFOMA端末以外では再生できません。ま た、データによっては著作権により再生できない ものがあります。
- 事作権のないデータでも、SH-13C以外で保存したデータは再生できません。
- ¶ パソコンのWindows Media Player 11/12を起動する
- POMA端末をPC用microUSBケーブルでパソコンに接続する
- 3 USB接続モード(☞P.80)を[MTP モード]に設定し、MTPアプリケー ションを起動する
- Windows Media Player 11/12の同期リストに保存するデータを登録し、 同期を行う
- **転送が終わったら、MTPアプリケー**ションを終了する
- 「FOMA端末からPC用microUSBケーブルを取り外す
- MTPアプリケーションを起動中は、電波OFF モードが有効になります。
- 64文字目(拡張子を含む)まで同じ名前のデータを転送したときは、データが上書きされます。

 著作権のあるデータのライセンス情報は、 microSDカードに保存されます。microSDカードの取り外し、ライセンス情報データの削除、 オールリセットなどを行うと、転送したデータ が再生できなくなります。

ブルーレイディスクレコー ダー連携

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を microSDカードに転送して再生できます。

- ●ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末を PC用microUSBケーブル(試供品)で接続し、動画 を転送します。ブルーレイディスクレコーダーに 接続し、USB接続モード(☞P80)を[カードリー ダーモード]に設定してください。接続方法は、 FOMA端末とパソコンなどを接続する方法と同様です(☞P.110)。動画を転送する操作方法はブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお読みください。
- 対応機種については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末 を、PC用microUSBケーブルを使って接続する ときは、ホーム画面を表示させておいてください。

ホームネットワーク設定

Wi-Fi通信を利用して、FOMA端末またはmicroSD カードの静止画データや音楽データを、ホームネットワーク対応のテレビなどで視聴することができます。

● コンテンツマネージャーで管理されている次の データを公開できます。

データの種別	ファイル形式
静止画データ※1	JPEG
動画データ	MP4、3GP(映像コーデック: H.264、音声コーデック:aac)
音楽データ※2	MP3、LPCM(44.1kHz/2ch)、 WAV(44.1kHz/2ch)

- ※1 画像サイズが「4096×4096」より大きい静止面データは、表示できません。
- ※2 WAVファイルはデータ形式がLPCMの場合のみ再生できます。また、LPCMはFOMA端末には表示されません。
- ・それぞれ1000件を超えるデータは公開できない場合があります。
- ◆公開するデータは、あらかじめmicroSDカードの 次のフォルダに格納してください。

データの種別	フォルダ階層
静止画データ	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥PICTURE
動画データ	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MOVIE
音楽データ	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MUSIC,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥SOUND

- ホームネットワークサーバーを利用するにはあらかじめWi-Fi接続が設定されている必要があります。Wi-FiについてはでP.43
- 本FOMA端末が接続可能なテレビの機種については、http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/dlna/sh-13c.htmlをご覧ください。
- ホームネットワーク対応のテレビからFOMA端末に接続する操作方法は、ホームネットワーク対応のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANアクセスポイントやご使用の環境により、正常に接続できない場合や、使用中に接続が解除される場合があります。その場合は、一度ホームネットワークサーバーを無効にし、再度ホームネットワークサーバーを有効にしてください。
- ●正常に接続できない場合は、次のことを確認して ください。
 - アクセスポイントの設定
 - Wi-Fi接続の状態
 - ■接続するホームネットワーク対応機器のネットワークの設定
 - ■ホームネットワーク対応機器のセキュリティ ソフト/ファイアウォールの設定
 - FOMA端末のホームネットワーク設定
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [ホームネットワー ク設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■ホームネットワークサーバー:ホームネットワークサーバーを有効にします。
- 公開ネットワーク: Wi-Fi接続で設定したアク セスポイントから利用するネットワークを 設定します。

■サーバー名:ホームネットワーク対応のテレビで表示するホームネットワークサーバー名を登録します。

アプリケーション

GPS/ナビ

GPS機能の利用

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信してFOMA 端末の位置情報を取得する機能です。現在地を測 位するためには、位置情報サービス([無線ネット ワークを使用]もしくは[GPS機能を使用])を有 効にする必要があります(1878-1980)。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量 用GPSとしての使用はできません。これらの目的 で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端 末の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切 れを含む)によって測位結果の確認や通信などの 機会を逸したりしたために生じた損害などの純 粋経済損害につきましては、当社は一切その責任 を負いかねますので、あらかじめご了承くださ い。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、 米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態が コントロール(精度の劣化や電波の停止など)される場合があります。また、同じ場所・環境で測位 した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では、電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - ■建物の中や直下

- ■地下やトンネル、地中、水中
- 高圧線の近く
- 自動車や雷車などの室内
- ■大雨や雪などの悪天候
- かばんや箱の中
- FOMA端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- FOMA端末のカメラ・受話口や近接センサー周辺を手で覆い隠すように持っている場合
- ●海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の 法制度等により、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合が あります。
- 現在地を測位する際に、自動的に衛星の運行情報 などのアシストデータを取得し、パケット通信料 がかかる場合があります。
- 位置情報から地図を表示した場合などは、パケット通信料がかかります。

マップ

Googleマップを利用します。Googleマップを利用すると、現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります (127P.80)。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [マップ]
- ■現在地測位
- 1 マップ画面で[◈]

■ストリートビュー

- 1 マップ画面でストリートビューを表示 させたい部分をロングタッチ
- ⑦ 吹き出しをタッチ ▶ [4]
 - 表示する方角の変更:画面をタッチしたまま スライド
 - 表示する場所の移動: [4]をタッチしたまま 移動先までスライド
 - コンパスモード: □ [コンパスモード]
- ストリートビューは対応していない地域もあります。非対応の場合、[「(グレー)]が表示されます。
- コンパスモードを利用すると、FOMA端末の地磁気コンパスとストリートビューで表示される方角が連動します。

■場所の検索

- 1 マップ画面で 🖃 ▶ [検索]
- 7 検索する場所を入力
 - 住所、地名、施設名などを入力して検索できます。
- 3 [実行]/[Q]
 - 検索結果が地図上にマーカーで表示されます。
 - 検索結果が複数ある場合は、[1]をタッチすると検索結果が一覧表示されます。
- 4 マーカーをタッチ ▶ 吹き出しをタッチ

ナビ

Googleマップ ナビを利用します。Googleマップ ナビを利用すると、現在地から目的地までのルートを検索することができます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります (★プP.80)。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ナビ]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■目的地を音声入力:目的地を音声入力して検索します。
 - ■目的地を入力:目的地を文字入力して検索します。
 - 連絡先:電話帳に登録されている住所を検索 します。
 - スター付きの場所:マップでスターを付けた 場所を検索します。

地図アプリ

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのナビゲーションなどができるドコモ地図ナビサービスのアプリケーションです。

- ●現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります (★プP.80)。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [地図アプリ]

115

方位計

地図や方位計を表示して、自分がいる場所やFOMA 端末が向いている方位を確認できます。

- FOMA端末の向きを方位計で表す方位計モード と、FOMA端末の向きを地図上の方位アイコンで 示す地図モードの2種類があります。
- 地図を表示するには、データ接続可能な状態にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- 現在地を測位するには、あらかじめ位置情報サービス([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS 機能を使用])を有効にしておいてください(27P.80)。

¶ ホーム画面で[⑤] ▶ [方位計]

■方位計画面の見かた

方位計モード



- 1 方位
- 2 方位計
 - FOMA端末の向きに合わせて針が回転します。
 - FOMA端末の傾きに合わせて、平面表示と鳥 瞰表示が切り替わります。


3 地図ウィンドウ

地図の見かたは、地図モード画面と同様です。タッチすると地図モードに切り替わります。

4 角度

● 北方向からFOMA端末の前方までの角度を表示します。

地図モード



1 地図

- 2 現在地吹き出し
 - ◆人アイコンを表示している場所の住所か道路 名を表示します。
- 3 方位計ウィンドウ
 - 方位計の見かたは、方位計モード画面と同様です。
 - タッチすると方位計モードに切り替わります。
- 4 人アイコン
 - 現在位置に表示されます。
- 5 方位アイコン
 - 地図 トのFOMA端末の向きを表示します。

おサイフケータイ

あサイフケータイは、ICカードが搭載されてあり、お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーボン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーボン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策として、あサイフケータイの機能をロックすることができるので、安心してご利用いただけます。

あサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』またはドコモマーケットをご覧ください。

- ※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。
- ●FOMA端末の故障により、ICカード内データ (電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、ホサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをで利用ください。
- ◆故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 I C カード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。

FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

おサイフケータイの利用

● あサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、あサイフケータイ対応サイトより、あサイフケータイ対応アプリケーションをダウンロードし、設定を行ってください。なあ、サービスによってはあサイフケータイ対応アプリケーションのダウンロードが不要なものもあります。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [おサイフケータイ]

 初期設定が完了していない場合は、初期設定 画面が表示されます。


2 サービスを選ぶ

- 次の場合は、おサイフケータイを利用できません。ただし、読み取り機にFOMA端末をかざしてのお支払いは利用できます。
 - ■電波OFFモード中
 - 充電中、またはPC用microUSBケーブル (試供品) 接続中、またはイヤホン接続中で、ドコモminiUIMカードが挿入されていない場合/一度も電波を受信していない場合

読み取り機にかざす

FOMA端末の
②マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したり、トルカを取得したりすることなどができます。

- ●読み取り機にかざすときは、次のことに注意して ください。なお、 つマークはFOMA端末の中心部 ではなくカメラ付近にあるため、かざす位置に注 意してください。
 - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
 - 2マークと読み取り機を平行にかざす
 - **②**マークはできるだけ読み取り機の中心位 置にゆっくりかざす
 - ■読み取り機に認識されないときは、2マークを前後左右にずらしてかざす
 - 2マーク面に金属物などを付けない
- 読み取り機にFOMA端末の/シマークをかざす



🤈 読み取ったことを確認する

おサイフケータイ ロック設定

おサイフケータイの機能をロックします。

- ■ロックを解除する場合も同様の操作を行います。
- 2 ロックNo.を入力 ▶ [OK] ▶ [次へ]

トルカ

トルカとは、FOMA端末に取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーボン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アプリに保存され、「トルカ」アプリを利用して表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(sp モード編)』またはドコモマーケットをご覧ください。

1 ホーム画面で[②] ▶ [トルカ]

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット 通信料がかかる場合があります。
- iモード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- P(情報サービス提供者)の設定によっては、以下の機能がご利用になれない場合があります。
 - ■読み取り機からの取得
 - ■更新
 - ■メールを利用しての送信
 - microSDカードへの移動、コピー
 - 地図表示
- Pの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでもトルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- おサイフケータイロック設定中は、読み取り機 からトルカを取得できません。
- ●重複チェックを「ON」に設定した場合、同じトルカを重複して取得することができません。同じトルカを重複して取得したいときは、「OFF」に設定してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。

- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピーされます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない 状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

カレンダー

カレンダーを利用して予定の管理ができます。また、Googleアカウントなどのアカウントを登録することでカレンダーを同期することもできます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(16万P.45)。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [カレンダー]
- 7 予定を登録する日を選ぶ
- 🧣 予定を登録する時間を選ぶ
- ▲ 各項目を設定 ▶ [完了]
 - タイトル: タイトルを入力します。
 - ■開始:開始日時を設定します。
 - ■終了:終了日時を設定します。
 - タイムゾーン:タイムゾーンを設定します。
 - ■終日:終日設定を切り替えます。
 - ■場所:場所を入力します。
 - ■内容:詳細を入力します。
 - **カレンダー**:カレンダーシートを設定します。
 - ゲスト: 招待する相手のメールアドレスを入力します。

- 繰り返し:繰り返しを設定します。
- 通知: 開始日時のどのくらい前に通知するか を設定します。

時計

世界時計

世界各地の都市の時刻を表示できます。

- ●世界時計は10件まで表示できます。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [世界時計]
- 🤈 [追加する] ▶ 都市を選択
- サマータイムの時刻を表示している都市には、 [☀]が表示されます。

アラーム

指定した時刻・曜日に、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- アラームは10件まで登録できます。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [アラーム]
 - アラーム音量の設定: □ ▶ [設定] ▶ [アラーム音量]
- 🤰 登録先を選ぶ
- 🔏 各項目を設定
 - 名称: 名称を入力します。
 - <mark>アラーム設定</mark>: アラームの有効/無効を設定 します。
 - 時刻: アラーム鳴動時刻を設定します。
 - ■鳴動時間:鳴動時間を設定します。

- ■繰り返し:繰り返しを設定します。
- アラーム音: アラーム音を設定します。
- スヌーズ設定: スヌーズの有効/無効を設定します。
- スヌーズ間隔: スヌーズの間隔を設定します。
- スヌーズ回数: スヌーズの回数を設定します。
- バイブレータ設定: バイブレータの有効/無効を設定します。
- アラーム設定時刻に電源が入っていない場合は、アラームは動作しません。
- 通話中は、設定時刻になってもアラームが動作しません。通話を終了し、通話前の画面やホーム画面に戻ると、アラームが動作します。
- アラーム鳴動中に別のアラーム設定時刻となったときは、アラーム鳴動を遅延します。1つ目のアラーム鳴動が停止、またはアラーム鳴動時間を過ぎると、遅延されていたアラーム鳴動が再開されます。

■ アラーム鳴動画面の主なタッチパネル操作

次のタッチ操作ができます。

アラーム終了	[6]をタッチしたまま画面上の矢印に沿って右側にスライド
アラーム停止(ス ヌーズは動作)	[۞]をタッチしたまま画 面上の矢印に沿って左側 にスライド

ストップウォッチ

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [ストップウォッチ]
- 2 [スタート]
 - ラップタイム、スプリットタイムの記録: 「ラップ」

3 [ストップ]

- 計測した時間、履歴のリセット: [リセット]
- ラップタイム、スプリットタイムの履歴を99件まで記憶できます。99件を超えたときは、古い履歴から順に削除されます。
- 時計を終了した場合は、計測した時間、履歴は リセットされます。

タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音やバイ ブレータでお知らせします。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [タイマー]
- 2 設定時間をタッチ▶時間を入力▶[OK]
 - [10秒] / [1分] / [5分] / [10分]をタッチすると、設定時間に10秒 / 1分 / 5分 / 10分がプラスされます。
 - 設定時間を00分00秒に戻す:[リセット]
- 3 [スタート]
 - カウントダウンの取り消し:[リセット]
- Д [ストップ]

メモ帳

- よく利用する文章を登録しておき、利用できます。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メモ帳] ▶ [新規作成]
- 7 本文を入力 ▶ [保存]

ボイスレコーダー

- microSDカードの空き容量が300Kバイト未満の ときは、録音できません。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ボイスレコーダー]
 - 録音モードの切替: [モード]
 - ・[メール添付モード] に設定した場合は、メール添付可能な最大サイズを上限とした録音時間が設定されます。[長時間モード] に設定した場合は、1件あたり最大6時間録音できます。

9 [•]

- 録音開始音が鳴り、録音が開始されます。録 音中は着信ランプが点滅します。
- 3 [🗖]
 - 録音停止音が鳴り、録音データが保存されます。
- 録音開始音/停止音は、FOMA端末の設定にか かわらず鳴ります。
- ●録音中に最大録音時間に達したときや、 microSDカードの空き容量が不足したときは、 自動的に録音が停止します。

録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、それまでの録音を自動的に保存し、電話に出ることができます。通話終了後、保存完了通知画面が表示されます。

■録音したデータを再生

- 1 ボイスレコーダー画面で[再生]
 - 録音後に操作した場合は、前回録音したデータが再生されます。
- 🤈 録音したデータを選ぶ
- 再生中に電話がかかってくると、再生が自動的 に一時停止し、電話に出ることができます。通 話終了後、停止した状態で再生画面が表示され ます。

電卓

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電卓]
- **2** 計算する
- 電卓を終了すると、メモリは削除されます。
- バックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

microSDバックアップ

電話帳、メールなどのデータと各種設定情報が、一括してバックアップ/復元されます。

- microSDバックアップ中は電波OFFモードが有効になります。
- FOMA端末のメモリの空き容量が11Mバイト未満のときは、microSDバックアップを利用できません。
- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。

バックアップファイルの保存

- 1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶[microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- **?** [保存] ▶ ロックNo.を入力 ▶ [OK]
- 🧣 保存するデータカテゴリを選択
- 【【開始】▶[はい]
- 5 [完了]
- 電池残量が少ないときは保存できません。

バックアップファイルの読み込み

- 1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- 2 [読み込み] ▶ ロックNo.を入力 ▶ [OK]

🔒 読み込むバックアップファイルを選択

- ▲ [追加登録開始]/[上書登録開始]
 - 確認画面が表示されます。以降は画面の指示 に従って操作してください。
 - 電池残量が少ないときは読み込みできません。

バックアップファイルの設定・管理

- 1 ホーム画面で[⑨] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ] ▶ [設定・管理]
- 7 項目を選ぶ
 - バックアップファイルの整理:保存されているバックアップデータを削除できます。
 - ■電話帳の画像設定:電話帳データをバック アップするとき、画像を含めるか設定できます。
 - 結果画面閲覧: 最新のバックアップファイル の保存/読み込みの結果を表示します。
 - おすすめの自動バックアップ:FOMA端末の メモリの空き容量がなくなったとき、アプリ ケーションの表示順やTapFlow Ulの状態、コ ミュニケーションデータなどを自動的に バックアップするか設定できます。
 - ■電話帳との関連付け: コミュニケーション データと電話帳を関連付けします。

辞書

内蔵されている辞書やサイト上の辞書で、キーワードを入力して調べることができます。

- あ買い上げ時は、FOMA端末に次の電子辞書が登録されています(電子化の都合上、書籍とは一部異なる場合があります)。
 - ■明鏡国語辞典MX 使用頻度の高い現代語を中心に約5万8000語 句を収録。
 - ジーニアス英和辞典MX 英会話や新聞・小説を読むときに便利な英和 辞典。約8万9000語句を収録。
 - ジーニアス和英辞典MX 現代語を中心に約6万9000語句を収録した、 本格語数の和英辞典。

(「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009、「ジーニアス英和辞典MX」「ジーニアス和辞典MX」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009)

お買い上げ時は、ネット辞書「百科事典」を利用できます。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [辞書]

・辞書の切替:[辞書切替] ▶利用する辞書を選ぶ

🤈 キーワードを入力

- 内蔵辞書の場合は、文字を入力するたびに検索結果が表示されます。
- ネット辞書の場合は、キーワードを入力▶ [検索]で検索結果が表示されます。

🧣 検索結果を選ぶ

歩数計

歩数計を使って毎日のウォーキングやジョギング をサポートします。

歩数や消費カロリーなどは履歴として保存され、グラフで確認することができます。

- あらかじめユーザー情報を入力し、歩数計設定の 歩数計ONを有効にしておいてください (1分P.86)。
- FOMA端末のバイブレータの動作や方位計補正 などによって、FOMA端末に振動や揺れが加えら れた場合、歩数が正確に測定されないことがあり ます。
- 測定した歩数は、装着や測定のしかた、歩きかた によって正確に表示されない場合があります。
- ◆キャリングケース 02(別売)に入れるときは、 キャリングケース 02を腰のベルトなどに装着してください。
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや 仕切りの中などFOMA端末を固定できる場所に 入れてください。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [歩数計]

歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測定値に反映します。

歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。

- FOMA端末が不規則に動く場合
 - FOMA端末を入れたかばんなどが、足や腰 に当たって不規則な動きをしているとき
 - FOMA端末を腰やかばんなどからぶら下げているとき
- 不規則な歩行をした場合
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
 - ■混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
- 上下運動や振動の多いところで使用した場合
 - ■立ったり座ったりしたとき
 - ■歩行以外のスポーツを行ったとき
 - ■階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
 - ■乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に 乗って、上下振動や横揺れしているとき
- 極端にゆっくり歩いた場合

iD設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- あサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応 したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD設 定アプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など) は、カード発行会社により異なります。
- ●海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信 料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのサイト (http://id-credit.com/)をご覧ください。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で 使用しているFOMA端末を電話番号やメールアド レスはそのままに、ドコモと提携している海外通信 事業者のサービスエリアで利用いただけるサービ スです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれ **∄**₫.

対応エリアについて

本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM/ GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いた だけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でも ご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認く ださい。

海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以 下をあわせてご覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ■ドコモの「国際サービスホームページ」
- ■「ドコモ海外利用」アプリケーションのヘルプ
- 国番号・国際電話アクヤス番号・ユニバーサル ナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域 および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブッ ク(国際サービス編)』またはドコモの「国際 サービスホームページ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
電話	0	0	0
SMS	0	0	0
メール※1	0	0	×
ブラウザ※ 1	0	0	×
GPSの現在地確認※2	0	0	×

- ※1 ローミング時にデータ通信を利用するには、デー タローミングを有効にしてください(ggrP.127)。
- ※2 GPS測位(現在地確認)を行うとパケット通信 料がかかります。
- 接続する海外通信事業者やネットワークによ り利用できないサービスがあります。

海外でご利用になる前の確 認事項

■ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の 確認をしてください。

ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認くださ い。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」まで お問い合わせください。さい

充電について

- 海外旅行で充電する際のACアダプタは、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01(別売)またはFOMA AC アダプタ02(別売)をご利用ください。
- 付属のワイヤレスチャージャー SH01は、海外で はご利用になれません。

料金について

- ●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。
- ●ご利用のFOMA端末やアプリケーションによっては自動的に通信を行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますので、各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

■事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットフークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます。
- ●設定/解除などの操作が可能なネットワーク サービスの場合でも、利用する海外通信事業者に よっては利用できないことがあります。

■滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的 に利用可能な通信事業者に接続されます。

接続について

通信事業者(**27**P.127)を[自動選択]に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

通信事業者を手動で定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ディスプレイの表示について

● ステータスバーには利用中のネットワークの種類が表示されます。

36 36 36 ↑↓ ↑↓ ↑↓ 36 00	3Gデータ通信状態表示 쮍:3G使用可能 觀:3Gデータ受信中 쮍:3Gデータ送信中 觀:3Gデータ送受信中
6 6 6 11 10 01 6 70	GSMデータ通信状態表示 ロータ GSM使用可能 ロータ受信中 ロータ GSMデータ受信中 ロータ GSMデータ送信中 ロータ GSMデータ 送受信中

- 国際ローミング中は電波マークの左上に[R]が表示されます。
- ●接続している通信事業者名は、ステータスパネル で確認できます。

日付と時刻について

日付と時刻の[自動]を有効にしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することでFOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時差 補正が正しく行われない場合があります。その場 合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- ・補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付と時刻については**愛**P.86

お問い合わせについて

- FOMA端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

■帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- ◆ネットワークモードを[3G/GSM(自動)]に設定 してください(愛P.127)。
- 通信事業者(図FP.127)を[自動選択]に設定して ください。

海外で利用するための設定

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク]

🤈 項目を選ぶ

- データ通信: データ通信を有効にします。
- データローミング:海外でパケット通信を利用できるように設定します。
- ネットワークモード: 使用する通信方式を設定します。
- アクセスポイント名: アクセスポイントを設定します。
- 通信事業者:利用可能なネットワークを検索 して設定します。

滞在先で電話をかける/受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番号 を入力 ▶ 「発信」
 - 電話番号入力画面で(三) ▶ [特番付加] ▶ [国際電話] ▶ 国番号を選んでも国番号を入力できます。
 - ・電話番号を入力してから操作した場合、地域番号(市外局番)の最初の「0」は削除されます。
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 「0」を除いてダイヤルしてください(イタリ アなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいる ときと同様の操作で電話をかけることができます。

●同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力 してください。

海外にいるWORLD WING利用者 に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかける ときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電 話として電話をかけます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 日本の 国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手 先携帯電話番号を入力 ▶ [発信]

電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■相手からの電話のかけかた

日本から滞在先に電話をかけてもらうときは、日本 国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力 してもらいます。

日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらうときは、滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力してもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80) -××××-×××

付録/索引

オプション·関連機器のご 紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器 を組み合わせることで、パーソナルからビジネスま でさらに幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱 説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01※1※2 /02※1※2
- 電池パック SH29
- リアカバー SH55
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01※3
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01※3
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1※2
- FOMA DCアダプタ01※2/02※2
- FOMA乾電池アダプタ 01※2
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02^{※2}
- FOMA ecoソーラーパネル 01※2
- ワイヤレスチャージャー 01
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.33を ご覧ください。
- ※2 FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01を 接続してご利用ください。
- ※3 FOMA ACアダプタ01/02やFOMA DCアダプタ01/02を接続してご利用ください。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(2017年136)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状 が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い 合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口ま でお気軽にご相談ください。

■電源

FOMA端末の電源が入らない	
●電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.32
●電池切れになっていませんか。	P.33

■充電

充電ができない 充電ランプが点灯しない、または点滅する	
■電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.32
● アダプタの電源プラグがコンセントま たはシガーライターソケットに正しく 差し込まれていますか。	P.36
● アダプタとFOMA端末が正しくセット されていますか。	P.36
ACアダプタ(別売)をご使用の場合、AC	

アダプタ、FOMA 充電microUSB変換ア

ダプタ SH01(別売)、FOMA端末がしっ

かりと接続されていますか。

P.36

● 充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、FOMA端末の温 度が上昇して充電が停止することがあ	P.33	ワイヤレスチャージャーで充電できない(ジョインフォメーションがゆっくり点滅(約2滅)をする)	
ります。その場合は、FOMA端末の温度 が下がってから再度充電を行ってくだ さい。		FOMA端末や電池パックの温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5℃~35℃の場所でFOMA端末や電池パック	_
付属のワイヤレスチャージャーで充電でき (チャージインフォメーションが点灯しなり		をしばらく置いてから充電してくださ い。	
●専用ACアダプタを使用していますか。	P.35	ワイヤレスチャージャーでの充電時間が長	い
●専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタが奥まで確実に差し込まれていますか。	P.35	充電する場所の温度が高すぎたり、低 すぎたりしませんか。5℃~35℃の場 所で充電してください。	_
● ワイヤレスチャージャーとFOMA端末 や電池パックの間に異物がありません	P.35	■端末操作	
か。	1.55	操作中・充電中に熱くなる	
◆充電完了またはほぼ充電完了しています。	P.35	●操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池バック、アダプタ	
● FOMA端末や電池パックを充電エリアの中央付近に置いていますか。	P.35	が温かくなることがありますが、安全 ト問題ありませんので、そのままご使	P.33
FOMA端末や電池パックを正しい向き に置いてください。	P.35	用ください。	
ワイヤレスチャージャーで充電できない(・	エー	電池の使用時間が短い	
ジインフォメーションが早い点滅をする)	<i>-</i> 1/ –	■ 圏外の状態で長時間放置されるような ことはありませんか。	
専用ACアダプタを使用していますか。 または異常がありませんか。専用ACア ダプタを使用しても状態が変わらない	_	圏外時は通信可能な状態にできるよう 電波を探すため、より多くの電力を消 費しています。	P.34
場合は、電源プラグをコンセントから 抜き、数秒後に差し込み直してくださ い。		●電池パックの使用時間は、使用環境や 劣化度により異なります。	P.34
● ワイヤレスチャージャーとFOMA端末 や電池パックの間に異物がありません か。	P.35	●電池バックは消耗品です。充電を繰り 返すごとに、1回で使える時間が次第 に短くなっていきます。 +分に充電しても購入時に比べて使用	P.34
● FOMA端末や電池パックを充電エリア の中央付近に置いてください。	P.35	時間が極端に短くなった場合は、指定の電池が、2005年	

の電池パックをお買い求めください。

の中央付近に置いてください。

電源断・再起動が起きる		● 公共モード、電波OFFモード、マナー	P.74	
● 電池パックの端子が汚れていると接触		モードを起動していませんか。	P.76	
が悪くなり、電源が切れることがあり			P.78	
ます。汚れたときは、電池パックの端子		● 着信拒否を設定していませんか。	P.77	
を乾いた綿棒などで拭いてください。		● 留守番電話サービスまたは転送でんわ	P.70	
タッチしたり、キーを押したりしても動作り	しない	サービスの呼出時間を「0秒」にしてい	P.72	
FOMA端末の電源が切れていませんか。	P.38	ませんか。		
タッチしたり、キーを押したりしたときの画面の 通話ができない(場所を移動しても[****]]の表示				
反応が遅い		消えない、電波の状態は悪くないのに発信さ	または	
● FOMA端末に大量のデータが保存され		着信ができない)		
ているときや、FOMA端末とmicroSD		●電源を入れ直すか、電池パックまたは	P.30	
カードの間で容量の大きいデータをや	P.85	ドコモminiUIMカードを入れ直してく	P.32	
りとりしているときなどに起きる場合		ださい。	P.38	
があります。 		●電波の性質により、「圏外ではない」「電		
ドコモminiUIMカードが認識しない		波状態は[add]]を表示している」状態で も発信や着信ができない場合がありま		
●ドコモminiUIMカードを正しい向きで	P.30	も充信や看信ができない場合がありまし す。場所を移動してかけ直してくださ	_	
挿入していますか。	. 100	り。場所で物動してなり直じてへんと		
時計がずれる		● 着信拒否など着信制限を設定していま		
● 長い間電源を入れた状態にしていると		せんか。	P.77	
時計がずれる場合があります。		■ 電波の混み具合により、多くの人が集		
自動で時刻を補正するように設定され	P.86	まる場所では電話やメールが混み合		
ているかを確認し、電波のよい場所で		い、つながりにくい場合があります。そ		
電源を入れ直してください。		の場合は話中音が流れます。場所を移	_	
■通話		動するか、時間をずらしてかけ直して		
タッチしたり、キーを押したりしても発信	できな	<ださい。		
L1		■画面		
● ロック設定の音声発信制限を設定して	P.80	ディスプレイが暗い		
<u>いませんか。</u>		● バックライト点灯時間を短く設定して	D.70	
● 電波OFFモードを設定していませんか。	P.76	いませんか。	P.79	
着信音が鳴らない		● 画面の明るさを変更していませんか。	P.79	
● 着信音量を[0]にしていませんか。	P.78	● 画面の明るさの自動調整を有効にして		
		いませんか。有効にしている場合は、周	P.79	
		田の印えとい ト マ亦んハナナ		

囲の明るさによって変わります。

	P.79	■海外利用	
■音声		海外でFOMA端末が使えない(電波マーク7	が表示
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声	されている場合)		
すぎる	,,,,	●「国際ローミングサービス(WORLD	
● 通話音量を変更していませんか。	P.64	WING) Jのお申し込みをされています	D 40E
メール		か。「国際ローミングサービス(WORLD WING) Iのお申し込み状況をご確認く	P.125
_ · · · ·		ださい。	
メールを自動で受信しない		海外でFOMA端末が使えない([🍿]が表示	されて
●メールのアカウント設定で受信トレイ	D.00	いる場合)	0.11
の確認頻度を[自動確認しない]に設定	P.88	■国際ローミングサービスのサービスT	
していませんか。		リア外か、電波の弱いところにいませ	
■カメラ		んか。利用可能なサービスエリアまた	
カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	,	は海外通信事業者かどうか、『ご利用ガ	P.125
		イドブック(国際サービス編)』または	
フォーカス設定を「接写AF」、「接写固	P.96	ドコモの「国際サービスホームページ」	
定1に切り替えてください。	1.00	で確認してください。	
カメラのレンズにくもりや汚れが付着		● ネットワークの設定や海外通信事業者	
していないかを確認してください。	P.93	の設定を変更してみてください。	
		ネットワークモードを[3G/GSM(自	P.127
■おサイフケータイ		動)]に設定してください。	F.121
おサイフケータイが使えない		通信事業者を[自動選択]に設定してく	
● 電池パックを取り外したりすると、お		ださい。	
サイフケータイ ロック設定にかかわら	P.117	● FOMA端末の電源をOFFにしたあと、再	
ずおサイフケータイの機能が利用でき	1 . 1 1 1	びONにすることで回復することがあり	P.38
なくなります。		ます。	
● おサイフケータイ ロック設定を行って	P.118	海外でデータ通信ができない	
いませんか。	1.110	データローミングを有効にしてくださ	D 107
● FOMA端末の ♀マークがある位置を読	P.117	し \ ₀	P.127
み取り機にかざしていますか。	F.111	海外で利用中に、突然FOMA端末が使えな<	なった
·		● 「国際ローミングサービス(WORLD	
		WING)」のご利用には、あらかじめご利	
		用停止目安額が設定されています。ご	P.125
		利用停止目安額を超えてしまった場	
		合、ご利用累積額を精算してください。	

相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号 とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利用する機能が動作しない

● 相手が発信者番号を通知して電話をか けてきても、利用しているネットワー クや通信事業者から発信者番号が通知 されない場合は、FOMA端末に発信者番 P.128 号は表示されません。また、利用してい るネットワークや通信事業者によって は、相手の電話番号とは違う番号が通 知される場合があります。

■データ管理

データ転送が行われない

● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない P.110 場合があります。

microSDカードに保存したデータが表示されない

● microSDカードを取り付け直してくだ P.31 さい。

■ Bluetooth機能

Bluetooth诵信対応機器と接続ができない/サー チしても見つからない

● Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機 器登録待ち受け状態にしてから、FOMA 端末側から機器登録を行う必要があり ます。登録済みの機器を削除して再度 P.108 機器登録を行う場合には、Bluetooth通 信対応機器(市販品)、FOMA端末双方で 登録した機器を削除してから機器登録 を行ってください。

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接 続した状態でFOMA端末から発信できない

申相手が電話に出ない、圏外などの状態 で複数回発信すると、その番号へ発信 できなくなる場合があります。その場 合は、FOMA端末の電源を一度切ってか ら、再度電源を入れ直してください。

P.38

エラーメッセージ

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを 「英数字」、「50音」の順に記載しております。

[SIMカードを挿入/再確認してください。]

●ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれている かご確認ください。**愛**P.30

「xx诵を受信しましたが全てのメールを受信でき ませんでした]

●何らかの原因ですべてのメールを受信できな かった場合に表示されます。

[応答が無いため接続が中断されました] [サーバーエラー 送信できませんでした] [接続エラー 送信できませんでした] [送信先サーバーが対応しておりません] 「通信エラー しばらくたってから送り直してくだ さい

メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、 または回線が非常に混み合っている場合に表示 されます。しばらくたってから送信し直してくだ さい

[このコンテンツを再生する権限がありません]

● 有効なライヤンスを保持していない場合や再生 期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツ を再生しようとした場合に表示されます。

[送信できませんでした]

- SMSが正しく送信できなかった場合に表示されます。
- メールを正常に送信できなかった場合に表示されます。電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。

[モバイルネットワークが利用できません。]

● 有効なネットワークモードに設定されているか ご確認ください。優子P.127

[ライセンスの取得に失敗しました。再生できません。]

再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライセンス更新に失敗したときに表示されます。

「ロックNo.を入力してください]

- FOMA端末のロック中に、制限されている機能の 操作をしようとした場合に表示されます。ロック No.を入力すると、FOMA端末のロックが一時解 除され、操作できます。
- ●ロックNo.の入力が必要な機能を利用しようとした場合に表示されます。

保証とアフターサービス

保証について

● FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載 内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載 事項をお確かめの上、大切に保管してください。 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- ○この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本FOMA端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

アフターサービスについて

■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。 それでも調子が良くないときは、本書裏面の「故障 お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ◆故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ●ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修理 となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- ●故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水 濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合において も修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめごろ強ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ失」へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す

- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換 するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はが さないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの内 容が確認できないときは、技術基準適合のお 断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- ●各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- ◆ FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - ■使用箇所:スピーカ、受話口部
- ◆ 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、 FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓□へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

■メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

● FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新について

SH-13Cのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページにてご案内させていただきます。
- ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時 更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウン ロードし、あらかじめ設定した時間に 書換えを行います。

即時更新: 更新したいとき、すぐに更新を行います。

予約更新: アップデートパッケージをインストールする時刻を予約すると、予約した時刻に自動的にソフトウェアが更新されます。

●ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のSH-13Cの状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで ください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 通話中・圏外にいるとき
 - 国際ローミング中
 - ■電波OFFモード中
 - Wi-Fiネットワークとの接続中
 - ■USB接続時のマウント中
 - OSバージョンアップ中
 - MTP接続中
 - ■日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと き
 - ソフトウェア更新に必要な空き容量が十分で ないとき

- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- リフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社の サイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマー クが4本表示されている状態で、移動せずに実行 することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新の必要はありません。このままお使いください。]と表示されます。
- ■陽ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、「ローミング中もしくは圏外時は更新ができません。」と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき には、「充電不足のため更新できません。フル充電 をしてから再度更新を実行してください。」と表 示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中はSMSの受信は可能ですが、メールアプリを起動するとダウンロードは中断されます。

- ソフトウェア更新の際、お客様のSH-13C固有の 情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー (当社が管理するソフトウェア更新用サーバー) に送信されます。当社は送信された情報を、ソフ トウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗 しました]と表示され、一切の操作ができなくな る可能性があります。その場合には、大変お手数 ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しい ただきますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書換え処理 後の再起動の途中にて、PINコードを入力する画 面が表示され、PINコードを入力する必要があり ます。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

自動更新

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あら かじめ設定した時間に書換えを行います。

お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新を行う。]に設定されています。

書換え可能な状態になるとお知らせアイコン[**②**] (ソフトウェア更新有)が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするかを選択できます。

あ知らせアイコン[●](ソフトウェア更新有)が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、お知らせアイコン[●](ソフトウェア更新有)は消去されます。

書換え時刻になったとき、電池残量が不足していた 場合や、音声通話中の場合はソフトウェア更新を開 始せず、翌日の同時刻に再度ソフトウェア更新を行 います。

自動更新設定が[自動で更新を行わない。]になっている場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

■自動更新の設定

1 ホーム画面で[③] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [ソフトウェア更新設定の変更]





2 ソフトウェア更新通知があったときの 動作を選ぶ

- 自動でソフトウェア更新をするとき:[自動で更新を行う。]
- 自動でソフトウェア更新をしないとき:[自動で更新を行わない。]

■更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ホーム画面にお知らせアイコン[**②**](ソフトウェア更新有)が表示されます。





1 ホーム画面でお知らせアイコン[④] (ソフトウェア更新有)

🤈 書換え方法を選ぶ

- OK:設定時刻になると書換えを開始します。
- ■開始時刻変更:開始時刻変更については ■ 142[予約更新」の操作 1へ ・アップデートパッケージのインストールを
 - ・アップデートパッケージのインストールを 実行する時刻を設定します。
- 今すぐ開始: 今すぐ開始については**愛** P.141 「すぐにソフトウェアを更新」の操作 1 へ
 - 書換えを開始します。
 - ・書換えが完了するとお知らせアイコン[図] (ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。
- お知らせアイコンは、一度確認すると消えます。
- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ホーム画面にお知らせアイコン[③](ソフトウェア更新有)が表示されます。

即時更新

- 1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]
 - ダウンロードを開始すると、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまで ダウンロードしたデータは削除されます。





ソフトウェア更新の必要がないときには、 [更新の必要はありません。このままお使い ください。こと表示されます。

9 [OK]

- 再起動後更新を開始します。
- 更新中は、すべてのキー操作が無効となりま す。更新を中止することもできません。
- 更新中に2回自動的に再起動します。





🧣 ホーム画面が表示

ステータスバーに[図]が表示されます。[図] は、一度確認すると消去されます。

すぐにソフトウェアを更新

1 [今すぐ開始]



⑦ [書換え処理を開始します] ▶ [OK]

- [書換え処理を開始します]の表示が約3秒 経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのキー操作が無効となり ます。書換えを中止することもできません。
- 自動的に再起動します。



再起動後、自動的にソフトウェア更新が開始

- 更新中は、すべてのキー操作が無効になります。更新を中止することもできません。
- 更新を終了すると、約5秒後に自動的に再起動します。

4 お知らせアイコン[M](ソフトウェア 更新が完了しました。)

- ソフトウェア更新を終了し、ホーム画面が表示されます。
- ホーム画面に更新が完了したことを表すお 知らせアイコン[図](ソフトウェア更新が完 了しました。)が表示されます。お知らせアイ コン[図](ソフトウェア更新が完了しました。)は、一度確認すると消去されます。

■ソフトウェア更新終了後の表示について

ステータスバーに[**M**]が表示されます。[**M**]を タッチすると、ソフトウェア更新が完了したことを 示すメッセージが表示されます。





予約更新

アップデートバッケージのインストールを別の時間に予約をしたい場合には、ソフトウェア更新を行う時刻をあらかじめ設定しておくことができます。

1 [開始時刻変更]

- 書換え開始時刻設定画面が表示されます。
- 時刻は、SH-13Cの時刻に合わせて表示されます。



希望の時刻を入力 ▶ [OK]

時刻を設定します。

■予約した時刻になると



1 [書換え処理を開始します] ▶ [OK]

- [書換え処理を開始します]の表示後約3秒 経過すると、自動的にソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約した時刻には、電波の十分届くところでホーム画面を表示させておいてください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な 電池残量がないときには、翌日の同時刻にソ フトウェア更新を行います。
- 予約した時刻と同じ時刻とアラームなどが 設定されていたときは、ソフトウェア更新が 優先されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻になったとき SH-13Cの電源を切った状態の場合は、電源 を入れたあと、予約時刻と同時刻になったと きにソフトウェア更新を行います。

OSバージョンアップ

- OSバージョンアップの流れについては、http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-13c/download/usb/index.htmlのPDF版「USBドライバインストールマニュアル」をご覧ください。
- あらかじめパソコンにメジャーアップデートソフトとUSBドライバをインストールし、FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でパソコンと接続しておいてください。また、USB接続モード(1978の)を[高速転送モード]に設定しておいてください。
- 1 パソコンの[メジャーアップデート ツール起動]を起動して、[次へ]をク リックする
- ? [NTT DOCOMO]、[SH-13C]を選択して[次へ]をクリックする
 - 必要に応じて、最新のメジャーアップデート ファイルをパソコンにダウンロードします。
- パソコンで更新時間を確認して[次へ] をクリックする
- パソコンで免責事項の確認画面が表示されたら、内容を確認の上、同意して 「次へ」をクリックする

- f FOMA端末のホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [メジャーアップデート] ▶ [アップデート実行] ▶ [PC 終中でアップデート]
 - Wi-Fi経由でアップデートするときは[Wi-Fi 経由でアップデート]を選択し、画面の指示 に従って操作してください。
 - あらかじめmicroSDカードを挿入し、Wi-Fi 機能を有効にしておいてください (でア76)。
- **7** FOMA端末でロックNo.を入力▶ 「OK]
- **骨 FOMA端末で注意事項を確認して**[はい]
 - FOMA端末が再起動します。
- FOMA端末にアップデートの開始画面 が表示されたら、パソコンで[次へ]を クリックする
 - メジャーアップデートが実行されます。
- 1 パソコンで[終了]をクリックする
- 11 パソコンでハードウェアの安全な取り 外しを行う
- 12 FOMA端末からPC用microUSBケーブルを取り外す

主な仕様

■太体

品名	SH-13C
サイズ	高さ約119mm×幅約60mm×厚さ 約10.9mm(最厚部:約11.5mm)
質量	約121g(電池パック装着時)
連続通話時 間※1※2※3	FOMA/3G 約280分 GSM 約310分
連続待受時 間※2※3※4	FOMA/3G 移動時:約420時間(ネットワー クモード:3G)※5 移動時:約330時間(ネットワー クモード:3G/GSM(自動))※5 静止時:約500時間(ネットワー クモード:3G/GSM(自動))※6 GSM 静止時:約400時間(ネットワー クモード:3G/GSM(自動))※6
充電時間	ACアダプタ:約220分 DCアダプタ:約220分 ワイヤレスチャージャー SH01:約 220分
ディスプレイ	方式 NEWモバイルASV液晶 262,144色 サイズ 約3,7inch 画素数 518,400画素(横540×縦960 ドット)

撮像素子	種類 CMOS** ⁷ サイズ 1/3.2inch
カメラ部	有効画素数 約800万画素 記録画素数(最大時) 約800万画素 ズーム(デジタル) 静止画:最大約1.9倍 動画:最大約6.4倍
モバイルラ イト光源LED 特性	a) 連続発光 b) 波長 白: 400-700nm 赤: 600-670nm c) 最大出力 白: 409 µ W (本体内部 1.2 1mW) 赤: 140 µ W (本体内部 884 µ W)
記録部	静止画記録枚数 約83000枚 (microSDカード(2G パイト)保存時)※8 静止画連続撮影 QVGA:100枚/VGA:30枚/ QHD:16枚/HD:10枚 静止画ファイル形式 JPEG 動画録画時間 1件あたり最大約90分 (microSD カード(2Gパイト)保存時)※9 動画ファイル形式 MP4
音楽再生	連続再生時間 WMA(バックグラウンド再生対 応):約1960分 MP3(バックグラウンド再生対 応):約1940分

動画再生	連続再生時間 WMV:約520分
保存容量	約1.2Gバイト※10
無線LAN	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)準拠

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス、カメラ機能、 Bluetooth機能などの名種機能のご利用頻度 が高い場合、通話(通信)・待受時間は短くなり ます。実際のご利用時間は、通話(通信)と待受 の組み合わせとなり通話時間が長くなると待 受時間が短くなります。
- ※3 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・
- 待受時間が半分程度になる場合があります。 ※4 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる 状態で移動したときの目安です。
- ※5電波を正常に受信できるエリア内で「静止」、 「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均 的な利用時間です。
- ※6 電波を正常に受信できる静止状態での平均的 な利用時間です。
- ※7 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor: 相補型金属酸化膜半導体)と は、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する場像素子です。
- ※8 撮影サイズ:QVGA(320×240ドット)/画質:ノーマル/ファイルサイズ:25Kバイト
- ※9 撮影サイズ:VGA(640×480ドット)/ファイルサイズ制限:2Gバイト/種別:画像+音声
- ※10 メモリを共有するアプリケーションの使用状況によって、各種データの保存容量は少なくなります。

■電池パック

品名	電池パック SH29
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	1230 mAh

■ワイヤレスチャージャー

	ワイヤレスチャー ジャー SH01	専用ACアダプタ
入力	DC12V 600mA	AC100-240V 50-60Hz 18-24VA
出力	最大 5 W	DC12V 600mA
寸法	138×90×19mm	70.5×30.5×45.0mm (突起部、コード含ま ず)
質量	約140g	約120g
使用 温度	5 ℃~35℃	5 ℃~35℃
規格	WPC準拠	_

撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、2GバイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。2GバイトのmicroSDカードに他の画像などが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

■静止画の撮影枚数

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
QVGA: 320×240	約83000枚	約52000枚	約37000枚
VGA: 640×480	約24000枚	約20000枚	約17000枚
QHD: 960×540	約20000枚	約12000枚	約10000枚
2 M: 1600×1200	約7300枚	約4100枚	約2800枚
フルHD: 1920×1080	約6500枚	約3900枚	約2600枚
3 M: 2048×1536	約4400枚	約2500枚	約1700枚
5 M: 2592×1944	約2100枚	約1500枚	約1100枚
8 M: 3264×2448	約1356枚	約1000枚	約710枚

■ 動画の撮影時間

2GバイトのmicroSDカードの1回あたりの連 続撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
HD: 1280×720	約45分	約45分	約44分
QHD: 960×544	約45分	約45分	約44分
VGA: 640×480	約90分	約90分	約90分
QVGA: 320×240	約90分	約90分	約90分

2GバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
HD: 1280×720	約86分	約66分	約44分
QHD: 960×544	約86分	約66分	約44分
VGA: 640×480	約270分	約173分	約129分
QVGA: 320×240	約1731分	約1204分	約648分

ボイスレコーダーの録音時間

	保存件数	録画時間
microSDカード (2Gバイト)※	最大55件	最長約330時間

※1回あたりの録音時間は約6時間までです。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種SH-13Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離 放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護 の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific

Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は20W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.799W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/index02.html
ドコモのホームページ
http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/
シャープ株式会社のホームページ

タヤーン株式会社のボームページ http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる 場合のSARの測定法については、平成22年3 月に国際規格(IEC62209-2)が制定されまし た。国の技術基準については、平成23年10月 に、諮問第118号に関して情報通信審議会情 報通信技術分科会より一部答申されていま す。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.660 W/kg³⁶.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

% The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

This declaration relates to the handset only.

C€0168 ①

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-13C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

FCC Notice

 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 1.07 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.807 W/ kg.

Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements. use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on ECC ID APYHRO00153.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-13C mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves. This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.799 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html (in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations). *2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of October, 2011).

CAUTION

Use only the battery packs and adapters (including charger micro USB adapter) specified by NTT DOCOMO for use with the FOMA terminal.

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, such as in a room with a bath, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes. Especially when you shoot still pictures or moving pictures of young children, keep 1 m or more distance from them.

Do not use Mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



Mobile light



CAUTION-CLASS 1M LED RADIATION WHEN OPEN DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only. **Mobile light source LED characteristics**

- a) Continuous illumination
- b) Wavelength White: 400-700 nm Red: 600-670 nm
- c) Maximum output

White: 409 μ W (inside FOMA terminal 1.21 mW) Red: 140 μ W (inside FOMA terminal 884 μ W)

Bluetooth function

 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG. INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean,
- ※ Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- ※ Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round)) From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- W Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day) From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6832-6600* code for the country you (toll free) stay

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-13C, you should dial the number +81-3-6832-6600
 - (to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

Iniversal number>

Universal number international prefix

-8000120-0151*

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas <Network Support and Operation Center>

(available 24 hours a day) From DOCOMO mobile phones

> International call access code for the country you (toll free)

-81-3-6718-1414^{*}

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-13C, you should dial the number +81-3-6718-1414

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

<Universal number>

stay

Universal number international prefix -8005931-8600*

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- * For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替 及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受け る場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本 製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客 様の責任及び費用負担において必要となる手続き をお取りください。詳しい手続きについては経済産 業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

あ客様が本製品を利用して撮影またはインター ネット上のホームページからのダウンロードな どにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェア など第三者が著作権を有するコンテンツは、私的 使用目的の複製や引用など著作権法上認められ た場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆 送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的で あっても撮影または録音を制限している場合が ありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像 を本人の同意なしにインターネット上のホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開す ることは、肖像権を侵害するおそれがありますの でお控えください。

商標について

- ●「FOMA」、「あサイフケータイ」、「トルカ」、「ドコモ地図ナビ」、「mopera」、「mopera U」、「デコメール®」、「i アプリ」、「i モード」、「i チャネル」、「iD」、「WORLD WING」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「メロディコール」、「エリアメール」、「spモード」、「声の宅配便」、「eトリセツ」、「iD」ロゴはNTTドコモの路標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ●マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社 の登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Media[®]、Windows Vista[®]、PowerPoint[®]、Exchange[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。

Micro

● ドキュメントビューアはDataViz社の Documents To Goを搭載しております。 © 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved. DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見 やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONT および (事) は、シャープ株式会社の登録商標 です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。



- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- 口はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- PhotoSolid[®]、PhotoScouter[®]、TrackSolid[®]は株式会社モルフォの登録商標です。
- AOSS™ 及び、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup™あよびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。 The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- 「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。
- ●「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
- ●「モシモカメラ®」はアイティア株式会社の登録 商標です。

"mosimo camera®" is a trademark of AITIA Corporation.

- DLNA®、DLNA□ゴおよびDLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) この製品には OpenSSL Toolkit における使用の ために OpenSSL プロジェクトによって開発さ れたソフトウェアが含まれています。

しました。

- This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗 号化ソフトウェアが含まれています。
- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを 一部利用しております。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.
- 「らくらく瞬漢ルーペ®」、「ラクラク瞬英ルーペ®」、「撮る家計簿 Photoマネー™」は株式会社アイエスピーの商標または登録商標です。
- Powered by emblend™ Copyright 2010-2011 Aplix Corporation. All Rights Reserved.
- ◆本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Rを搭載しています。*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

- MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.(ビジョンオブジェクツ)の商標です。
- ●「Qi」および**♥**マークは、ワイヤレスパワーコン ソーシアム(WPC)の商標です。
- ◆本製品は沖電気工業株式会社の顔認識エンジン FSE(Face Sensing Engine)を使用しています。 FSEおよびFSE□ゴは沖電気工業株式会社の登録 商標です。



- ●「GALAPAGOS」、「GALAPAGOS SQUARE」、「AQUOS」、「AQUOS PHONE」、「TapFlow」、「ベールビュー」、「VeilView」、「ファミリンク」、「FAMILINK」、「ラウンドホーム」、「AQUOS PHONE」ロゴはシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- ◆ その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- Fe I i Caは、ソニー株式会社が開発した非接触 I Cカードの技術方式です。Fe I i Caは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ◆本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による 個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセ ンス許諾されております。これ以外の使用につい ては、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化する こと。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。

- ライセンス許諾を受けているプロバイダから 取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細について は、米国法人MPEG LA, LLCにあ問い合わせくだ さい。
- ◆ 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の 符号化についてライセンス許諾されています。た だし、下記に該当する場合は追加のライセンスの 取得およびロイヤリティの支払いが必要となり ます。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
 - 承久記録および/または使用のために、符号 化データにタイトルベースで課金してエンド ユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細 については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合 わせください。

● 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基 づき、お客様が個人的に、自つ非商業的な使用の ために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス おび/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ 商業的活動に従事していないお客様により符号 化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的 にも一切のライセンス許諾がされておりません。 さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLC. から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、目つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、目つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンス許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerおよび Adobe Reader® Mobileテクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

再生するコンテンツによってはFlash Player の 最新版が必要になる場合があります。



- Flash Playerを使用する際には、以下の事項をお 守りください。
 - (i) ソフトウェアを複製、頒布しないこと。
 - (ii)ソフトウェアを改変したり、派生物を作成しないこと。
 - (iii)ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエン ジニアリング、逆アセンブル、その他ソースコー ドの解析をしないこと。
 - (iv)ソフトウェアの権利に関する表明をしないこと。 (v)ソフトウェアの使用によって被った間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、結果的損害等等を含む一切の損害の賠償を請求しないこと。
- コンテンツ所有者は、Microsoft PlavReadv™コ ンテンツアクセス技術によって著作権を含む知 的財産を保護しています。本製品は、PlavReadv 技術を使用してPlavReadv保護コンテンツおよ びWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本 製品がコンテンツの使用を適切に規制できない 場合、PlavReady保護コンテンツを使用するため に必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテ ンツ所有者はMicrosoftに要求することができま す。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツや他のコンテンツアクセス技術によって 保護されているコンテンツが影響を受けること はありません。コンテンツ所有者はコンテンツへ のアクセスに際し、PlayReadyのアップグレード を要求することがあります。アップグレードを拒 否した場合、アップグレードを必要とするコンテ ンツへのアクセスはできません。
- FCP8 PATENT I
- ◆本書では各OS(日本語版)を次のように略して表 記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の解です。

- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の器です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの解です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Google, Google ロゴ、Android、Android マーケット、Gmail、Google マップ、Google トーク、Google マップナビ、Google Latitude、Google プレイス・Google 音声検索、YouTube およびYouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- EUPHONY™は、DiMAGIC(ダイマジック社)の仮想音源処理技術を含む総合的な音質向上技術の商標です。



オープンソースソフトウェアにつ いて

- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づぐソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面から [②] ▶ [設定] ▶ [端末精報] ▶ [法的情報] ▶ [オープンソースライセンス]をご参照ください。
- GPL、LGPLに基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。 https://sh-dev.sharp.co.ip/android/modules/oss/

索引

本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

あ		インターネット通話使用	77
		ウィジェット	50
アイコンの見かた	46	エラーメッセージ	133
アカウント	77	応答メッセージ登録	73
アカウントと同期	84	オートアンサー	77
空き容量	85	あサイフケータイ	117
アクセスポイント初期化	42	おサイフケータイの利用	117
アクセスポイント設定	42	おサイフケータイ ロック設定	118
アクセスポイント名	. 127	おすすめの自動バックアップ	122
アニメーション表示	79	オプション・関連機器	129
アフターサービス	. 134	お店情報リーダー	100
アプリケーション	83	主な仕様	144
アプリケーションアイコンの管理	59	おやすみ省エネ	76
アプリケーション一覧	51	音声・伝言メモ	77
アプリケーションインストール	59	音声入出力	85
アプリケーション画面の見かた	51	音声認識装置の設定	85
アプリケーション購入	60	音量	78
アプリケーションの管理	83		
アラーム	.119	か	
アラーム音			
アラーム設定	. 119	カーネルバージョン	
暗証番号	82	海外で電話を受ける	
安全上のご注意	6	海外利用サービス	
安全な認証情報の使用	80	海外利用前の確認事項	125
位置情報とセキュリティ	80	開始	
今すぐ開始	. 138	カレンダー	
イヤホンの種類	78	キャッチホン	71

転达 ごんわサービス	. 12	クイックメニュー官姓	50
留守番電話サービス	. 70	繰り返し	
開始時刻変更	138	アラーム	. 119
開発	. 83	カレンダー	. 119
各種設定		グループ	50
カメラ	.96	グループ管理	58
ビデオカメラ	.97	グループ設定	67
各部の名称と機能	. 28	携帯電話機の比吸収率(SAR)	. 147
画像(顔)	. 67	ゲスト	
画像(全身)	. 67	結果画面閲覧	. 122
壁紙		言語とキーボード	85
画面設定	. 79	言語(Language)を選択	85
ホーム画面	.50	検出可能	
カメラ	.96	件数お知らせ設定	70
カメラ切り替え		公開ネットワーク	. 112
カメラ	.96	公共モード(電源OFF)	74
ビデオカメラ	.97	合計容量	85
カメラ利用前に	. 93	公衆無線LAN自動ログイン	
画面設定	. 79	国際発信設定	77
画面の明るさ	. 79	国際ローミング(WORLD WING)	. 125
画面の自動回転	. 79	故障かな?と思ったら	. 129
画面ロックの音	. 78	個人検出	96
カレンダー	119	コンテンツマネージャー	. 104
キーボード切替	.61		
キーボードの見かた	.61	さ	
技術基準適合証明	. 87		
機能利用中の操作	. 40	サーバー名	. 112
キャッチホン	.71	サウンド設定	78
ギャラリー	101	撮影サイズ	96
拒否登録件数確認	. 73	撮影サイズ設定	97
緊急速報「エリアメール」	. 90	撮影できる目安	. 146
緊急速報「エリアメール」設定	.91	シーン設定	
緊急通報	. 64	カメラ	96

ピテオルメフ97	スメース設定	119
時刻119	姓	67
時刻設定86	世界時計	119
辞書123	赤外線送受信	105
実行中のサービス83	赤外線通信利用	104
自動86	設定	
自動更新138	発信者番号通知	73
自動同期84	留守番電話サービス	70
自動保存設定97	設定確認	
シャッター設定96	キャッチホン	71
終日119	転送でんわサービス	72
充電33	発信者番号通知	73
終了119	留守番電話サービス	70
受信	設定•管理	122
受信画面および着信音確認91	設定メニュー	75
受信設定91	セルフタイマー	
省エネ設定76	カメラ	96
肖像権154	ビデオカメラ	97
商標155	全件受信	105
情報検索41	センサー感度補正	87
使用履歴リセット	選択時の操作音	78
カメラ96	全登録削除	73
ビデオカメラ97	送信	105
ショートカット50	即時更新	139
初期設定42	その他	67
すぐにソフトウェアを更新141	ソフトウェア更新	
スター付きの場所115	ソフトウェア更新について	136
ステータスパネル利用48	ソフトウェア更新利用にあたり	136
ストップウォッチ120		
ストレージ使用状況83	左	
ストレージの消去80		
スヌーズ回数119	滞在国外(日本を含む)に電話をかける	
スヌーズ間隔119	滞在国内に電話をかける	128

タイトル119	データ検索	. 104
ダイナミックレンジ補正96	データ通信	. 127
タイマー120	データ転送	. 111
タイムゾーン119	データ振り分け	. 101
タイムゾーンの選択86	データローミング	. 127
タッチ操作音78	テキスト読み上げの設定	85
タッチパネルの操作39	テキストリーダー	. 100
単語リスト85	デバイス管理者を選択	80
端末情報87	デバイスのスキャン	. 108
端末の状態87	電源キーで通話を終了	86
端末名108	電源OFF	38
地図アプリ115	電源ON	38
着信音78	転送先通話中時設定	72
着信拒否77	転送先変更	72
着信時キー動作設定77	転送でんわサービス	72
着信通知70	電卓	. 121
着信ランプ78	電池使用量	
着信履歴66	アプリケーション	83
チャット67	端末情報	87
注意事項 4	電池パック	32
著作権154	電波OFFモード	76
追加サービス73	電話帳確認	68
通信事業者127	電話帳コピーツール	69
通知119	電話帳登録	67
通知音78	電話帳との関連付け	. 122
通話設定77	電話帳の画像設定	. 122
通話中の操作66	電話番号	67
通話中表示設定77	電話番号指定拒否登録	73
提供元不明のアプリ83	電話を受ける	65
停止	電話をかける	64
キャッチホン71	ドコモマーケット	60
転送でんわサービス72	ドコモminiUIMカード	30
留守番電話サービス70	とにかく省エネ	76

取り扱い上のご注意17	日付形式86
トルカ118	日付設定86
	日付と時刻86
な	ビデオカメラ97
	表示切替59
内容119	ビルド番号87
ナビ115	ファイル送信メールソフト83
入力時バイブ	フォーカス設定
位置情報とセキュリティ80	カメラ96
サウンド設定78	ビデオカメラ97
ネットワークサービス70	フォルダ50
ネットワークの通知43	ブックマーク利用92
ネットワークモード127	プライバシー84
	ブラウザ91
は	ブルーレイディスクレコーダー連携112
	ブログモード設定96
バーコードリーダー98	プロフィール76
バイブ78	ページ管理50
バイブのパターン78	ベースバンドバージョン87
バイブレータ設定119	ベールビュー79
場所119	ヘルプ
パスワードの設定80	カメラ96
パスワードを表示80	ビデオカメラ97
バックアップファイルの整理122	Wi-Fiテザリング77
バックグラウンドデータ84	ボイスレコーダー121
バックライト点灯時間79	方位計116
発信者番号通知	防水/防塵性能23
発信履歴66	法的情報87
光を点滅させて通知78	ポータブルWi-Fiアクセスポイント77
ピクチャー	ポータブルWi-Fiアクセスポイントの設定77
アプリケーション101	ホーム画面管理50
カメラ96	ホーム画面の見かた49
ビデオカメラ97	ホーム切替83

ホームネットソークサーハー112	メール	8
ホームネットワーク設定112	メールのアカウント設定	4!
歩行感度86	メジャーアップデート	8
保証134	メッセージ再生	70
歩数計123	メッセージ問合せ	70
歩数計設定86	メモ帳	12
歩数計リセット時刻設定86	目次	
歩数計ON86	目的地を音声入力	11!
保存122	目的地を入力	11
保存設定96	文字入力のしかた	6
保存できる目安146	文字フォント切替	7
本体付属品・主なオプション品1	モデル番号	8
	モバイルネットワーク	12
ま	モバイルライト	
	カメラ	9
マーケット59	ビデオカメラ	9
マップ114		
	1>-	
マナーモード78	や	
マナーモード		
	ユーザー情報	8
マナーモード時設定	ユーザー情報ユーザー補助	8
マナーモード時設定91 ミュージックプレーヤー102	ユーザー情報 ユーザー補助 ユーザー補助 優先インストール先	8 8
マナーモード時設定	ユーザー情報 ユーザー補助 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制	
マナーモード時設定 91 ミュージックブレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119	ユーザー情報 ユーザー補助 ユーザー補助 優先インストール先	
マナーモード時設定 91 ミュージックプレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67	ユーザー情報 ユーザー補助 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制	8 15 8
マナーモード時設定 91 ミュージックブレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99 鳴動時間	ユーザー情報 ユーザー補助 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制 指の軌跡を線で表示	8. 15. 8
マナーモード時設定 91 ミュージックブレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99	ユーザー情報 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制 指の軌跡を線で表示 呼出時間	
マナーモード時設定 91 ミュージックブレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99 鳴動時間	ユーザー情報 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制 指の軌跡を線で表示 呼出時間 読み込み	
マナーモード時設定 91 ミュージックブレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99 鳴動時間 アラーム 119 サウンド設定 78 鳴動時間設定 91	ユーザー情報 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制 指の軌跡を線で表示 呼出時間 読み込み 読み取り機にかざす	
マナーモード時設定 91 ミュージックブレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99 鳴動時間 アラーム 119 サウンド設定 78	ユーザー情報 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制 指の軌跡を線で表示 呼出時間 読み込み 読み取り機にかざす	
マナーモード時設定 91 ミュージックブレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99 鳴動時間 アラーム 119 サウンド設定 78 鳴動時間設定 91	ユーザー情報 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制 指の軌跡を線で表示 呼出時間 読み込み 読み取り機にかざす 予約更新	
マナーモード時設定 91 ミュージックプレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99 鳴動時間 7ラーム 119 サウンド設定 78 鳴動時間設定 91 迷惑電話ストップサービス 73 迷惑電話着信拒否登録 73 メール	ユーザー情報 ユーザー補助	
マナーモード時設定 91 ミュージックプレーヤー 102 無線とネットワーク 76 無線ネットワークを使用 80 名 67 名称 119 名刺リーダー 99 鳴動時間 アラーム 119 サウンド設定 78 鳴動時間設定 91 迷惑電話ストップサービス 73 迷惑電話者に拒否登録 73	ユーザー情報 ユーザー補助 優先インストール先 輸出管理規制 指の軌跡を線で表示 呼出時間 読み込み 読み取り機にかざす 予約更新	

留守番電話サービス70	Googleなどのアカウント設定	45
連絡先115	GPS機能利用	114
録音時間147	GPS機能を使用	80
ロック解除パターン変更80	i C通信送受信	106
□ック解除方法80	i C通信利用	106
ロック設定80	iD設定アプリ	124
	ISO感度	96
わ	iWnn IME - SH edition	85
	microSDカード	31
ワイヤレスチャージャー35	microSDからインストール	80
+# * **	microSDと端末容量	85
英数字	microSD内データを消去	85
4 11 38 63 19186	microSDのマウント解除	85
1件登録削除	microSDバックアップ	122
24時間表示86	microSDリーダーライター	111
AC797936	microSDをマウント	85
Android = - \(\vec{x} - \vec{y} - \vec{y} \)	mixi	67
Android/ドージョン87	mopera U	
Bluetooth	MTPE-F	111
無線とネットワーク	Network Support and Operation Center	154
Bluetooth設定	NWサービス	
Bluetooth機能	OK	
Bluetooth詳細設定	OSバージョンアップ	
Bluetooth設定	PC用microUSBケーブル	
Bluetooth通信送受信109 CAUTION152	PINロック解除	
DCアダプタ	Repairs	
docomo Information Center	SIMカードロック設定	
	SMS	
General inquiries	spモード	
Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas	spモードメール	89
	Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile	
FOMA端末とパソコンの接続110	Phones	
Gmail	Twitter	67

USB充電80
USB接続80
USB接続モード80
USSD登録73
VPN設定76
Webページ50
Wi-Fi
無線とネットワーク76
Wi-Fi設定43
Wi-Fi簡単登録43
Wi-Fi設定43
Wi-Fiテザリング77
Wi-Fiネットワークを追加43
Wi-Fiのスリープ設定43
WORLD CALL
WORLD WING125
WORLD WING利用者に電話をかける128

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用する と、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を付けましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像 送信を行う際は、ブライバシーなどにご配 ・ 慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード(図 P.78)FOMA端末から鳴る音を消します。
 - ※ ただし、カメラのシャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF)(©FP.74)
 - 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終 3します。
- バイブ(@FP.78)
 - 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- ◆ 伝言メモ(16ア.77)
 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。
- ※その他にも、留守番電話サービス(**13**P.70)、転送 でんわサービス(**13**P.72)などのオプションサー ビスが利用できます。

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- (局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

ත් 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコ モショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

国際識別番号

-81-3-6832-6600* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-13Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

-8000120-0151*

- *滞在国内涌話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 監ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

製造元 シャープ株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 113 (無料)

・般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

ත 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での故障について <ネットワークオペレーションセンター> (24時間受付)

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414* (無料) アクセス番号

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-13Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際識別番号

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/フェバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。

販売元 株式会社NTTドコモ

'119(23版) 11J TU170(1)